

300PLC 上传程序

1.在 SIMATIC 管理器中，执行菜单 PLC/Upload Station to PG (上载到 PG/PC) 或单击工具栏上上载快捷按钮，将一个 PLC 站中的程序上载到编程器 (电脑) 中，上载的程序包括 PLC 站的硬件组态和用户程序；

2.在 SIMATIC 管理器中，执行菜单命名 View (查看) --> Online (在线)，打开项目的在线窗口，将当前窗口中的程序块 (Blocks) 复制到你的编程器或电脑中，不包括硬件组态；

3.在硬件组态界面，通过工具栏上的上载按钮或执行 PLC/Upload 上载 PLC 站，只包含硬件组态信息，但不包括用户程序。