



第一步 双击“FR Configuratiior SW3”打开软件，弹出一个窗口：Open、Easy Setup、Functions、Help

第二步 双击 Easy Setup (简单安装)，弹出一个窗口，系统属性，通讯设定，变频器设置方法选择，自动检测，机种设置，变频器的选择，控制选择，电机设定，启动指令和变频器（速度）设置方法的选择，参数一览表。在窗口右边的注释框里填写将要调参数的变频器的名称，比如：淬火网带变频器。。再点击下一步

第三步 通讯设定连接形态下，选择计算机侧端口（P），路径。再点击下一步

第四步 变频器设置方法选择：自动检测当前连接的变频器或者手动设置机种。（如果选择自动检测）再点击下一步。

第五步 点击开始，自动检测站号对应的变频器型号。再点击下一步或者完成。

第六步 变频器选择，登录系统设置，将检测到的变频器反应到软件系统中。点击完成！

进入软件参数调用界面，点击参数一览表，再点击 ONLINE（在线），点击右边全局读出。点击文件—导出—保存，完成。