

# 使用说明书 CANOpen 通讯卡选件 GDHF-CA02 总线卡



# 武汉港迪技术股份有限公司

Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

安全须知	1
概述	1
安全须知总则	1
序言	3
面向的读者	3
准备工作	3
本使用说明书内容	3
概述	5
概述	5
CANOpen 标准	5
GDHF-CA02 总线卡	7
兼容性	8
交货检查	8
保质期	8
机械安装	9
安装	9
电气安装	10
概述	10

电缆布线	
CANOpen 连接	
编程	
概述	
系统配置	
CANOpen 通讯配置	
通讯	
概述	
CANOpen	
COB-ID	
Canopen 对象字典	
故障诊断	
LED 显示	
技术数据	

## 安全须知

概述

本章介绍了在安装和操作 CANOpen 通讯卡总线选件 GDHF-CA02 总线卡时必须遵守的安全规则。在操作和使用变 频器之前,务必阅读本章的内容。

除了仔细阅读下面的安全须知外,您还须阅读所使用型 号的变频器完整的安全须知。

## 安全须知总则

**警告!** 所有关于变频器的电气安装和维护工作只能由 具备资格的电气工程师来完成。

变频器和其相邻设备必须正确接地。

不要带电操作变频器,在切断主电源之后,应该 至少等待五分钟,待中间回路电容放电完毕后再操作 变频器、电机或电机电缆。

最好在进行工作之前检查变频器是否放电完毕 (使用万用表)。

在接通主电源时,无论电机是否运行,电机电缆 端子都处于危险高电压状态。

即使变频器的主电源被切断,其内部仍会存在由 外部控制电路引入的危险电压,因此操作时应该倍加

更多资料,请登录公司官方网站查询:



小心。忽视这些安全规则,将会引起人身伤害或死亡。

2 更多资料,请登录公司官方网站查询: GUIDE -

# 序言

## 面向的读者

本使用说明书面向的读者是那些负责调试和使用 CANOpen 通讯卡总线选件 GDHF-CA02 总线卡的用户。读者 需要具备基本的电气知识、电气接线经验以及变频器操作方 面的知识。

## 准备工作

在开始安装 CANOpen 通讯卡总线选件 GDHF-CA02 总线 卡之前,变频器应该已经安装完毕并且可以准备投入使用。

除了备齐常规的安装工具之外,还应准备变频器使用说 明书,这些使用说明书含有本使用说明书所没有的许多重要 信息,因此需要在安装过程中进行查阅。

#### 本使用说明书内容

本使用说明书介绍了关于 CANOpen 通讯卡总线选件 GDHF-CA02 总线卡的配线、配置和使用方面的信息。

*安全须知* 位于本使用说明书的前几页。

概述 简要介绍了 CANOpen 通讯卡总线选件GDHF-CA02 总线卡,以及交货检查和产品保质期方面的信息。

*机械安装* 包含放置和安装总线卡方面的信息。

更多资料,请登录公司官方网站查询:



4

**GUIDE** 

电气安装	包含配线和接地方面的信息。
编程	介绍了在 GDHF-CA02 总线卡进行通讯之
	前,如何对主机和变频器进行编程。
通讯	介绍了数据如何通过 CANOpen 通讯卡总线
	选件 GDHF-CA02 总线卡进行传输。
故障跟踪	介绍了如何使用 CANOpen 通讯卡总线选件
	GDHF-CA02 总线卡上的状态显示 LED 进行
	故障跟踪。
定义和缩略语	解释了 CANOpen 协议中的定义和缩略语。

更多资料,请登录公司官方网站查询:

# 概述

#### 概述

本章简要介绍了 CANOpen 标准,以及交货清单和保质期 方面的信息。

## CANOpen 标准

CANOpen 是基于 CAN 总线的一个高层协议。此 CANOpen 通讯 GDHF-CA02 总线卡只支持 CANOpen 从站协议。

CAN (Controller Area Network)现场总线仅仅定义了第1 层(物理层,见ISO11898-2标准)、第2层(数据链路层, 见ISO11898-1标准);而在实际设计中,这两层完全由硬件 实现,设计人员无需再为此开发相关软件(Software)或固 件(Firmware),只要了解如何调用相关的接口和寄存器,即 可完成对 CAN 的控制。

CAN 没有规定应用层。也就是没有规定与实际应用相关的逻辑,比如开关量输入输出,模拟量输入输出。所以本身对于应用来说,是不完整的。

因此,基本每个行业的 CAN 应用,都需要一个高层协议 来定义 CAN 报文中的 11/29 位标识符、8 字节数据的使用。 但在 CAN 总线的工业自动化应用中,由于设备的互通互联的 需求越来越多,所以需要一个开放的、标准化的高层协议:



这个协议支持各种 CAN 厂商设备的互用性、互换性,能够实现在 CAN 网络中提供标准的、统一的系统通讯模式,提供设备功能描述方式,执行网络管理功能。

CANopen协议通常分为用户应用层、对象字典以及通信 三个部分。其中最为核心的是对象字典,描述了应用对象和 CANopen报文之间的关系。

CANopen 通信是关键部分,其定义了 CANopen 协议通信规则以及与 CAN 控制器驱动之间对应关系。



GUIDE \_\_\_\_\_\_更多资料,请登录公司官方网站查询:

6



图1 GDHF-CA02 总线卡布局图

CANOpen 通讯卡总线选件 GDHF-CA02 总线卡是港迪全 系列变频器的一个可选设备,它可以将变频器连接到一个 CANOpen 网络。在 CANOpen 网络上,变频器被当成从属设 备。通过 CANOpen 通讯 GDHF-CA02 总线卡,可以:

- 向变频器发出控制命令(启动、停止、允许运行等等)。
- 给变频器发送速度或转矩给定信号。
- 向变频器的 PID 调节器发送一个过程实际值或过程给 定信号。
- 从变频器中读取状态信号和实际值。

更多资料,请登录公司官方网站查询:



- 改变变频器中参数值。
- 对变频器进行故障复位。

CANOpen 通讯卡总线选件 GDHF-CA02 总线卡与变频器 内控制板的 J14 插孔相连。

#### 兼容性

港迪 CANOpen 通讯卡总线选件 GDHF-CA02 总线卡与下 列产品兼容:

- 港迪 HF600 系列变频器。
- 所有支持 CANOpen 协议的主机站。

## 交货检查

CANOpen 通讯卡总线选件 GDHF-CA02 总线卡的包装箱 内包括:

- CANOpen 通讯卡总线选件 GDHF-CA02 总线卡
- 2个M3X8螺丝
- 本使用说明书

#### 保质期

制造商承诺凡是设备在设计、材料和工艺上存在缺陷 时,都会给予质量保证。制造商的保质期为从制造日期起36 个月。

8 **GUIDE** 更多资料,请登录公司官方网站查询: www.gdetec.com

# 机械安装

警告! 安装前,务必切断变频器的电源。并至少等待 5 分钟, 以确保变频器的电容器组放电完毕。切断从外部控制 电路到变频器输入端的危险电压。

#### 安装

将 GDHF-CA02 总线卡对齐 2 个定位孔和控制板 J14 的信号插孔,将 GDHF-CA02 总线卡插入到 PC 隔离柱和信号插孔中,信号插孔会将 GDHF-CA02 总线卡卡住固定。

安装步骤:

- 将 GDHF-CA02 总线卡小心地插入相应插孔和 PC 隔离 柱孔位&五金结构件孔位。
- 使用 2 个 M3X8 的螺丝将 GDHF-CA02 总线卡固定在 PC 隔离柱及结构五金件上。
- 设置模块的总线终端开关至所需位置。

*注意*:为了履行 EMC 的要求以及保证 GDHF-CA02 总线卡能 正常工作,应使用带有屏蔽层的 CAN 通信线揽,应保持良好 的接触,接地桩应使用相应导线,良好的连接到变频器保护 接地上。

请使用附带的接地线连接接地点,总线卡的安装与接地

如下图所示。



A-变频器接地支架 B-CAN卡 C-螺丝

# 电气安装

#### 概述

本章包含:

- 电缆布线方面的指导信息。
- 模块和 CANOpen 网络连接方面的指导信息。
- 警告! 安装前,务必切断变频器的电源。并至少等待 5 分钟, 以确保传变频器的电容器组放电完毕。切断从外部控 制电路到变频器输入端的危险电压。

## 电缆布线

GUIDE

10

尽可能使通讯网线远离电机电缆。避免平行布线。在电 缆入口处使用套管。

更多资料,请登录公司官方网站查询:

## CANOpen 连接

电缆接至 GDHF-CA02 总线卡的 J9 对应的 CAN1 或 CAN2 上。

连接端子分配如下:

端子	说明
CANH1	CAN 接口 1, CAN_H 信号
CANL1	CAN 接口 1, CAN_L 信号
PE	保护地
CANH2	CAN 接口 2, CAN_H 信号
CANL2	CAN 接口 2, CAN_L 信号
PE	保护地

根据主站编程软件的组态设置,将网线相应的插入网口 A或网口 B中。

CANOpen 接线实例: 该电缆是标准的带屏蔽层 5E 类网线,符合 TIA/EIA-568-B 标准。



标准 CANOpen 电缆接线图

更多资料,请登录公司官方网站查询:

## 编程

#### 概述

本章介绍了 CANOpen 主机站配置方面的信息,以及变频器如何通过 CANOpen 通讯卡总线选件 GDHF-CA02 总线卡实现通讯方面的信息。

#### 系统配置

在按照前两章内容安装好 CANOpen 通讯卡总线选件 GDHF-CA02 总线卡之后,必须要对主机站和变频器进行配置, 以使它们之间建立通讯。

用户可以与武汉港迪电气传动技术有限公司联系获得 定义文件(EDS),或从武汉港迪电气传动技术有限公司官方网 站 http://www.guide-electric.com 下载获得 EDS 文件。文件名 为 GD\_CanOpenCard.eds。

#### CANOpen 通讯配置

12

GUIDE

建立 GDHF-CA02 总线卡与变频器之间的通讯,首先需要 在变频器中对 CANOpen 通讯参数进行配置。下面对这些参数 的选项进行了详细的介绍。

**注意**:新设置的参数只有在总线卡再次上电时才生效。

更多资料,请登录公司官方网站查询:

表1 CANOpen 参数配置

功能码	名 称	说 明	设定范 围	缺省值
P31.0	CAN总线使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0
P31.1	CANopen从站 ID	CANopen从站ID	1~127	0
P31.2	波特率选择	CAN总线波特率		
P31.3	CAN总线故障 检测时间	故障检测时间,单 位:秒	0~60	0
P31.4	CAN总线状态	总线状态		

1. CANOpen 通讯功能使能

该参数为通讯使能选择。选择[0]不使能 CANOpen 通讯, 选择[1]使能 CANOpen 通讯。

2. CANopen 从站 ID

在 CANOpen 网络中,每台设备都对应一个唯一的 ID。

3. 波特率选择

在此参数中选择 CAN 总线波特率,范围: 20Kbps ~ 1000Kbps。

4. CAN 总线故障检测时间

检测总线失效的时间,当总线故障超过这个时间后,变频器会提示故障,并停机。这个值设置为0时,该检测功能关闭。

更多资料,请登录公司官方网站查询:

GUID

5. CAN 总线状态

总线有4种状态:初始化;停止;运行;预操作。

14 更多资料,请登录公司官方网站查询: GUIDE

# 通讯

## 概述

本章介绍了变频器通讯时所使用的 CANOpen 通信。

## CANOpen

CANOpen 通讯卡总线选件 GDHF-CA02 总线卡支持 CANOpen 协议。

#### **COB-ID**

通讯对象的标识,如下图定义,用于定义 Canopen 协议中,各个报文的 CAN 报文 ID。

COB-ID										
功	能化	弋码		从站 ID						
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

) 「 」 」 」 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	TH台K (中) (一) 计生(1)	
一世代对家	切配气的(一团前)	COD-ID(「八进制)
NMT	0	0x00
SYNC	1	0x80
EMERGENCY	1	0x81 ~ 0xFF
PDO1 TX	11	0x181 ~ 0x1FF
PDO1 RX	100	0x201 ~ 0x27F
PDO2 TX	101	0x281 ~ 0x2FF
PDO2 RX	110	0x301 ~ 0x37F
PDO3 TX	111	0x381 ~ 0x3FF
PDO3 RX	1000	0x401 ~ 0x47F
PDO4 TX	1001	0x481 ~ 0x4FF
PDO4 RX	1010	0x501 ~ 0x57F
SDO TX	1011	0x581 ~ 0x5FF
SDO RX	1100	0x601 ~ 0x67F
节点保护	1110	0x701 ~ 0x77F

更多资料,请登录公司官方网站查询:

# Canopen 对象字典

对象字典							
	子索		访问权				
索引(HEX)	引	描述	限	数据类型	默认值		
1000	0	设备类型	RO	UNSIGNED32	0x0000 0000		
1001	0	错误寄存器	RO	UNSIGNED8			
		错误代码寄存器					
1003	0	子索引数	RW	UNSIGNED32			
	1	错误代码	RO	UNSIGNED32			
1005	0	COB-ID SYNC	RW	UNSIGNED32	0x80		
1006	0	通讯循环周期	RW	UNSIGNED32	0x80		
1008	0	制造商设备名称	CONST	String	GD_CANopen		
1009	0	硬件版本	CONST	String	V1.00		
100A	0	软件版本	CONST	String	V1.00		
100C	0	保护时间	RW	UNSIGNED16	0		
100D	0	生命周期	RW	UNSIGNED8	0		
100E	0	COB-ID	RW	UNSIGNED32	NodeID+0x700		
		消费者心跳时间					
1016	0	子索引数	RO	UNSIGNED8	1		
	1	消费者心跳时间	RW	UNSIGNED32	0		
1017	0	生产者心跳时间	RW	UNSIGNED16	0		
		PDO1 RX 通讯参数					
	0	最大子索引	RO	UNSIGNED8	5		
1400	1	COB-ID	RW	UNSIGNED32	NodeID+0x200		
1400	2	传输类型	RW	UNSIGNED8	254		
	3	inhibit time	RW	UNSIGNED16	100		
	5	Eventtimer	RW	UNSIGNED16	0		
		PDO2 RX 通讯参数					
	0	最大子索引	RO	UNSIGNED8	5		
1401	1	COB-ID	RW	UNSIGNED32	NodeID+0x300		
1401	2	传输类型	RW	UNSIGNED8	254		
	3	inhibit time	RW	UNSIGNED16	100		
	5	Eventtimer	RW	UNSIGNED16	0		
		PDO3 RX 通讯参数					
	0	最大子索引	RO	UNSIGNED8	5		
1402	1	COB-ID	RW	UNSIGNED32	NodeID+0x400		
1402	2	传输类型	RW	UNSIGNED8	254		
	3	inhibit time	RW	UNSIGNED16	100		
	5	Eventtimer	RW	UNSIGNED16	0		
1402		PDO4 RX 通讯参数					
1403	0	最大子索引	RO	UNSIGNED8	5		

16

GUIDE

更多资料,请登录公司官方网站查询:

	1	COB-ID	RW	UNSIGNED32	NodeID+0x500
	2	传输类型	RW	UNSIGNED8	254
	3	inhibit time	RW	UNSIGNED16	100
	5	Eventtimer	RW	UNSIGNED16	0
		PDO1 RX 映射参数			
	0	映射对象数	RO	UNSIGNED8	4
1000	1	第一个映射对象	RO	UNSIGNED32	
1600	2	第二个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	3	第三个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	4	第四个映射对象	RO	UNSIGNED32	
		PDO2 RX 映射参数			
	0	映射对象数	RO	UNSIGNED8	4
1.001	1	第一个映射对象	RO	UNSIGNED32	
1601	2	第二个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	3	第三个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	4	第四个映射对象	RO	UNSIGNED32	
		PDO3 RX 映射参数			
	0	映射对象数	RO	UNSIGNED8	4
1602	1	第一个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	2	第二个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	3	第三个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	4	第四个映射对象	RO	UNSIGNED32	
		PDO4 RX 映射参数			
	0	映射对象数	RO	UNSIGNED8	4
1.000	1	第一个映射对象	RO	UNSIGNED32	
1603	2	第二个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	3	第三个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	4	第四个映射对象	RO	UNSIGNED32	
		PDO1 TX 通讯参数			
	0	最大子索引	RO	UNSIGNED8	5
	1	COB-ID	RW	UNSIGNED32	NodeID+0x180
1800	2	传输类型	RW	UNSIGNED8	254
	3	inhibit time	RW	UNSIGNED16	100
	5	Eventtimer	RW	UNSIGNED16	0
	6	SYNC start value	RW	UNSIGNED8	1
		PDO2 TX 通讯参数			
	0	最大子索引	RO	UNSIGNED8	5
	1	COB-ID	RW	UNSIGNED32	NodeID+0x280
1801	2	传输类型	RW	UNSIGNED8	254
	3	inhibit time	RW	UNSIGNED16	100
	5	Eventtimer	RW	UNSIGNED16	0
	6	SYNC start value	RW	UNSIGNED8	1

更多资料,请登录公司官方网站查询:

		PDO3 TX 通讯参数			
	0	最大子索引	RO	UNSIGNED8	5
	1	COB-ID	RW	UNSIGNED32	NodeID+0x380
1802	2	传输类型	RW	UNSIGNED8	254
	3	inhibit time	RW	UNSIGNED16	100
	5	Eventtimer	RW	UNSIGNED16	0
	6	SYNC start value	RW	UNSIGNED8	1
		PDO4 TX 通讯参数			
	0	最大子索引	RO	UNSIGNED8	5
	1	COB-ID	RW	UNSIGNED32	NodeID+0x480
1803	2	传输类型	RW	UNSIGNED8	254
	3	inhibit time	RW	UNSIGNED16	100
	5	Eventtimer	RW	UNSIGNED16	0
	6	SYNC start value	RW	UNSIGNED8	1
		PDO1 TX 映射参数			
	0	映射对象数	RO	UNSIGNED8	4
1400	1	第一个映射对象	RW	UNSIGNED32	
IAUU	2	第二个映射对象	RW	UNSIGNED32	
	3	第三个映射对象	RW	UNSIGNED32	
	4	第四个映射对象	RW	UNSIGNED32	
		PDO2 TX 映射参数			
	0	映射对象数	RO	UNSIGNED8	4
1401	1	第一个映射对象	RW	UNSIGNED32	
IAUI	2	第二个映射对象	RW	UNSIGNED32	
	3	第三个映射对象	RW	UNSIGNED32	
	4	第四个映射对象	RW	UNSIGNED32	
		PDO3 TX 映射参数			
	0	映射对象数	RO	UNSIGNED8	4
1402	1	第一个映射对象	RW	UNSIGNED32	
IAUZ	2	第二个映射对象	RW	UNSIGNED32	
	3	第三个映射对象	RW	UNSIGNED32	
	4	第四个映射对象	RW	UNSIGNED32	
		PDO4 TX 映射参数			
	0	映射对象数	RO	UNSIGNED8	4
1403	1	第一个映射对象	RO	UNSIGNED32	
TAOD	2	第二个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	3	第三个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	4	第四个映射对象	RO	UNSIGNED32	

对象字典定义了各个 RPD 对应操作的寄存器映射,在主站配置时可以做相应的设置,以完成应用程序中,对变频器的各项操作和监控。

<sup>18</sup> **GUIDE** 

更多资料,请登录公司官方网站查询:

映射对象中的寄存器功能和表述,如下表所示:

	MODBUS 寄存器地址分配表								
安方现	ねち	*年 中	法官权阻	畄 冾	寄	存器			
可什奋	石松	相皮	以与仪限	半世	最小值	最大值			
register_0	运行停止	×1	W/R	N/A	0	1			
register_1	运行方向切换	×1	W/R	N/A	0	1			
register_2	给定频率	×10	W/R	赫兹	0	3000			
register_3	转矩设定	×10	W/R	百分比	0	2000			
register_4	转矩限定值设定	×10	W/R	百分比	0	3000			
register_5	转矩方向切换	×1	W/R	N/A	0	1			
register_6	有功电流设定	×10	W/R	百分比	0	2000			
register_7	无功电流设定	×10	W/R	百分比	0	2000			
register_8	加速时间倍数	×1000	W/R	N/A	50	10000			
register_9	减速时间倍数	×1000	W/R	N/A	50	10000			
register_10	故障复位	×1	W/R	N/A	0	1			
register_11	系统复位	×1	W/R	N/A	0	1			
register_12	DI	×1	R	N/A					
register_13	DO	×1	R	N/A					
register_14	AI1	×100	R	伏					
register_15	AI1	×100	R	毫安					
register_16	AI2	×100	R	伏					
register_17	AI2	×100	R	毫安					
register_18	AI1	×100	R	百分比					
register_19	AI2	×100	R	百分比					
register_20	AO1	×1	R	百分比					
register_21	AO2	×1	R	百分比					
register_22	直流电压	×10	R	伏					
register_23	电流有效值 @滤波	×10	R	安_有效值					
register_24	A相电流有效值	×10	R	安_有效值					
register_25	B相电流有效值	×10	R	安_有效值					
register_26	C相电流有效值	×10	R	安_有效值					
register_27	电频率	×100	R	赫兹					
register_28	转子频率 @给定	×10	R	赫兹					
register_29	编码器速度	×10	R	转/分					
register_30	转子转速_估算	×10	R	转/分					
register_31	输出电压 @滤波	×10	R	伏_有效值					
register_32	滤波后有功功率	×10	R	千瓦					
register_33	滤波后无功功率	×10	R	千瓦					

#### 更多资料,请登录公司官方网站查询:

register_34	给定转矩	×10	R	百分比	
register_35	转矩_滤波 @负载	×10	R	百分比	
register_36	相电压幅值(AFE)	×10	R	伏_有效值	
register_37	频率(AFE)	×100	R	赫兹	
register_38	电机切换选择	×1	R	N/A	
register_39	正转矩源选择	×1	R	N/A	
register_40	控制方式	×1	R	N/A	
register_41	最高温度	×10	R	度	
register_42	T1	×10	R	度	
register_43	Т2	×10	R	度	
register_44	设备状态	×1	R	N/A	
register_45	错误@参数	×100	R	N/A	
register_46	警告	×1	R	N/A	
register_47	错误@操作	×1	R	N/A	
register_48	门极驱动错误状态	×1	R	N/A	
register_49	门极驱动错误状态@锁存	×1	R	N/A	
register_50	硬件错误状态 @读	×1	R	N/A	
register_51	输出转矩	×1	R	N/A	
register_52	编码器1位置计数	×1	R	N/A	
register_53	编码器 2 位置计数	×1	R	N/A	
register_54	编码器 1_32 位计数_LSW	×1	R	N/A	
register_55	编码器 1_32 位计数_MSW	×1	R	N/A	
register_56	编码器 2_32 位计数_LSW	×1	R	N/A	
register_57	编码器 2_32 位计数_MSW	×1	R	N/A	
register_58	A相电流 @从机1	×10	R	安_有效值	
register_59	A相电流 @从机 2	×10	R	安_有效值	
register_60	A相电流 @从机 3	×10	R	安_有效值	
register_61	错误 @从机 1	×1	R	N/A	

通讯

更多资料,请登录公司官方网站查询:

20

# 故障诊断

## LED 显示

GDHF-CA02 通讯卡有 3 个总线状态显示 LED。这些 LED 的分布位置,请参看通讯卡布局图。

这些 LED 的作用如下:



名称	颜色	功能描述		
		快闪:	总线通讯异常(闪烁频率	
运行业大	绿		10Hz)	
		慢闪:	总线初始化(闪烁频率 1Hz)	
(RUN)		常亮:	总线正常	
		常灭:	通讯卡与控制板连接异常	
接收指示	43.	亮 <b>:</b>	通讯卡正在接收一个消息帧	
(RX)	头	灭:	总线无接收操作	
发送指示	43.	亮:	通讯卡正在发送一个消息帧	
( <b>X</b> )	<i>5</i> 7K	灭:	总线无发送操作	

更多资料,请登录公司官方网站查询:



# 技术数据

机械尺寸:



图1 GDHF-CA02 通讯卡尺寸(单位 mm)

安装: 插入变频器控制板的相应插孔中。

- **环境条件:**见《港迪变频器 HF650 系列使用说明书》中关于环境条件方面的相关内容。
- 硬件设置:用于总线终端选择的 DIP 开关。

#### 软件设置:

GUIDE

22



\_\_\_\_\_\_更多资料,请登录公司官方网站查询:

## 武汉港迪技术股份有限公司

Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

地址:武汉东湖新技术开发区理工大科技园理工园路6号

- 邮编: 430223
- 电话: 86-027-87927230
- 邮箱: shfw@gdetec.com
- 网址: www.gdetec.com

售后服务专线: 400-0077-570