

用户参考手册

基础篇)





可编程控制器 MELSEG-Q

QJ71C24 QJ71C24-R2 QJ71CMO

● 安全注意事项 ●

(使用设备前请阅读本说明)

使用本产品前,请仔细阅读本手册及本手册提及的相关资料,正确操作并注意安全。

本手册中给出的说明均是关于本产品的。对于可编程控制器系统的安全注意事项,请阅读 CPU 模块的用户手册。

在本手册中,安全守则的等级分为"危险"和"小心"。



注意根据情况不同,即使<u>小</u>小心这一级也可能引发严重后果。 所以对两级注意事项,都须遵照执行,因为它们对于人员安全是非常重要的。

仔细保管本手册,请放在操作人员易于取阅的地方,并将本手册分发给最终使用者。

[设计说明]

<₽ 危险
 当数据通讯出错时,有关每个站的运行状态参见各数据通讯手册。 输出出错或发生故障时,可能有发生事故的危险。
 当使用通知功能时,由于系统设置环境的频率传送状态和接收方出错,可能不能与寻呼接收器 建立联系。 为确保 PLC 系统的安全,安装一个带显示灯或峰鸣器的呼叫回路
 当通过连接外围设备到 CPU 模块或者连接个人计算机等到智能软元件模块来控制运行中的
PLC 时(更改数据),在顺控程序中配置一个互锁回路,从而目始至终保持整个系统的安全。 另外,对运行中的 PLC 进行其它控制操作(程序修改和操作状态修改(状态控制))之前, 一定要仔细阅读本手册,并确定是绝对安全的。
尤其通过外部设备对远程 PLC 进行上述控制操作时,如果数据通讯出错,那么 PLC 一侧发生 的问题可能不会被立即处理。
制定一个当数据通讯发生错误时,诊断和排除外部设备和 PLC CPU 之间故障的协议;同时在顺 控程序中构筑互锁回路。
 不要将数据写入智能功能模块缓冲存储器的"系统区"中。 另外,不要从 PLC CPU 向智能功能模块输出任何"禁止使用"信号。
将数据写入"系统区"或输出"禁止使用"信号可能导致 PLC 系统故障。

[设计说明]

[安装说明]

▲小心

- 在符合本手册中规定的一般操作环境规格下使用 PLC。
 在不符合本手册中规定的一般操作环境规格下使用 PLC 时,可能会引起电击、火灾、故障,并会损坏模块,或使模块老化。
- 安装模块时,按住模块下部的安装杆,将模块紧固扣紧紧地插进基板安装孔中。如果在使用期间要承受振动,要用螺钉紧固模块。
- 一定按规定的扭矩紧固螺钉。如果螺钉松动,可能导致模块脱落、短路或故障。如果螺钉拧得 过紧,可能损坏螺钉和/或模块,导致脱落、短路或故障。
- •在安装或拆卸模块之前,一定要断开外部电源的所有相。不这样做可能会损坏模块。
- 不要直接触摸模块的导电部分或电子元件。
 这样做可能会引起模块故障或失效。

[接线说明]

▲ 小心
 在安装或连线工作完成后,接通电源进行操作时,总是要盖上产品附带的端子盖。 如果不盖上端子盖,有电击的危险。 使用制造商指定的工具对外部电线连接进行正确的压移、压接或焊接等。 不正确的接线可能导致短路、火灾或故障。
● 把连接器牢固地连接到模块上。
 确保将连接模块的通讯电缆和电源电缆敷设在电缆槽中或者用夹子固定。 如果电缆没有放在电缆槽中或用夹子固定,它们的位置就可能不稳定或来回晃动,并在不经意 间被拉动。这种不正确的电缆连接会损坏模块和电缆,也有可能导致模块故障。 连接电缆之前,检查要连接的接口类型。 将错误的接线连接到错误的接口上可能造成模块和外部设备故障。 按规定扭矩紧固端子螺钉。如果端子螺钉松动,可能导致模块短路、故障。如果端子螺钉紧固 过度可能会损坏螺钉和/或模块,导致脱落、短路或故障。
 不要抓住电缆拆除连接在模块上的通讯电缆和电源电缆。 拆除带有连接器的电缆时,应抓住与模块相连的连接器,把连接器拔出来,拆下电缆。 当拆除连接到端子排的电缆时,在拆除之前,首先松开端子排上的螺钉。
拉动还在连接模块上的电缆可能会导致模块故障,损坏模块或电缆。 •小心不要让任何异物(如锯屑或者线头)进入模块内部。这些异物可能导致火灾,并破坏模 块。
 接线时为了防止异物(如线夹)进入模块内部,在模块上部盖有一层塑料薄膜。 在接线结束之前,不要取下该塑料薄膜。但是一定要在操作模块之前取下塑料薄膜,以利散 热。

[起动/维修说明]

▲ 小心

- 各模块均不得拆开或进行改造。
 这样做可能引起失效、故障、人身伤害或火灾。
- 在安装或拆卸模块之前,必须先切断外部电源的所有相。不这样做可能导致模块失效或故障。
- 当通电时,不要触摸连接器。
 这样做可能造成故障。
- 在清洁模块或重新紧固端子螺钉和模块固定螺钉之前,必须先切断外部电源的所有相。不这样做可能导致模块失效或故障。如果螺钉松动,可能导致模块脱落、短路或故障。如果螺钉拧得过紧,可能损坏螺钉和/或模块,导致模块脱落、短路或故障。

[操作说明]

▲ 小心

在控制操作运行中的PLC(尤其是通过将个人计算机等连接到智能功能模块对数据、程序和运行状态(状态控制)进行修改)之前,请仔细阅读本手册并确认是绝对安全的。
 对数据、程序和运行状态进行的不正确修改可能导致系统故障,损坏机器或引发事故。

[报废处理说明]

▲小心

•报废时,将本产品当成工业废料处理。

修订	版
----	---

* 手册编号标在封底的左下角

印刷日期	*手册号码	修订
2001.11	SH(NA)-080238C-A	第一次印刷

日文版手册 SH-080001-G

本手册未被授予工业知识产权或其他任何种类的权利,亦未被授予任何专利许可证。三菱电机株式会社对使用本手册中的内容造成的工业知识产权问题不承担责任。

© 1998 三菱电机株式会社

导言

感谢您购买 MELSEC-Q 系列 PLC。

使用设备前,请认真阅读本手册,以对您购买的Q系列PLC的功能和性能有清晰的认识,从而确保正确地使用。 请分发一份本手册的拷贝件给最终使用者。

目录(本手册)

安全注意事项	A-1
修订版	A-5
目录	A-6
关于本手册	A-14
符合 EMC 指令和低电压指令	A-14
手册的使用和结构	A-15
关于通用术语和缩写	A-18
术语定义和说明	A-20
产品配置	A-21

1 概要

1.1	串行通讯模块概要	.1-	1	1
1.2	串行通讯模块的特点	.1-	2	2
1.3	关于功能版本 B 中增加/更改的功能	.1-1	10)

2 系统构成和配置的功能

2.1	适用系统	2-	1
2.2	PLC CPU 和外部设备的组合及配置的功能	2-	2
2.3	当使用 QCPU 的远程口令功能时	2-	5
2.4	在远程 I/O 站上使用 Q 系列 C24 时	2-	6
2.5	在带有几个 QCPU 的多 PLC 系统中使用 Q 系列 C24 (功能版本 B) 时	2-	9
2.6	与 Q00J/Q00/Q01CPU 一起使用 Q 系列 C24 时	2-1	1
2.7	检查功能版本、系列号和软件版本	2-1	2

3 规格

3-1到3-30

3.1 性能规格	3- 1
3.2 RS-232 接口规格	3- 3
3.2.1 RS-232 连接器规格	3- 3
3.2.2 RS-232 电缆规格	
3.3 RS-422/485 接口规格	3- 6
3.3.1 RS-422/485 端子排规格	
3.3.2 RS-422/485 电缆规格	
3.3.3 使用 RS-422/485 回路传送数据时的注意事项	
3.4 串行通讯模块的功能列表	3-11
3.5 专用指令列表	3-12
3.6 实用程序包(GX Configurator-SC)功能列表	3-13
3.7 使用 GX Developer 对串行通讯模块进行设置的项目列表	3-14
3.8 PLC CPU 的输入/输出信号列表	3-15
3.9 缓冲存储器的应用和地址分配列表	3-17

1-1 到 1-10

2-1到2-14

9. 床上在芯束状	
4.2 运行前的设置和步骤	4- 2
4.3 零件名称和功能	
4.4 外部连线	4- 4
4.4.1 连接 RS-232 接口(全双工通讯)	4- 5
4.4.2 连接 RS-422/485 接口	4- 7
4.5 使用 GX Developer 时的设置	4-11
4.5.1 I/O地址分配设置	4-11
4.5.2 I/O 模块和智能功能模块的开关设置	4-12
4.5.3 智能功能模块中断指针的设置	4-19
4.6 实用程序包(GX Configurator-SC)的设置	4-21
4.7 单体站的测试	4-24
4.7.1 ROM/RAM/开关测试	4-24
4.7.2 单体站回路测试	4-27
4.8 回路测试	4-29
4.9 维护和检查	4-31
4.9.1 维护和检查	4-31
4.9.2 安装/拆卸模块	4-32
5 使用 MELSEC 通讯协议进行数据通讯	5-1到5-7
51 粉捉通讯功能	5_ 1
5.1	
5.1.2 数据通讯用信自格式和控制顺序	5- 2
5.1.2 数据通讯用信息格式和控制顺序	5- 2
5.1.2 数据通讯用信息格式和控制顺序 5.1.3 为进行数据通讯对 PLC CPU 进行的设置 5.1.4 支持名 PLC 系统	
 5.1.2 数据通讯用信息格式和控制顺序 5.1.3 为进行数据通讯对 PLC CPU 进行的设置 5.1.4 支持多 PLC 系统 5.1.5 支持 OCPU 远程口会功能 	
 5.1.2 数据通讯用信息格式和控制顺序 5.1.3 为进行数据通讯对 PLC CPU 进行的设置 5.1.4 支持多 PLC 系统 5.1.5 支持 QCPU 远程口令功能 5.2 使用 MX Component 和 MX Links 	
 5.1.2 数据通讯用信息格式和控制顺序 5.1.3 为进行数据通讯对 PLC CPU 进行的设置 5.1.4 支持多 PLC 系统 5.1.5 支持 QCPU 远程口令功能 5.2 使用 MX Component 和 MX Links 	
 5.1.2 数据通讯用信息格式和控制顺序 5.1.3 为进行数据通讯对 PLC CPU 进行的设置 5.1.4 支持多 PLC 系统 5.1.5 支持 QCPU 远程口令功能 5.2 使用 MX Component 和 MX Links 6 使用无顺序协议进行数据通讯 	5-2 5-2 5-3 5-3 5-4 5-6 6-1到6-29
 5.1.2 数据通讯用信息格式和控制顺序 5.1.3 为进行数据通讯对 PLC CPU 进行的设置	5-2 5-2 5-3 5-4 5-6 6-1到6-29
 5.1.2 数据通讯用信息格式和控制顺序 5.1.3 为进行数据通讯对 PLC CPU 进行的设置 5.1.4 支持多 PLC 系统 5.1.5 支持 QCPU 远程口令功能 5.2 使用 MX Component 和 MX Links 6 使用无顺序协议进行数据通讯 6.1 从外部设备接收数据 	5-2 5-2 5-3 5-3 5-4 5-6 6-1到6-29
 5.1.2 数据通讯用信息格式和控制顺序 5.1.3 为进行数据通讯对 PLC CPU 进行的设置	5-2 5-2 5-3 5-3 5-4 5-6 6-1到6-29 6-2 6-2
 5.1.2 数据通讯用信息格式和控制顺序 5.1.3 为进行数据通讯对 PLC CPU 进行的设置	5-2 5-2 5-3 5-4 5-4 5-6 6-1到6-29 6-2 6-2 6-2 6-6
 5.1.2 数据通讯用信息格式和控制顺序 5.1.3 为进行数据通讯对 PLC CPU 进行的设置	5-2 5-2 5-3 5-3 5-4 5-6 6-1到6-29 6-2 6-2 6-2 6-6 6-10
 5.1.2 数据通讯用信息格式和控制顺序	5-2 5-2 5-3 5-3 5-4 5-6 6-1到6-29 6-2 6-2 6-2 6-6 6-10 6-13
 5.1.2 数据通讯用信息格式和控制顺序 5.1.3 为进行数据通讯对 PLC CPU 进行的设置	5-2 5-2 5-3 5-4 5-4 5-6 6-1到 6-29 6-2 6-2 6-2 6-6 6-10 6-13 6-16
 5.1.2 数据通讯用信息格式和控制顺序 5.1.3 为进行数据通讯对 PLC CPU 进行的设置 5.1.4 支持多 PLC 系统	5-2 5-2 5-3 5-3 5-4 5-6 6-1到6-29 6-2 6-2 6-2 6-2 6-6 6-10 6-13 6-13 6-16 6-19
 5.1.2 数据通讯用信息格式和控制顺序	5-2 5-2 5-3 5-4 5-4 5-6 6-1到6-29 6-2 6-2 6-2 6-2 6-2 6-10 6-13 6-13 6-16 6-19 6-21
 5.1.2 数据通讯用信息格式和控制顺序	5-2 5-2 5-3 5-4 5-4 5-6 6-1到 6-29 6-2 6-2 6-2 6-2 6-6 6-10 6-13 6-16 6-19 6-21 6-21
5.1.2 数据通讯用信息格式和控制顺序	5-2 5-2 5-3 5-3 5-4 5-6 6-1到 6-29 6-2 6-2 6-2 6-2 6-6 6-10 6-13 6-13 6-16 6-19 6-21 6-21 6-21
 5.1.2 数据通讯用信息格式和控制顺序	5-2 5-2 5-3 5-3 5-4 5-6 6-1到 6-29 6-2 6-2 6-2 6-2 6-3 6-10 6-13 6-13 6-16 6-19 6-21 6-21 6-21 6-21 6-21
 5.1.2 数据通讯用信息格式和控制顺序	5-2 5-2 5-3 5-4 5-4 5-6 6-1到 6-29 6-2 6-2 6-2 6-2 6-6 6-10 6-10 6-13 6-16 6-19 6-21 6-21 6-21 6-21 6-22 6-23 6-23

A - 7

4 运行前的设置和步骤

4-1到4-32

7 使用双向协议进行数据通讯	7- 1 到 7-26
7.1 接受外部设备的数据	
7.1.1 接收方法	
7.1.2 接收区和接收数据的安排和内容	
7.1.3 数据接收用的顺控程序	
7.1.4 如何检测接收出错	7-12
7.1.5 清除接收数据	7-13
7.2 向外部设备发送数据	7-14
7.2.1 传送方法	7-14
7.2.2 传送区和传送数据的安排和内容	7-15
7.2.3 数据传送用的顺控程序	7-17
7.2.4 如何检测传送出错	
7.3 全双工通讯期间进行同时传送时的处理	
7.3.1 当发生同时传送时的处理	
7.3.2 当发生同时传送时的通讯数据处理	
7.4 数据通讯注意事项	7-25
8 实用程序包(GX Configurator-SC)	8- 1 到 8-48

8.1 实用程序包的可用功能	8- 2
8.2 安装和卸载实用程序包	8- 3
8.2.1 使用注意事项	8- 3
8.2.2 运行环境	8- 5
8.3 实用程序包的操作说明	8- 6
8.3.1 运行概要	8- 6
8.3.2 起动智能功能模块实用程序(显示[选择参数设置模块]屏)	8-10
8.3.3 进行公共实用程序操作	8-13
8.4 系统注册到闪存 ROM 中	8-16
8.4.1 用户设定帧注册	8-18
8.4.2 调制解调器初始化注册的数据	8-19
8.4.3 调制解调器连接注册的数据	8-20
8.4.4 调制解调器功能系统设置/注册	8-21
8.4.5 传送控制和其他系统设置	8-22
8.4.6 MC 协议系统设置	8-24
8.4.7 无顺序系统设置	8-25
8.4.8 双向系统设置	8-26
8.4.9 PLC CPU 监视系统设置	8-27
8.4.10 传送用户设定帧号指定系统设置	8-29
8.4.11 将缓冲存储器/闪存 ROM 中的设定值复位为默认值	8-30
8.4.12 闪存 ROM 写允许/禁止设置	8-30
8.5 自动刷新设置	8-31
8.6 监视/测试	8-32
8.6.1 X · Y 监视/测试	8-33
8.6.2 调制解调器功能监视/测试	8-34
8.6.3 传送控制和其他监视	8-37
8.6.4 MC协议监视	8-39

8.6.5	无顺序监视/测试	8-41
8.6.6	双向监视	8-42
8.6.7	PLC CPU 监视器	8-43
8.6.8	传送用户设定帧号指定监视	8-45
8.6.9	监视其他	8-46
8.6.10	D 显示 LED 熄灭和通讯出错信息/出错代码初始化	8-48
8.7 清陵	余无顺序协议接收数据	8-48

9 专用指令

9.1	专用指令列表	9-	1
9.2	ONDEMAND ONDEMAND 指令	9-	2
9.3	OUTPUT 指令	9-	5
9.4	INPUT 指令	9-	8
9.5	BIDOUT 指令	9-1	1
9.6	BIDIN 指令	9-1	4
9.7	SPBUSY 指令	9-1	7
9.8	CSET (清除接收数据)	9-1	9

10 故障排除

10.1 检查	查串行通讯模块的状态	.10- 1
10.1.1	检查串行通讯模块的 LED ON 状态、通讯出错状态和的开关设置状态	.10- 1
10.1.2	串行通讯模块的初始化出错信息	.10- 6
10.1.3	读 RS-232 控制信号状态	.10- 9
10.1.4	读数据通讯状态(传送顺序状态)	.10-10
10.1.5	读开关设置状态	.10-11
10.1.6	读当前操作的开关设置状态	.10-13
10.2 出街	昔代码表	.10-15
10.2.1	QnA 兼容 2C/3C/4C 帧通讯/闪存 ROM 访问出错代码表	.10-15
10.2.2	A 兼容 1C 帧通讯出错代码表	.10-21
10.2.3	使用调制解调器功能时的出错代码表	.10-22
10.3 根排	居症状进行故障排除	.10-24
10.3.1	当 "运行" LED 熄灭时的故障排除	.10-26
10.3.2	即使外部设备发出信息"RD"LED也不闪烁时的故障排除	.10-27
10.3.3	即使外部设备发出信息且"RD"LED闪烁,Q系列C24也不返回响应信息时的故障排除	.10-28
10.3.4	当有外部设备发出信息且"RD"LED闪烁,但是读请求信号未接通时的故障排除	.10-29
10.3.5	当产生通讯错误"NAK"时的故障排除	.10-30
10.3.6	当产生通讯错误 "C/N" 时的故障排除	.10-30
10.3.7	当产生通讯错误"P/S"时的故障排除	.10-31
10.3.8	当产生通讯错误"PRO."时的故障排除	.10-32
10.3.9	当产生通讯错误"SIO"误时的故障排除	.10-33
10.3.10	0 当产生通讯错误"CH1 ERR."、"CH2 ERR."时的故障排除	.10-34
10.3.1 <i>°</i>	1 当通讯间歇地建立和断开时的故障排除	.10-35

10-1到10-40

9-1到9-21

10.3.12	当传送和接收的数据不能进行解码时的故障排除	
10.3.13	当不清楚通讯出错原因是在Q系列C24还是在外部设备中时的故障排除	10-37
10.3.14	当能不能通过调制解调器进行数据通讯时的故障排除	
10.3.15	当不能与 ISDN 子地址进行数据通讯时的故障排除	
10.3.16	当连续周期传送不能正常运行时的故障排除	
10.3.17	当条件协议传送不能正常运行时的故障排除	
10.3.18	当通过中断程序不能接收到数据时的故障排除	
10.3.19	当数据不能写入闪存 ROM 时的故障排除	
10.3.20	当 "ERR" LED 点亮时的故障排除	

附录

附录-1到附录-30

附录 1 Q 系列 C24 功能的改进	附录	- 1
附录 1.1 Q 系列 C24/GX Configurator-SC 的功能比较	附录	- 1
附录 1.2 模块从功能版本 A 升级到功能版本 B 时的注意事项	附录	- 4
附录 2 QnA/A 系列模块	附录	- 5
附录 2.1 Q 系列 C24 和 QnA/A 系列模块的功能比较	附录	- 5
附录 2.2 使用为 QC24(N)设计的程序和将 Q 系列 C24 安装到现有系统中	附录	- 7
附录 2.2.1 使用为 QC24(N)设计的程序	附录	- 7
附录 2.2.2 在现有系统上安装	附录	- 8
附录 2.3 使用为计算机链接模块设计的程序及把 Q 系列 C24 安装到现有系统中	附录	- 9
附录 2.3.1 使用为计算机链接模块设计的程序	附录	- 9
附录 2.3.2 将 Q 系列 C24 安装到现有系统中	附录	-12
附录 3 处理时间	附录	-13
附录 4 ASCII 码表	附录	-16
附录 5 外部尺寸	附录	-17
附录 6 使用转换器时的连接示例	附录	-18
附录 7 MELSEC 通讯支持工具	附录	-21
附录 7.1 MX Links 的概要	. 附录	-21
附录 7.2 使用 MX Links 的示例	附录	-23
附录 8 接收数据的清除处理程序的示例	附录	-26
附录 9 设定值记录表	附录	-28

索引-1到索引-2

(有关手册-1)Q系列相应的串行通讯模块用户手册(应用篇)		
	SH-080007-C	
1 概要 1.1 概要 1.2 功能版本 B 增加/更改的功能	 8 使用半双工通讯进行数据通讯 8.1 半双工通讯 8.2 数据传送和接收计时 8.2 西东通讯系统 	
 2 使用 PLC CPU 监视功能 2.1 概要 2.2 关于 PLC CPU 监视功能 2.3 关于使用 PLC CPU 监视功能的设置 	 8.3 以受通讯系统 8.4 半双工通讯时的连接器连接 8.5 半双工通讯注意事项 9 数据通讯用用户设定帧的内容和注册 	
 2.4 关于使用 PLC CPU 监视功能的注意事项 3 使用调制解调器功能进行通讯 3.1 概要 3.2 系统构成 3.3 规格 3.4 调制解调器功能的起动 3.5 示例程序 	 9.1 通讯时的用户设定帧类型和内容 9.2 使用用户设定帧寄存数据进行传送/接收处理 9.3 在寄存、读取、删除和使用用户设定帧时的注意事项 9.4 寄存/读取/删除用户设定帧 10 使用用户设定帧进行响应要求数据通讯 10.1 用户设定帧数据通讯功能 10.2 用户设定帧类型和寄存 	
 4 使用中断程序接收数据 4.1 关于使用中断程序接收数据的设置 4.2 中断程序起动计时 4.3 使用中断程序的接收控制方法 4.4 编程 	 10.3 用户设定帧响应要求数据传送和使用的缓冲存储器 10.4 使用用户设定帧时的响应要求功能控制顺序 10.5 使用用户设定帧的响应要求数据传送程序的示例 	
 5 将发送和接收数据的长度单位改为以字节为单位 (字/字节单位设置) 6 更改数据通讯监视时间 6.1 无接收监视时间(定时器 0)的设置 6.2 响应监视时间(定时器 1)的设置 6.3 传送监视时间(定时器 2)的设置 6.4 信息等待时间的设置 	 11 使用用户设定帧的数据通讯 11.1 数据通讯顺序的概要 11.2 数据接收 11.3 接收程序 11.4 数据传送 11.5 传送程序 	
7 使用 DC 码传送控制进行数据通讯 7.1 DTR/DSR (ER/DR)信号控制的控制内容 7.2 DC 码控制的控制内容 7.3 当使用传送控制功能时的注意事项	 12.1 操作透明码和附加码数据 12.2 寄存透明码和附加码 12.3 在无顺序协议数据通讯中操作透明码和附加码 12.4 使用无顺序协议进行数据通讯的示例 12.5 在双向协议数据通讯时操作透明码和附加码 	

12.6 使用双向协议进行数据通讯的示例

(有关手册-1)Q系列相应的串行通讯模块用户手册(应用篇)		
	SH-080007-C	
 13 用 ASCII 码进行通讯(ASCII-二进制转换) 13.1 ASCII-二进制转换 13.2 ASCII-二进制转换的设置 13.3 对通过无顺序协议进行通讯的数据进行 ASCII-二进制转换 13.4 使用无顺序协议进行数据通讯的示例 13.5 对通过双向协议进行通讯的数据进行 ASCII- 二进制转换 13.6 使用双向协议进行数据通讯的示例 		
 14 使用外部设备和 PLC CPU M: N 结构进行数据 通讯 14.1 数据通讯注意事项 14.2 外部设备互锁条件 14.3 PLC CPU 数据通讯用顺序示例 		
 15 起动后切换模式 15.1 模式切换操作和可以更改的内容 15.2 模式切换注意事项 15.3 PLC CPU 和缓冲存储器的同步交换 I/O 信号 15.4 从 PLC CPU 切换模式 15.5 从外部设备切换模式 16 专用指令 16.1 专用指令列表 16.2 BUFRCVS 指令 16.3 CSET 指令 (PLC CPU 监视寄存器/取消) 16-5 16.4 CSET 指令 (初始化设置) 16.5 GETE 指令 16.6 PRR 指令 16.7 PUTE 指令 		

(有关手册-2)Q系列相应的 MELSEC 通讯协议参考手册				
	SH-080008-C			
 概要 1.1 MELSEC 通讯协议概要 1.2 MELSEC 通讯协议进行数据通讯 2 使用 MELSEC 通讯协议进行数据通讯 2.1 数据通讯帧的类型和应用 2.2 每种数据通讯帧的可访问范围 2.3 怎样读取 MC 协议的控制顺序 2.4 PLC CPU 端的访问计时 2.5 RUN 期间写入 PLC CPU 的设置方式 2.6 其它站的访问 2.7 数据通讯注意事项 2.8 串行通讯模块传送顺序的时序图和通讯计时 2.9 当通过 MELSECNET/H、MELSECNET/10 访问 	 3.14 熄灭显示的 LED 并初始化串行通讯模块的通讯出错信息和出错代码 3.15 熄灭以太网模块的 COM.ERR LED 3.16 回路测试 3.17 寄存或取消 PLC CPU 对串行通讯模块的监视 3.18 远程口令解锁/锁定 4 使用 QnA 兼容 2C 帧进行通讯时 4.1 控制顺序和信息格式 4.2 数据指定项的内容 4.3 QnA 兼容 2C 帧的命令和功能列表 4.4 数据通讯注意事项 4.5 使用 QnA 兼容 2C 帧进行数据通讯的示例 			
 共它站时的传送时间 2.10 与多 PLC 系统的兼容性 2.11 与 Q00CPU、Q01CPU 串行通讯功能的兼容 性 3 使用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧进行通讯时 3.1 信息格式 3.2 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧使用的命令和功能列表 3.3 软元件存储器读/写 3.4 缓冲存储器读/写 3.5 对智能功能模块缓冲存储器的读写 3.6 PLC CPU 状态控制 	 5 使用 A 兼容 1C 顿进行通讯时 5.1 控制顺序和信息格式 5.2 软元件存储器读/写 5.3 扩展文件寄存器的读写 5.4 智能功能模块缓冲存储器的读写 5.5 回路测试 6 使用 A 兼容 1E 帧进行通讯时 6.1 控制顺序和信息格式 6.2 A 兼容 1E 帧的命令和功能列表 6.3 软元件存储器读/写 6 4 扩展文件寄存器的读写 			
 3.0 PLC CPU 扒為控制 3.7 驱动存储器碎片整理(用于其它站的QnACPU) 3.8 文件控制 3.9 寄存、删除和读取串行通讯模块的用户设定帧 3.10 串行通讯模块的全局化功能 3.11 将串行通讯模块的数据传送到外部设备(响应要求功能) 3.12 初始化串行通讯模块的传送顺序 	0.4 0 展入针句仔盔的医与 6.5 智能功能模块缓冲存储器的读写 附录 附录-1 通过指定软元件扩展内存进行读写 附录-2 缓冲存储器的读写 附录-3 使用 MC 协议进行通讯时, PLC CPU 端的 处理时间			

3.13 串行通讯模块的模式切换

关于本手册

下表列出了与本产品有关的手册。如果需要请订购所需手册。

有关手册

手册名称	手册编号(型号代 码)
Q系列相应的串行通讯模块用户手册(应用篇) 本手册说明了特殊模块功能的规格和操作顺序、使用特殊功能的设置和与外部设备 配用时的数据通讯方法。	SH-080007 (13JL87)
(另售)	
Q系列相应的 MELSEC 通讯协议参考手册	
本手册说明了外部设备怎样使用串行通讯模块/以太网模块以 MC 协议通讯来读写 PLC CPU 数据。	SH-080008 (13JF89)
(另售)	

符合 EMC 指令和低电压指令

当把三菱 PLC 安装到您的产品上时,有关使它符合 EMC 指令和低电压指令的细节问题,请参阅第 3 章, PLC 的 CPU 用户手册(硬件篇)中的 "EMC 指令和低电压指令"部分。

为符合 EMC 指令和低电压指令,CE 标识应印在 PLC 主体的额定值铭牌上。

通过使本产品符合 EMC 指令和低电压指令,不需要再单独执行那些步骤。

● 怎样使用本手册 在本手册中,串行通讯模块(QJ71C24和QJ71C24-R2)的详细内容是根据其应 用而构成的,如下所示。 使用本手册时请参考下述内容。

- (1) 特点、功能和组件
 - (a) 特点和功能
 - 第1章说明了串行通讯模块的特点。
 - 第3章说明了串行通讯模块的通用规格和功能。
 - (b) 包装的物品和系统配置物品
 - 第1章"产品配置"之前的部分,说明了与串行通讯模块一起包装的零件。
 - 和模块一起包装之外的零件和组件必须由用户另外准备。
- (2) 起动串行通讯模块需要进行的处理
 - (a) 起动顺序
 - 第 4.2 节说明了开始操作串行通讯模块前的一般顺序。
 - (b) 与外部设备的连接
 - 第4.4节说明了每种接口的连接方法。
 - (c) 操作串行通讯模块之前需要进行的处理
 - 第 4.5 节说明了为使用串行通讯模块,而需要用 GX Configurator-SC 进行 的参数设置。
 - 第 4.6 节和第 8 章说明了为进行串行通讯模块的初始化设置,而需要用 GX Configurator-SC 进行的设置。

要更改初始化值,应按照第8章中叙述的顺序进行。

- (d) 检查串行通讯模块的故障
 - 第4.7节说明了单个串行通讯模块的测试。
- (e) 如何检查外部设备的连接出错
 - 第 4.8 节说明了如何通过基于 MC 协议的通讯,进行单个模块的测试和回 路测试。
 - * 回路测试的细节,参见参考手册。

- (3) 数据通讯功能及其详细说明
 - (a) 通讯功能
 - 第 3.4 节说明了串行通讯模块功能的概要。
 - (b) 通讯功能的详细说明
 - 第5章至第7章说明了基本通讯方法。
 - 在用户手册(应用篇)中说明了特殊功能。
- (4) 数据通讯功能和编程
 - (a) 怎样对 PLC CPU 进行数据读写
 - •使用 MC 协议通讯功能读写 PLC CPU 的数据。 *细节参见参考手册。
 - 第5章大致说明了基本通讯支持工具(MX Links),此工具支持 MC 协议通讯。
 - (b) 怎样在 PLC CPU 和外部设备之间发送和接收数据
 - 使用无顺序协议或双向协议通讯功能,在 PLC CPU 和外部设备之间进行 数据通讯。
 - 第6章说明了使用无顺序协议的通讯功能和编程的细节。
 - 第7章说明了使用双向协议的通讯功能和编程的细节。
- (5) 怎样检查出错和采取纠正措施第10章说明了故障排除、怎样检查出错和出错代码的详细说明。
- (6) 功能版本 B 中增加或更改的功能
 - 第1.3节列出了增加和更改的功能并且提供了对它们的详细说明。
 - 附录 1.1 按照功能版本/软件版本,对 Q 系列 C24/GX Configurator-SC 的功能 进行分类。

● 本手册的结构

模块的缓冲存储器存储为了与外部设备进行通讯而用执行数据发送/接收功能的初 始化设定值的默认值。

使用这些默认值,可以把数据发送到外部设备或从外部设备接收数据。然而,根据 系统规格不同,可能需要更改默认值。

本手册说明了怎样进行初始化设置,以使用此模块配备的实用程序包的各种功能 (GX-Configurator-SC)。

为了向对方设备发送数据或从对方设备接收数据而更改默认值时,请首先阅读说明应用功能的章节,以验证您要更改的初始化设置项和设定值,然后按第8章的说明更改默认值。

关于通用术语和缩写

除非特别规定,否则本手册使用下述通用术语和缩写来描述串行通讯模块。

- (1) 相关模块的通用术语和缩写
 - 本手册使用下述通用术语和缩写,来表示串行通讯模块的数据通讯功能所用 PLC CPU 和其他模块。当需要说明相关型号名称时,提供模块的型号名称。

通用术语/缩写	通用术语/缩写说明		
以太网模块	Q系列以太网接口模块 QJ71E71-100、 QJ71E71、 QJ71E71-B2 的缩写。		
Q 系列 E71(E71)	(在图中用"E71"表示)		
Q 系列 C24 (C24)	Q 系列串行通讯模块 QJ71C24、QJ71C24-R2 的缩写。 (在图中用 "C24" 表示)		
QC24	AJ71QC24、 AJ71QC24-R2、 AJ71QC24-R4、 A1SJ71QC24、 A1SJ71QC24-R2 的 通用术语。		
QC24N	AJ71QC24N、 AJ71QC24N-R2、 AJ71QC24N-R4、 A1SJ71QC24N、 A1SJ71QC24N-R2 的通用术语。		
QC24 (N)	QC24、 QC24N 的通用术语。		
QCPU	Q 模式 Q00JCPU、Q00CPU、Q01CPU、Q02CPU、Q02HCPU、 Q06HCPU、Q12HCPU、Q25HCPU的通用术语。		
QCPU 站	安装了 QCPU 的 PLC 的缩写。		
QnACPU	Q2ACPU、Q2ACPU-S1、Q2ASCPU、Q2ASCPU-S1、Q2ASHCPU、Q2ASHCPU- S1、Q3ACPU、Q4ACPU、Q4ARCPU的通用术语		
QnACPU 站	安装了 QnACPU 的 PLC 缩写。		
Q/QnACPU	QCPU、 QnACPU 的通用术语。		
UC24 计算机通讯模块	AJ71UC24、A1SJ71UC24-R2、A1SJ71UC24-R4、A1SJ71UC24-PRF、 A1SJ71C24-R2、A1SJ71C24-R4、A1SJ71C24-PRF、A2CCPUC24、A2CCPUC24- PRF 的通用术语。 * A 系列计算机通讯模块。		
	以下模块的通用术语。		
串行通讯模块	AJ71QC24、AJ71QC24-R2、AJ71QC24-R4、A1SJ71QC24、 QnA 系列 A1SJ71QC24-R2、AJ71QC24N、AJ71QC24N-R2、AJ71QC24N-R4、 A1SJ71QC24N、A1SJ71QC24N-R2.		
	Q 系列 QJ71C24、 QJ71C24-R2		

(2) 其它通用术语和缩写

本手册使用以下通用术语和缩写来说明串行通讯模块所用的数据通讯设备。当有必要明确的确定正在讨论的型号时,提供以下名称/型号名称。

通用术语/缩写	通用术语/缩写的说明
缓冲存储器	存储发送到 PLC CPU 的数据或从 PLC CPU 接收的数据(设定值、监视值等)的智能 功能模块/特殊功能模块存储器的通用术语。
计算机	可以使用 MC 协议或双向协议发送数据或接收数据的外部设备之一的通用术语。
数据通讯功能	MC 协议、无顺序协议和双向协议的通用术语。
	GX Configurator-SC (SW0D5C-QSCU-E)的缩写。
GX Configurator-SC	可以不使用顺控程序,并且不考虑 I/O 信号或缓冲存储器进行模块初始化设置、监视和
C C	测试。
GX Developer	GX Developer (SWnD5C-GPPW-E)的缩写。(在模块中 n 应该大于等于 4)
I/F	接口缩写。
知此由此描出放示供	存储发送给 PLC CPU 数据或从 PLC CPU 接收数据的智能功能模块的缓冲存储器通用
音能功能模块私儿 件	术语(设定值、监视值等)。
	通过 PLC CPU 命令操作的 Q 系列 PLC 模块的通用术语(相当于 A 系列 PLC 特殊功能
	模块)。
	示例:
智能功能模块	• CC-Link 接口模块
	• A/D 和 D/A 转换模块
	• 以太网接口模块
	• 串行通讯模块
MELSECNET/10	MELSECNET/10 网络系统的缩写。
MELSECNET/H	MELSECNET/H网络系统的缩写。
MX Component	MX Component 缩写(SW0D5C-ACT-E 或以后产品)。
MX Links	MX Links 缩写(SW3D5F-CSKP-E 或以后产品)。
对方设久(外部设久)	连接到本串行通讯模块来进行数据通讯的计算机、指示器、测量仪器、ID模块、条形码
	阅读器、调节器、其它串行通讯模块、UC24等的通用术语。
参考手册	Q系列 MELSEC 通讯协议参考手册。
RS-232(接口)	符合 RS-232 的接口缩写。
RS-422/485(接口)	符合 RS-232 和 RS-485 的接口缩写。
	通过 PLC CPU 命令操作的 A/QnA 系列 PLC 模块的通用术语(相当于 Q 系列 PLC 智能
	功能模块)。
	示例:
特殊功能模块	• CC-Link 接口模块
	• A/D 和 D/A 转换模块
	• 高速计数器模块
	• 以太网接口模块
	• 计算机通讯模块和串行通讯模块
用户手册(应用篇)或应用	Q系列相应的串行通讯模块用户手册(应用篇)
用户手册(基本篇)或基本	Q 系列相应的串行通讯模块用户手册(基本篇)

术语定义和说明

下表列出了本手册和相关手册 Q 系列串行通讯模块中使用的术语的定义,并给出了说明。

术语	说明
A 兼容 1C 帧 (格式 1-4)	使用 MC 协议和 ASCII 码数据进行通讯的串行通讯模块的信息格式之一。 这是一种与使用 A 系列计算机通讯模块协议进行通讯时相同的信息格式。在 AnACPU 软元件范围内允许对 QCPU 的软元件存储器进行读/写操作。 详情参见参考手册的第5章。
双向协议	串行通讯模块使用的一种通讯顺序,也是 PLC CPU 和对方设备之间进行任意数据通 讯需要使用的数据通讯功能之一。详情参见第7章。
独立操作	使用每种通讯协议设置中指定的功能,与外部设备进行数据通讯时的一种接口操作模式。串行通讯模块的两个接口不发生相互作用。
链接操作	为了把数据发送到外部设备或者从外部设备接收数据连接到外部设备并互相链接的串 行通讯模块的两个接口的操作模式。 两个接口使用相同的数据通讯功能(MC协议(相同格式)或者无顺序协议)和相同 的传送规格进行通讯。(不允许使用双向协议进行链接操作。)
MELSEC 通讯协议 (MC 协议)	Q系列串行通讯模块或者以太网接口模块用的一种通讯步骤,也是从对方设备对 PLC CPU 作存取的通讯方法名称。(本手册中称为 MC 协议。) 有两种通讯方法:一种使用 ASCII 码数据;另一种使用二进制码数据。 详情参见参考手册。
信息发送功能 (打印机功能)	这种功能把发送给外部设备(主要是打印机)的字符数据(信息)预先寄存在串行通 讯模块中,作为用户设定帧;然后使用无顺序协议,发送寄存的多个用户设定帧数据 (通过 PLC CPU 发出的指令来发送)。
多点连接	当使用串行通讯模块的 RS-422/485 接口以 1: n 或 m: n 模式连接多个外部设备或者 其它串行通讯模块时的连接方式名称。
无顺序协议	PLC CPU 和对方设备之间进行任意数据通讯的用户通讯顺序和数据通讯功能之一。 详情参见第6章。
QnA 兼容 2C 帧 (格式 1-4)	使用 MC 协议和 ASCII 码数据进行通讯的串行通讯模块的信息格式之一。 这是一种与使用 QnA 系列串行通讯模块协议的通讯帧相同的信息格式。 • QnA 兼容 2C 帧(格式 1-4): QnA 简化帧(格式 1-4) 详情参见参考手册的第4章。
QnA 兼容 3C 帧	
(格式 1-4) QnA 兼容 4C 帧	使用 MC 协议和 ASCII 码数据进行通讯的串行通讯模块的信息格式之一。 这是一种与使用 QnA 系列串行通讯模块协议的通讯帧相同的信息格式。 • QnA 兼容 3C 帧(格式 1-4): QnA 帧(格式 1-4) • QnA 兼容 4C 帧(格式 1-4): QnA 扩展帧(格式 1-4)
(格式 1-4)	详情参见参考手册的第3章。

术语		说明
QnA 兼容 4C 帧 (格式 5)		使用 MC 协议和二进制码数据进行通讯的串行通讯模块的信息格式之一。 这是一种与使用 QnA 系列串行通讯模块协议的通讯帧相同的信息格式。 • QnA 兼容 4C 帧(格式 5): QnA 扩展帧(格式 5) 详情参见参考手册的第3章。
用户设定帧		当串行通讯模块和对方设备之间要发送或要接收的信息的固定格式部分寄存在模块 中,并且使用下列功能发送和接收数据时的数据名称。(用户设定帧数据的内容应该 符合对方设备的规格。) 在使用之前要发送和要接收的信息(传送控制码、C24站号、和数校验、固定数据 等)的起始部和尾部数据列寄存在串行通讯模块中。 • MC协议响应要求功能。 • 使用无顺序协议的数据通讯功能。 详情参见用户手册(应用篇)的第9章。

产品配置

下表列出了 Q 系列串行通讯模块的产品配置。

型号	项目名称	数量			
	QJ71C24 串行通讯模块				
QJ71C24	终端电阻 330Ω 1/4 W (RS-422 通讯用)		2		
	终端电阻 110Ω 112W (RS-485 通讯用)				
QJ71C24-R2	QJ71C24-R2 串行通讯模块		1		
SW0D5C-QSCU-E	版本1的GX Configurator-SC(单授权产品)	(CD-ROM)	1		
SW0D5C-QSCU-EA	版本1的GX Configurator-SC(多授权产品)	(CD-ROM)	1		

1 概要

本手册说明了 QJ71C24 (-R2)串行通讯模块(自此以后简称为"Q系列 C24")的规格,以及起动操作顺序、维护、检查、与外部设备进行数据通讯的方式和故障诊断及排除。

1.1 串行通讯模块概要

Q 系列 C24 是连接 Q 系列 PLC CPU和外部设备的模块,通过使用 RS-232 或 RS-422/485 串行通讯电缆,来实现下述的数据通讯。 通过使用调制解调器/端子适配器,可以使用一条公共电缆(模拟/数字)与远地进行数 据通讯。

- 从外部设备进行 PLC 数据的收集/更改 (见 MELSEC 通讯协议参考手册。)
- 从外部设备进行 PLC 监视和控制 (见用户手册 (应用篇)的第2章。)
- 以符合外部设备规格的任意格式进行数据的接收和发送(见第 1.2 节(2)(3))
- 从测量设备收集测量数据(见第1.2节的(2))
- 对连接到个人计算机(自此以后简称为PC)上的PLC CPU进行操作,此个人计算机安装了GX Developer(SW4D5C-GPPW-E 或以后的版本,后简称为GX Developer)。(见GX Developer 手册。)



* 作为连接不同设备(PC、显示设备、打印机等)的一种便利方法,串行通讯电缆是 目前市场上使用最广泛的媒介。

1.2 串行通讯模块的特点

以下说明了Q系列 C24 的特点

- (1) 基于 MELSEC 通讯协议(自此以后称为 MC 协议)的数据通讯 (详细说明见 MELSEC 通讯协议参考手册。)
 - (a) 外部设备可以读 / 写 PLC 软元件数据和顺控程序,可以监视 PLC 的设备状态。 除下面所列响应要求功能以外,PLC 不需要顺控程序,因为 PLC 完全根据 外部设备的命令发送和接收数据。
 - (b) 使用响应要求功能,数据可以用符合MC协议的任一种帧格式从 PLC CPU 发送到外部设备。
 - (c) 可以在外部设备端通过程序进行数据通讯,该程序是用来进行传统 A/QnA 系 列计算机通讯模块 / 串行通讯模块的数据通讯的。
 - (d) 如果外部设备是运行以下基本操作系统之一的 PC 机,那么使用以下另外出售的通讯支持工具之一,可以为外部设备创建通讯程序,而不必考虑详细的MC协议(传送/接收顺序)
 - (支持的基本操作系统)
 - Microsoft[®] Windows[®] 95 操作系统
 - Microsoft[®] Windows[®] 98 操作系统
 - Microsoft[®] Windows NT[®] Workstation4.0 操作系统
 - Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition 操作系统 (*1)
 Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional 操作系统 (*1)
 - *1 支持MX组件版本2或以后的版本。 (通讯支持工具另售)
 - MX Component (SW0D5C-ACT-E 或以后的版本,以后简称为MX组件)
 - MX Links (SW3D5F-CSKP-E 或以后的版本,以后简称为MX通讯)



- * 处于 MELSECNET/10 模式下时,可以在进行数据通讯操作时访问其它站(包括 A/QnA 系列 PLC CPU)。
- * MC 协议相当于 A/QnA 系列计算机通讯模块 / 串行通讯模块支持的使用专用协议的 通讯功能。
- (2) 使用无顺序协议进行数据通讯

(详细说明参见第6章及用户手册(应用篇)。)

- (a) 数据可以用符合外部设备(测量设备、PC等)规格的任一种信息格式进行 传送。
- (b) 可以根据外部设备的规格接受固定长度或可变长度的信息。
 - 怎样接受可变长度的数据
 外部设备通过在信息末尾加结束码数据(CR+LF或任意一个字节的数据)
 来发送数据,该结束码是为Q系列 C24 设置的。
 - 怎样接受固定长度的数据
 外部设备发送与结束码相同大小的数据,该结束码是为Q系列 C24 设置的。



(c) 通过使用 ASCII-二进制码转换功能,可以用 ASCII 码进行通讯。



- (d) 需要创建顺控程序,来进行符合外部设备规格的通讯控制。
- (e) 通过把信息起始部和尾部固定格式部分注册为用户帧,则可以使用用户帧进 行通讯。
 - 当发送数据时,Q系列C24给用户指定的任意数据添加用户帧。
 - 当接收数据时,Q系列C24把除了用户帧之外的任意数据传送给PLCCPU。



- (f) 通过使用专用指令 "CSET",在不中断传送过程的情况下就可以清除当前接收的数据。
- (3) 使用双向协议进行数据通讯

(详细说明参见第7章及用户手册(应用篇)。)

- (a) 在进行 PLC CPU 之间的通讯和 PLC CPU 与可进行传送 / 接收控制编程的 外部设备之间的通讯时,数据通讯按"数据传输和响应接收"的顺控程序进行。
- (b) 可以使用和数校验码对接收到的数据进行出错校验,而外部设备发生的接收 错误可以通过 ACK/NAK 响应进行校验。



(c) 通过使用 ASCII-二进制码转换功能,可以使用 ASCII 码进行通讯。



(4) 监视 PLC CPU

(详细说明参见用户手册(应用篇)。)

- (a) 可以不使用顺控程序,而按照用户设定的时间间隔监视自主站的 PLC CPU。
 - 1) 可以将以下监视信息作为监视 PLC CPU 的结果发送 / 通知。
 - (也可以通过与调制解调器功能的组合使用来发送监视信息。)
 - 通过与调制解调器功能的组合使用,通知信息(数据串)的通知可以 作为调制解调器功能的连接数据进行寄存。
 - 2) 用户可以选择下列时间选项之一,按照此时间间隔向外部设备发送 PLC CPU 的监视结果。
 - 每一次对 PLC CPU 进行监视都发送 / 通知(周期性传送)。
 - 当从 PLC CPU 读取的信息符合用户设置的条件(条件传送)时,才 进行发送 / 通知。
- (b) 通过使用 MC 或无顺序协议,可以在通讯时使用 PLC CPU 监视功能。



(5) 使用调制解调器功能进行远程通讯

(详细说明参见用户手册(应用篇))

(a) 可以使用远地的外部设备进行数据通讯

(b) 可以进行调制解调器的初始化和电缆连接 / 拆除。

(c) 可以使用 MC、无顺序或双向协议进行数据通讯。



(6) 不使用顺控程序进行初始化设置和通讯设置 使用 GX Congifurator-SC 可以进行各种不同的初始化设置(SW0D5C-QSCU-E,自此以后简称为 GX Configurator-SC)。

- (7) 连接 GX Developer 和 GOT
 - (a) 连接 GX Developer (详细说明参见 GX Developer 的操作手册。)
 - .通过把安装了 GX Developer 的 PC 机同时连接到 Q 系列 C24 的接口上, 对 PLC CPU 可以进行诸如编程、监视、测试等操作。
 - 通过把安装了 GX Developers 的多个 PC 机同时连接到 PLC CPU 或 Q-系 列 C24 上,多个操作人员可以同时进行诸如编程、监视等操作。 使用这些同时连接方式操作 GX Developers,可以提高程序的性能。
 - 通过使用 GX Developer,用设置开关将连接了 PC 机的 Q 系列 C24 接口 的通讯协议设置为 "0",这样可以使用 GX Developer 进行操作。
 - (b) 连接 GOT (详细说明见 GOT 用户手册(连接篇)。)
 - 通过把 GOT(图形操作终端)连接到 Q 系列 C24 的接口上,可以进行监视 PLC CPU 之类的操作。
 - 通过使用 GX Developer,用设置开关将连接了 GOT 的 Q 系列 C24 接口的 通讯协议设置为 "0",这样可以进行 PLC CPU 监视等操作。
 - (c) 同时连接 GX Developer 和 GOT
 - 可以把安装了 GX Developer 的 PC 机和 GOT 同时连接到 Q 系列 C24 的两 个接口上。这样可以使一个以上的用户能够同时进行编程、监视等操作。
 - 当 GOT 和安装了 GX Developer 的 PC 机同时连接时, Q 系列 C24 的两个 接口不能进行互锁操作。



- (8) 支持多 PLC 系统的功能(详细说明参见参考手册。)
 - (a) 当使用 MC 协议或使用 GX Developer 访问多 PLC 系统的 QCPU 时,可以通过指定访问的 QCPU 进行诸如读 / 写软元件数据等操作。
 - 当在多 PLC 系统中使用 Q 系列 C24 时,应该用 GX Developer 指定控制 Q 系列 C24 的 QCPU(自此以后称为控制 PLC)。
 也可以在多 PLC 系统中安装功能版本A的 Q 系列 C24,并且对唯一的控制 PLC(1号 PLC)进行访问。



- (b) 当多 PLC 系统使用功能版本 B 的 Q 系列 C24 CPU 时, Q 系列 C24 可以进 行下述方式的数据通讯。
 - 1) 使用无顺序 / 双向协议,可以从控制 PLC 进行数据通讯。
 - 2) 可以从非控制 PLC 读缓冲存储器。输入 / 输出信号可用作触点。



X			
在安装了Q系	列 C24 的多 PLC 系统中,	只有Q系列C24	的控制 PLC 可以使用 Q
系列 C24 的功	肯 臣。		

3) 可以使用 MC 协议和使用 GX Developer 从外部设备访问控制 PLC 和非 控制 PLC。

另外,可以使用无顺序 / 双向协议与 Q 系列 C24 控制 PLC 进行数据通讯。



(示例)使用 MC 协议进行通讯时

如果采用 MC 协议访问其它站,那么即使中继站和被访问站是多 PLC 系统,也可以访问该站的控制 PLC 和非控制 PLC。

(示例)



* 当使用 MC 协议进行通讯时,应该使用 QnA 兼容 4C 帧对非控制 PLC 进行存取。

然而,根据不同的被访问的 PLC(不管它是控制 PLC 还是非控制 PLC),可用的功能是不同的。

关于可用的功能和访问范围,参阅参考手册。

- * 当访问其它站时,路由模块可以访问下列模块:
 - MELSECNET/H, MELSECNET/10 网络模块
 - Q 系列 C24 以太网接口模块
- * 如果路由模块中有功能版本A模块,可以只访问此特定模块的控制 PLC。另外,也有可能通过同一个控制 PLC 控制的模块访问其它站。

(9) 远程口令核对功能

(详细说明参见用户手册(应用篇)及参考手册。)

- (a) Q 系列 C24 的远程口令核对功能可防止远地的用户通过 Q 系列 C24 的调制 解调器功能非法访问 QCPU。 (用下列数据通讯形式中检查远程口令)
 - 使用 MC 协议进行通讯 (在使用无顺序 / 双向协议的数据通讯时不进行远程口令核对。)
 - 使用 GX Developer (SW6D5C-GPPW-E) 访问 PLC
 - * .远程口令功能是 QCPU 的功能之一,用来防止其它用户非法访问 QCPU。

.用 GX Developer 设置 QCPU 的远程口令,以激活 QCPU 的远程口令功能。

- (b) 如果在 QCPU 进行参数设置时指定 Q 系列 C24 可以使用远程口令核对功 能,那么使用下列方法之一可以解锁(取消)远程口令,从而使从外部设备 进行数据通讯成为可能。需要先连一根电缆到调制解调器上。
 - 当使用 MC 协议进行通讯时
 使用 MC 协议的通讯专用命令,从外部设备解锁远程口令。
 - 当使用 GX Developer 访问 PLC 时

使用 GX Developer 在开始在线操作开始时解锁远程口令。 把电缆从调制解调器上取下即能够自动锁定远程口令。



1.3 关于功能版本 B 中增加/更改的功能

下表列出了功能版本B的Q系列C24 增加或更改的功能。 关于可以使用增加 / 更改功能的Q系列C24 的相关产品的功能版本、序列号和软件版 本见第 2.7 节(CPU 模块、GX Developer、GX Configurator-SC) 关于不同Q系列C24 功能版本之间的功能比较见附录 1.1。

功能	功能概略	参考章节
GX Developer 和 GOT 的同时 连接	此功能允许从 GOT 和安装了 GX Developer 的 PC 访问 PLC, GOT 同时连接在 Q 系列 C24 的 2 个不同接口上。	用户手册(基本篇) 的第1.2节
低速数据传送 / 接收	此功能允许以 50bps 的传送速度与外部设备进行数据通讯。	用户手册(基本篇) 的第4章
通过专用指令清除接收数据	.此功能允许使用 CSET 指令在采用无顺序协议的数据通讯进行时清除接收数据。 .即使数据正在传送,也可以清除。	用户手册(基本篇) 的第6章,第9.8节
通过与调制解调器功能的组合 使用,进行 PLC CPU 监视信 息的传送	当 PLC CPU 监视功能被激活时,此功能通过调制解调器把 PLC CPU 的监视信息发送给外部设备。	用户手册(应用篇) 的第2章,
自动进行调制解调器的初始化 回叫	在 Q 系列 C24 起动时自动初始化调制解调器。 从 GX Developer 连线后,通过从 Q 系列 C24 的重连线(回叫), 可以使用 GX Developer 访问 QCPU。从 Q 系列 C24 端连线后的传 送成本由 Q 系列 C24 端承受。	用户手册(应用篇) 的第 3 章,
将可变数据加入到用户帧中	下列码可以作为用户帧通过可变数据寄存,此用户帧为通讯所用: 水平奇偶校验码 成对互补数值的和数校验码 	用户手册(应用篇) 的第9章,
通过使用用户帧加入接收功能	当通过指定起始帧接收数据时,此功能允许接收包括起始帧和任意数据字段的信息。可以自由指定用户帧各种组合的数据区数据长度,此用户帧用于接收并由用户进行设置。通过设置数据字段的数据长度为"0",假如只有 ACK/NAK,那么也可以接收1个字节。)	用户手册(应用篇) 的第 11 章,
传输透明码的多种规格	当使用以下协议中的一种协议发送数据时,此功能允许每个接口传送的透明码的种类最大为 10: 无顺序协议 双向协议	用户手册(应用篇) 的第 12 章,
远程口令核对	此功能允许在外部设备完成解锁 QCPU 中设置远程口令后,可以进 行数据通讯。当远地根据下列数据通讯形式,使用Q系列 C24 的调 制解调器功能访问 QCPU 时,通讯执行: • 使用 MC 协议进行通讯 • 使用 GX Developer 进行通讯	用户手册(应用篇) 的第3章 参考手册的第3.18节
支持多 PLC 系统	当多 PLC 系统采用以下数据通讯形式时,此功能允许访问用户指定的控制 / 非控制 PLC: • 使用 MC 协议进行通讯 • 使用 GX Developer 访问 QCPU	参考手册的第 2.10 节

2系统构成和配置的功能

本章说明了系统构成和配置的功能。

2.1 适用系统

以下表述适用系统。

(1) 可以安装的适用模块和模块数目

下表列出了 CPU 模块和可以安装 Q 系列 C24 的远程 I/O 站以及可以安装的模块数 目。

适用相	莫块	可以安装的模块数目	备注		
CPU 模块	Q02CPU Q02HCPU Q06HCPU Q12HCPU Q25HCPU	最多 64	只能安装在Q模式中 (* ¹)		
	Q00JCPU	最多 16			
	Q00CPU Q01CPU	最多 24	(*1)		
网络模块	QJ72LP25-25 QJ71LP25GE QJ72BR15	最多 64	MELSECNET/H 远程 I/O 站 (* ²)		

*1 有关使用的 CPU 模块,参见用户手册(功能解释、编程基础)。

*2参见Q系列 MELSECNET/H 网络系统的参考手册(远程 I/O 网络)。

(2) 可以安装 Q 系列 C24 的基板模块

Q系列 C24 可以安装在基板模块的任意 I/O 插槽(*3)内。 *3 限制在 CPU 模块和远程 I/O 站的 I/O 点范围内

(3) 适用软件包

下表列出了适用于Q系列C24的软件、设置和监视工具

(a) PLC 用软件、设置和监视工具

产品名称	型号	备注			
GX Developer	SWnD5C-GPPW	MELSEC PLC 编程软件 型号名称中的"n"大于等于4。			
GX Configurator-SC	SW0D5C-QSCU-E	Q系列串行通讯模块设置、监视工具 需要 SWnD5C-GPPW-E。			

(b) 外部设备用通讯支持工具

产品名称	型号	备注		
MX Component	SWnD5C-ACT-E	通讯用 ActiveX 库 型号名称中的"n"大于等于 0。		
MX Links	SWnD5F-CSKP-E	通讯用 DLL 库 型号名称中的"n"大于等于 3。		

2

2.2 PLC CPU 和外部设备的组合以及配置的功能

以下表述使用 Q 系列 C24 时的系统构成和可用的功能。

(1) 系统构成

数据通讯用系统构成(PLC CPU 和外部设备的组合)如下所示:

(a) 对于 1:1 系统构成(外部设备: Q 系列 C24)



(b) 对于 n:1 系统构成(外部设备: Q 系列 C24)



MELSEC-Q





(d) 对于 m: n 系统构成(外部设备: Q 系列 C24)



- (2) 数据通讯功能和系统构成之间的对应关系 以下介绍可以使用Q系列C24数据通讯功能的系统构成。 下表参考章节栏中表示的手册名称如下:
 - 应用
 - Q系列串行通讯模块用户手册(应用篇)

• 参考

Q系列 MELSEC 通讯协议参考手册

(a) 使用 MC 协议进行通讯 (〇: 可用, ×: 不可用)

Q 系列 C24 的功能		系统	构成		<u> </u>	
		n:1	1:n	m:n	沙 /5年	£ ↓
PLC CPU 软元件存储器读 / 写	0	0	0	0		第 3.3 节
智能功能模块缓冲存储器读 / 写	0	0	0	0		第 3.5 节
顺控程序读 / 写	0	0	0	0	会老	第 3.8 节
PLC CPU 状态控制(远程 RUN、STOP、 等。)	0	0	0	0	2975 2	第 3.6 节
响应要求功能	0	×	×	×	应用	第 3.11 节 第 10 章
全局化功能	0	0	0	v		第 3.10 节
在 MELSECNET/H、MELSECNET/10 中访问其 它站的 PLC	0	0	0	0	参考	第 2.7 节
PLC CPU 监视功能	0	×	×	×	应用	第2章

(b) 使用无顺序协议进行通讯

(O: 可用, ×: 不可用)

Q 系列 C24 的功能		系统	构成		参考章节	
		n:1	1:n	m:n		
以任意格式进行数据传送 / 接收	0	0	0	0	本手册	第6章
使用用户设定帧进行数据传送 / 接收	0	0	0	0		第11章
PLC CPU 监视功能	0	X	X	×	応田	第2章
使用中断程序读取接收到的数据	0	0	0	0	应用	第4章
使用 ASCII-二进制转换发送 / 接收 ASCII 数据	0	0	0	0	第13章	

(c) 使用双向协议进行通讯

(O: 可用, ×: 不可用)

Q 系列 C24 的功能		系统	构成		<u> </u>	
		n:1	1:n	m:n	多 ⁷ 5年	r 1
数据传送 / 接收	0	X	X	X	本手册	第7章
使用中断程序读取接收到的数据	0	×	×	×	应田	第4章
使用 ASCII-二进制转换发送 / 接收 ASCII 数据	0	×	×	×	<u>////</u>	第13章

* 一般来说,如果不是使用 1:1 连接模式的系统构成进行数据通讯,必须注意下列要

点:

• 避免同时传送。

• 丢弃接收到的、不是定址到本地站的数据。
2.3 使用 QCPU 的远程口令功能时

本节说明了怎样使用 QCPU 的远程口令功能。

- 使用以下 Q 系列 C24 和 GX Configurator-SC 对 QCPU 的远程口令 来激活 Q 系列 C24 的远程口令核对功能。
 - Q系列 C24: 功能版本 B
 - GX Configurator-SC: SW0D5C-QSCU-E 20C 或以后版本
- (2) 采用远程口令核对的数据通讯形式:
 - 使用 MC 协议进行通讯 *在使用无顺序 / 双向协议的数据通讯中,不进行远程口令核对。
 - 使用 GX Developer 访问 PLC
- (3) 可以设置远程口令核对的模块数目 Q系列 C24 在 QCPU 中的远程口令设置和进行的核对都是在 GX Developer 的远 程口令设置屏幕上设置的。 可以设置的 Q系列 C24 模块的数目最多为4,包括 QJ71CMO。

设置 Q 系列 C24 的参数,使其经过远程 口令检查。



- •本手册的第1.2 (9)节
- 用户手册(应用篇)的第3.3.3节

2.4 在远程 I/O 站上使用 Q 系列 C24 时

本节概述 MELSECNET/H 网络中远程 I/O 站使用 Q 系列 C24 的各种目的和参考章节。 如果 Q 系列 C24 安装在 QCPU 站上,则无需阅读本节。

- (1) 可以安装 Q 系列 C24 的远程 I/O 站 关于可以安装 Q 系列 C24 的远程 I/O 站的列表见第 2.1 节。
- (2) 在远程 I/O 站上使用 Q 系列 C24 时的系统构成 (示例)



(3) 配置的功能

Q系列 C24 安装在远程 I/O 站上时,可以使用下述功能。 * 关于每种功能版本配置的 Q 系列 C24 功能列表见附录 1.1。

功能	安装在远程 I/O 站上时的可用功能	备注
使用 MC 协议进行通讯(*1)	0	见参考手册
使用无顺序协议进行通讯	×	
使用双向协议进行通讯	×	
使用专用指令进行通讯	×	
通过公共电缆等进行通讯(调制解调器功能)	×	
远程口令核对	×	
传送控制 DC 码控制(包括 Xon/Xoff 控制)	0	—
DTR/DSR (ER/DR) 控制	0	
通讯协议切换	×	
各个接口的独立 / 链接运行	0	
通过实用程序包进行初始化设置和监视 / 测试设定值	0	
连接 GX Developer 和 GOT	0	
支持多 PLC 系统	_	远程 I/O 站支持单
		CPU 系统

O: 可用 ×: 不可用

*1 MELSECNET/H 远程 I/O 站使用 MC 协议进行通讯时可以使用下列功能。

可用功能	功能
	成批读和成批写
按元代方辞哭诗 / 军	随机读、测试(随机写)
扒儿 叶竹 闻 稲 侠 / 马	监视数据注册、监视
	多个块的成批读出、多个块的成批写
缓冲存储器读 / 写	对 Q 系列 C24 的缓冲存储器进行读和写
智能功能模块的缓冲存储器读 / 写	对指定的智能功能模块的缓冲存储器进行读和写

可以通过软元件存储器读 / 写功能访问远程 I/O 站的下列软元件。注意可访问的 软元件和范围根据数据通讯所用帧的不同而不同。

详细说明参见参考手册。

软元件名称	软元件符号	软元件名称	软元件符号
特殊继电器	SM	链接继电器	В
特殊寄存器	SD	数据寄存器	D
输入继电器	Х	链接寄存器	W
输出继电器	Y	特殊链接继电器	SB
内部继电器	М	特殊链接寄存器	SW

只有与 QnA/A 系列兼容的 MELSECNET/10 远程 I/O 站,才能对智能功能模块的缓冲 存储器进行读和写。

(4) 使用 GX Developer 进行设置

为了使用安装到远程 I/O 站上的 Q 系列 C24,应该使用 GX Developer 设置下列参数。

每个设置与Q系列C24安装到QCPU站上的参数设置一样,参见第4.5节和以后的章节。

关于怎样显示各个设置屏幕,参见 GX Developer 操作手册。

(安装到远程 I/O 站上的 Q 系列 C24 的参数设置项目)

参数设置项目	设置	备注
I/O 地址分配	设置模块安装信息	见第 4.5.1 节
I/O 和智能功能模块的开关设置	设置传送规格和外部设备通讯的协议	见第 4.5.2 节

要	点
(1)	把 GX Developer 连接到远程 I/O 站并且进行参数设置。
(2)	改变设置后,复位远程 I/O 站。

- (5) 使用 GX Configurator-SC 监视 / 设置时
 - (a) 在 MELSECNET/H 远程 I/O 站上使用 Q 系列 C24 时,使用以下 GX Configurator-SC。
 - GX Configurator-SC: SW0D5C-QSCU-E 30D 或以后的版本
 - (b) 关于自动刷新设置
 - 1) 用 PLC 读 / 写由自动刷新设置创建的数据时,应该使用 GX Developer 进行读 / 写操作。不能从 GX Configurator-SC 进行这些操作。
 - 2) 自动刷新设置使用的软元件必须是 M、B、D 或 W 类型。

-						
要	占					
्र प्र	```					
(1)	在监视	1 / 设置之前	ī,应该把 G	X Configura	ator-SC 与远程	I/O 站连接。
(2)	改变设	、置后,应该	§复位远程 1/	O站。		

2.5 在带有几个 QCPU 的多 PLC 系统中使用 Q 系列 C24 (功能版本 B) 时

本节说明了在多 PLC 系统中使用 Q 系列 C24 时,怎样访问非控制 PLC。 下列说明以外的内容见第 2.1 节。

- (1) 从连接到Q系列C24上的设备访问Q系列C24的非控制PLC时,应该使用下列Q系列C24和GXConfigurator-SC,使用下面(2)中所示的功能。
 - Q 系列 C24: 功能版本 B
 - GX Configurator-SC: SW0D5C-QSCU-E 20C 或以后的版本
 * 如果使用 SW0D5C-QSCU 10B 或以后版本的 GX Configurator-SC,那么在功能版本 A的 Q 系列 C24 的功能范围内能够进行监视 / 设置。
- (2) 外部设备可以访问非控制 PLC 的数据通讯形式
 - 外部设备使用通讯功能访问采用 MC 协议的非控制 PLC 时
 - 使用 GX Developer 访问非控制 PLC 时
- (3) 如果要访问的其它站属于多 PLC 系统,那么本地站、所有中继站和要访问站的路 由模块和 QCPU 模块应为功能版本 B。对于所有访问受访站中路由模块的非控制 PLC 的情况,都必须遵守这条规则。



- *1 访问其它站时,路由模块可以访问下列模块:
 - MELSECNET/H、MELSECNET/10 网络模块
 - Q 系列 C24
 - 以太网接口模块

F

要点					
多 PLC 系统中	使用Q系列C24时,	相关产品	(QCPU,	GX Developer) 见第	§ 2.7
。苷					

2.6 与 Q00J/Q00/Q01CPU 一起使用 Q 系列 C24 时

本节概述与 Q00J/Q00/Q01CPU 一起使用 Q 系列 C24 的各种目的或进行解释。

- (1) 可以安装 Q 系列 C24 的 Q00J/Q00/Q01CPU 可以安装 Q 系列 C24 的 Q00J/Q00/Q01CPU,参见第 2.1 节。
- (2) 可用功能
 - Q 系列 C24 安装在 Q00J/Q00/Q01CPU 上时,可以使用的功能如下所示:
 - * 每种功能版本可以使用的 Q 系列 C24 的功能见附录 1.1。

	功能	安装在 Q00J/Q00/Q01CPU上时 可以使用的功能。	备注
使用 MC 协	▶议进行通讯(*1)	0	见参考手册。
使用无顺序	动议进行通讯	0	
	通过中断程序接收数据	X	
使用双向协	▶议进行通讯	0	
	通过中断程序接收数据	X	
使用专用指	令进行通讯	0	
通过公共电	9缆等进行通讯(调制解调器功能)	0	
远程	口令核对	X	
化光光应用	DC 码控制(包括 Xon/Xoff 控制)	0	
传达控制	DTR/DSR (ER/DR)控制	0	
通讯协议切换		0	
各个接口的独立 / 链接运行		0	
通过实用程序包进行初始化设置和监视 / 测试设定值		0	
连接 GX D	eveloper 和 GOT	0	
支持多 PL(C系统	_	Q00J/Q00/Q01CPU 支持单 CPU 系统。

O: 可用 ×: 不可用

*1 根据 MC 协议进行通讯。关于可以访问的设备数目和处理时间,参见参考手册。

可以访问的设备范围根据使用的数据通讯帧的不同而不同。

- (3) Q00J/Q00/Q01CPU 中使用 Q 系列 C24 时,使用以下所示的 GX Configurator-SC。
 - •版本 1.10L 或以后版本的 GX Configurator-SC

2.7 检查功能版本、系列号和软件版本

本节说明了怎样检查可以使用Q系列 C24 改进后新增 / 更改功能的相关产品的功能版本、系列号和软件版本。

(1) 使用Q	系列 C24	新增功能的	相关产	品对照表
----	-------	--------	-------	-----	------

实	Q 系列 C24		相关产品的	J版本
利培切祀	的功能版本	CPU 模块	GX Developer	GX Configurator-SC
同时连接 GX Developer 和 GOT				
低速数据传送 / 接收(50 bps)				—
通过专用指令清除接收的数据	功能版本 B		_	
通过使用调制解调器功能的组合,				SW0D5C-QSCU-E 20C
进行 PLC CPU 监视信息的传送				或以后的版本
自动进行调制解调器的初始化	功能版本 B			
	产品系列号的前5位	_	功能版本7	版本 1.10L 或以后的版本
调旦	定 03043		或以后版本	 (个能使用 SW0D5C- OSCUE 40E 或再目版本)
	πx.4×			Q300-E 40E 或文平版平)
通过用户设定帧接收				
(根据格式1接收)			—	
通讯透明码的多种规格				
	功能版本 B	功能版本A		SW0D5C-QSCU-E 20C
远程口会核对		产品系列号的前	功能版木 6	或以后的版本
		5位是02092或	或以后的版本	
		以后的版本		
支持多 PLC 系统		功能版本B		
安装到 MELSECNET/H 远程 I/O			功能版本 6	SW0D5C-QSCU-E 30D
站上			或以后的版本	或以后的版本
安装到 Q00J/Q00/Q01CPU 上	—		功能版本 7 或以后的版本	版本 1.10L 或以后版本 不能使用 SW0D5C-QSCU- E 40E 或更早版本

—: 表示使用 Q 系列 C24 的新增功能时,不限制相关对应产品的系列号或版本。

(2) 检查Q系列PLC功能的版本和系列号

(a)对照要检查模块边上的铭牌相应模块的系列号和功能版本,见额定铭牌的"系列号"栏。

MELSEC-Q	
MITSUBISHI	
	 至列县(前5位)
	── 功能版本
SERIAL 02092 0000000000 -B	
UL LISTED 80M1 IND.CONT.EQ. CUL CE	
MITSUBISHI ELECTRIC MADE IN JAPAN	

(b)使用 GX Developer 检查
显示用 GX Developer 检查相应模块系列号和功能版本的方法。
系列号和功能版本显示在 GX Developer 的"产品信息列表"或"模块详细信息" 屏上。
检查"产品信息列表"屏上的系列号和功能版本的方法如下所示。(有关"模块详细信息"屏的详细说明,参见第 10.1.1 节。)

```
    [起动顺序]
    "诊断"→"系统监视"→"产品信息列表"
```

Slot	Туре	Series	Model name	Points	I/O No.	Master PLC	Serial No	Ver
PLC	PLC	Q	QO2HCPU	-	_	-	020920000000000	Å
0-0	Intelli.	Q	QJ71E71	32pt	0000	-	020930000000000	В
0-1	Intelli.	Q	QJ71C24-R2	32pt	0020	-	020510000000000	В
0-2	-	-	None	-	-	-	-	-
0-3	-	-	None	-	-	-	-	-
0-4	-	-	None	-	-	-	_	-
0-5	-	-	None	-	-	-	_	-
0-6	-	-	None	-	-	-	-	-
0-7	-	-	None	-	-	-	-	-

[系列号,版本]

- •相应模块的系列号见系列号栏。
- •相应模块的功能版本见版本栏。

(3) 检查 GX Configurator-SC 的软件版本

GX Configurator-SC 的软件版本可以在 GX Developer 的"产品信息列表"屏上检查。





GX Configurator-SC 的版本表示是从 SW0D5C-QSCU-E 40E 升级的产品改变而来 的,如下所示:

原来产品 升级和后续版本 SW0D5C-QSCU-E 40E → GX Configurator-SC 版本 1.10L

3规格

以下介绍了Q系列C24的性能规格。 有关QCPU(Q模式)的一般规格,参见用户手册。

3.1 性能规格

以下介绍Q系列C24的性能规格。有关通过调制解调器功能进行通讯时的传送规格,参见本节和用户手册(应用篇)的第3章。

3

(1) 传送规格

项目		规格						
	坝口	QJ71C24		QJ71C24-R2				
按口	通道1	符合 RS-232 (D-sub 9 针)		符合 RS-232 (D-sub 9 针)				
按口	通道2	符合 RS-422/485 (两片式端子排)		符合 RS-422	/485 (D-	sub 9 针)		
		协议	线路	协议		线路		
通讯系统	MC 协议通讯	半双工通讯	ム ア ギ ア ア	半双工通讯		ム ア ギ ア エ		
(*1)	无顺序协议通讯	全双工、半双工通讯	王八二、十八二	全双工、半双	Z 工通讯	全双上、半双上		
	双向协议通讯	全双工、半双工通讯	但三	全双工、半双	Z 工通讯	但只		
同步系统			起始-停⊥	上同步系统				
传送速率(bps)	50、300、600、1200 57600、115200 *两个接口的总传送速	、2400、4800、9 率小于等于 115200	600、14400、) bps 时,可以	19200、 、使用。	28800、38400、		
起始位		1						
数据格式	数据位		戉 8					
	奇偶校验位	1 (垂直校验)或无校验						
	停止位	1 或 2						
法门国相	MC 协议通讯	在安装的 PLC CPU 进行结束处理时,处理一个请求。 *必须处理的扫描次数 / 链接扫描的次数依赖于请求的内容。(参见参考手册)						
切问为为	无顺序协议通讯 双向协议通讯	当有发送请求时发送。可以在任意时间接收。						
	奇偶校验	所有协议。通过参数选择 TES、ODD/EVEN 时。						
异常检测	和数校验码	通过参数选择 MC 协议 / 双向协议 通过用户设定帧选择无顺序协议。						
		RS-232	RS-42	22/485				
	DTR/DSR (ER/DR) 控制	是	Ţ	T I				
佳详控制	RS/CS 控制	是	- F	Б Т	由用户选	择 DTR/DSR 信		
14 2717 141	CD 信号控制	是	- T	К Т	号控制和	DC 码控制		
	DC1/DC3 (Xon/Xoff) 控制 DC2/DC4 控制	是	Ę	Ē				

(续下页)

(接上页)

项目		规格			
	坝日		QJ71	C24	QJ71C24-R2
线路构成	RS-232		1:1		
(连接) (* 2)	连接) *2) RS-422/485		1:1, 1:n,	n:1, m:n	—
		MC 协议通讯	1:1, 1:r	n, m:n	1:1
	RS-232	无顺序协议通讯	1:1, 1:	n, n:1	1:1
线路构成 (粉捉通知)		双向协议通讯	1:	1	1:1
(致)治地(II) (* 2)	DC	MC 协议通讯	1:1, 1:r	n, m:n	
(*2)	KO-	无顺序协议通讯	1:1,1:	n, n:1	—
	422/400	双向协议通讯	1:	1	
_{上送 匹克} RS-232			最大 15 m (49.2 ft.)		
(台跖南)	DC 400/495		最大 1200 m	(3937.2 ft.)	
(心吐肉)	KO-422/4	CO	(总跀	巨离)	_
电介质耐电压					
绝缘电阻			随有负载站的电源模块规格的不同而不同。		
噪声强度					
闪存ROM写〉	、计数			同一区最多	100000次
占用 I/O 点数				32 (占用一个	插槽)(*3)
	RS-232		7/0.127 □P HRV-SV外径≥8.5 mm (0.33 in.)		
	10-202		(Oki Electric Cable Co., Ltd在□中指定双绞数目.)		
推荐电缆			SPEV (SB) -MC	:-0.2 ×*× 3P …外径	约 6.5 mm (0.26 in.)
	RS-422/4	85	SPEV (SB) -0.2	× 3P外径约	7.5 mm (0.3 in.)
			(两个都	是 MITSUBISHI CAB	BLE INDUSTRIES, Ltd.的产品)(*4)
外部连线可用证	 生接器			9-针 D sub (公)	螺钉旋入型(*5)
5 V DC 内部耗	电(A)		0.3	31	0.26
重量(kg{lb.}))			0.20 ((0.44)
外形尺寸 (mm{in.})			98 (3.9)	$(H) \times 27.4$ (1.1)) $(W) \times 90.5$ (3.6) (D)

*1 Q 系列 C24 起动后,通过全双工通讯系统,将外部设备设置成传送数据。按照用户手册(应用篇)的叙述 切换到半双工通讯系统。

*2 表示连接 PLC CPU 和外部设备(外部设备端: PLC CPU 端)时可能的组合。n 和 m+n 总数达 32 个站。

*3 为了使用 Q 系列 C24,有必要使用 GX Developer 进行开关设置。 为此,需给 Q 系列 C24 分配 I/O 地址(智能功能模块为 32 点)。 将型号类型设置为和安装模块相应的"QJ71C24"或"QJ71C24-R2"。

*4 推荐 SPEV (SB) -MPC-0.2 × 3P 和 SPEV (SB) -0.2 × 3P 电缆,它们的电气特性相同,但是它们的外 形尺寸和内部导线颜色不同。

*5 有关推荐的连接器,参见第 3.2.1 (3)节。

3

3.2 RS-232 接口规格

以下介绍 RS-232 的接口规格。

3.2.1 RS-232 连接器规格

以下说明了将Q系列C24连接到外部设备上的RS-232连接器规格。



	针号	信号缩写	信号名称	信号方向 C24 ◀━▶ 外部设备
	1	CD	载体检测	•
6	2	RD(RXD)	接收数据	←
7	3	SD(TXD)	发送数据	─
	4	DTR(ER)	数据端准备	─
8	5	SG	信号接地	← →
9	6	DSR(DR)	数据集准备	•
	7	RS(RTS)	请求发送	
	8	CS(CTS)	清除发送	←
	9	RI(CI)	调用指示	←───

(1) 控制信号说明如下。(括号内为连接器的针号。)

1) CD 信号(1)

• Q 系列 C24 根据其 CD 端子检查的设置(见第 8.4.5 节)进行运行。

	允许 CD 端子检查	禁止 CD 端子检查
	•CD 信号(接收载体检测)接通时,Q 系列	•不管 CD 信号的接通/断开状态,Q系列 C24
今亚工通知	C24 进行发送和接收处理。	都进行发送和接收处理。
至双工迪讯	• 如果在数据通讯时使 CD 信号变为断开时, Q	• 能够与不能使 CD 信号变为接通/断开的外部
	系列 C24 初始化传送顺序。	设备进行数据通讯。
半双工通讯	参见用户手册(应用篇)的第8章。	不能设置。

2) RD 信号

这是一个接收数据的信号。

 SD 信号 这是一个发送数据的信号。

- 4) DTR 信号 (4)
 - 使用无顺序协议通讯数据时,如果进行了 DTR/DSR 控制,那么 Q 系列 C24 的开或关(可以接收数据时为开)依赖于已分配的存储接收数据操 作系统区中未使用的内存大小。
 DTR 信号为断开时,接收数据存储在操作系统区中,从顺控程序读取 接收的数据。
 如果不实施 DTR/DSR 控制,那么 DTR 信号总是处于 ON 状态。
 如果称实施 DTR/DSR 控制,那么 DTR 信号总是处于 ON 状态。
 - 如果数据通讯使用 MC 协议或双向协议,那么当 Q 系列 C24 ON 时,可以进行通讯。
- 5) DSR 信号 (6)
 - 在 DTR/DSR 控制期间,如果此信号为断开,那么 Q 系列 C24 不向外 部设备发送数据。
 - 确保外部设备准备好接收时,此信号总是处于 ON 状态。
 - •如果不实施 DTR/DSR 控制,那么可不管 DSR 信号状态。
- 6) RS 信号 (7)
 - Q 系列 C24 使 RS 信号 ON/OFF,如下所示:
 - 通讯系统为全双工通讯时,如果Q系列C24准备信号(X1E)ON时, Q系列C24使RS信号ON。
 - 通讯系统为半双工通讯,Q系列C24向外部设备发送数据时,Q系列C24使RS信号ON。
 - 即使接收的数据不能存储到Q系列C24时,RS信号也不会变为OFF。
- 7) CS 信号 (8)
 - •此信号为 OFF 时, Q 系列 C24 不向外部设备发送数据。
 - 确保外部设备准备好接收时,此信号总是处于 ON 状态。
- 8) RI 信号(9)
 - 在 Q 系列 C24 端监视调制解调器状态时使用 RI 信号。只在需要时才进行连接。未连接调制解调器时,无需连接 RI 信号。

备注

数据通讯期间,DTR、DSR、RS和CD的控制信号状态用Q系列C24或GX Configurator-SC的缓冲存储器的RS-232控制信号状态存储区(地址254н, 264н)确认。

	缓冲存储器地址			
位位置	通道1端	通道2端		
	254H	264H		
b0	RTS (O	N/OFF)		
b1	DSR (ON/OFF)			
b2	DTR (ON/OFF)			
b3	CD (ON/OFF)			
b4	—			
b5	RI (ON/OFF)			
b6 至 b15	_			

(2) 每种信号的 ON 和 OFF 状态表示下列条件:

- (3) 接口连接器
 Q 系列 C24 使用下述类型的 RS-232 接口连接器。
 9-针 D sub (母) 螺钉固定型
 使用下述之一作为 Q 系列 C24 端连接电缆用的连接器外壳(关于可能安装的连接器外壳的尺寸,见附录的第5节)。
 3M
 插头型号: 8209-6009
 外壳型号: 3702-2209 M2.6
 - · Tyco Electronics AMP K.K.

 插头型号: 747904-2

 外壳型号: 747515 或 174469-2

3.2.2 RS-232 电缆规格

 使用符合 RS-232 标准的小于等于 15 m (49.21 ft.) 的电缆作为 RS-232 电缆。 (推荐电缆)
 7/0. 127 □P HRV-SV...□:指定对数. (对于 13 对 7/0.127 13P HRV-SV) (Oki Electric Cable Co., Ltd)

3.3 RS-422/485 接口规格

以下说明了 RS-422/485 的接口规格。

3.3.1 RS-422/485 端子排规格

以下说明了连接到外部设备的 RS-422 连接器和 RS-422/485 端子排的规格。

	\bigcirc	\oplus	SDA	信号缩写	信号名称	信号方向 C24 ←→ 外部设备
SG		(-)	SDB	SDA	发送数据 (+)	
·=_'	(+)	\sim		SDB	发送数据 (-)	
(FG)	$\overline{)}$	(\pm)	RDA	RDA	接收数据 (+)	•
	$ (\pm) $			RDB	接收数据 (-)	
(FG)	$\overline{\bigcirc}$	\square	RDB	SG	信号接地	${\longleftarrow}$
	\cup			FG	机架接地	${\longleftarrow}$
				FG	机架接地	${\longleftarrow}$

(1) 以下说明了控制信号。

- 1) SDA、SDB 信号 这些是从 Q 系列 C24 发送数据到外部设备的信号。
- 2) RDA、RDB 信号 这些是 Q 系列 C24 接收的,从外部设备发出数据的信号。
- (2) 下面是功能块图。(RS-422/485 接口)



* 以下介绍怎样连接终端电阻。 按照第 4.4.2 节或所使用的 Q 系列 C24 的用户手册(硬件)连接终端电阻。

3.3.2 RS-422/485 电缆规格

以下说明了 RS-422/485 的电缆规格。

- (1) 使用符合下列规格的小于等于 1200 m (3937 ft.) 电缆作为 RS-422/485 电缆
 (连接 Q 系列 C24 端子排的电缆)。
- (2) 两个或两个以上的设备以 1:n 或 m:n 结构连接时,使总距离在 1200 m (3937 ft.)之内。
- (3) RS-422/485 电缆规格如下所示:

项目	说明
电缆类型	屏蔽电缆
对数	3P
导体电阻(20 ℃)	≪88.0 Ω /km
绝缘电阻	≥10000 Ω -km
电介质强度	500VDC,1 分钟
静电电容(1kHz)	平均≤60nF/km
特性阻抗(100kHz)	110 ±10Ω

(推荐电缆)

SPEV (SB) -MPC-0.2 × 3P ····· (MITSUBISHI CABLE INDUSTRIES, Ltd.)
SPEV (SB) -0.2 × 3P ······ (MITSUBISHI CABLE INDUSTRIES, Ltd.)
* SPEV (SB) -MPC-0.2 × 3P 和 SPEV (SB) -0.2 × 3P 的电气特性相同, 但是外径和内部导线的颜色不同。

3.3.3 使用 RS-422/485 回路传送数据时的注意事项

外部设备通过 Q 系列 C24 RS-422/485 接口传送数据时,必须遵守下列注意事项。 外部设备传送数据时,应考虑以下内容:

(1) 采用 RS-422/485 连接时,外部设备接收到错误数据时的对策 如果外部设备接收到错误数据,给外部设备安装 pull-up 电源端电阻或 pull-down 接地电阻,如下所示。

安装上拉或下拉电阻(阻抗值:约4.7kΩ1/4W)可以防止接收到错误数据。



要点			
外部设备连接了上拉或	下拉电阻时,	不接收错误数据。	

备注

以下说明了外部设备没有安装上拉或下拉电阻时的情况。 当没有站发送数据,发送线路为高阻抗或噪声等,可能导致发送线路出现变化、外 部设备接收到错误数据。 此时,可能出现奇偶校验错误或组帧错误。

因此,跳过错误数据。

在下列情况下,因为接收的第一个数据是固定的,所以直到接收到固定的起始数据 之前,跳过接收数据。

- 使用 MC 协议发送数据时,根据用户使用的帧和格式,第一个数据是固定的。
- 采用无顺序协议或双向协议,使用用户设定帧传送数据时,根据用户注册在Q系列C24中的用户设定帧选择第一个数据。

(2) RS-422/485 接口操作

 RS-422-485 接口结构 下图说明了 Q 系列 C24 的 RS-422/485 接口驱动器(发送) / 接收器(接收) 的结构。



- *1 左图所示的驱动器(发送)部分的"输出控制 输入"(也称为发送门)决定从 SDA/SDB 来 的数据是否向外输出。
- RS-422/485 接口操作 上图所示的"输出控制输入"接通时,接口进入低阻抗状态(可以发送数据的 状态)。

"输出控制输入"断开时,接口进入高阻抗状态(不能发送数据的状态)。

- 3) Q系列C24开始发送和完成传送过程的时间
 - 开始发送时间
 在数据传送期间,复位成上述1)和2)操作的高阻抗状态后,Q系列C24
 发送两个字符或更长字符的记号,然后输出实际数据。
 - 传送处理完成时间
 从数据传送完成的时间开始直到传送处理完成(状态变为高阻抗状态),下
 列时间作为 H/W 门的断开时间是必要的。(目标是在 Q 系列 C24 中设定的
 传送速率。)

 传送速率为 600 bps 或更高

 时
 :发送 0 至 1 位数据所需时间

 传送速率为 50 bps、300 bps

 时
 :几毫秒





3.4 串行通讯模块的功能列表

下表列出了	Q系列	C24 的功能。	5
-------	-----	----------	---

		功能		参考章节		
	通过 ASCII 码进行通讯	使用 QnA 兼容 3C 帧进行通讯 使用 QnA 兼容 4C 帧进行通讯 使用 QnA 兼容 2C 帧进行通讯 使用 A 兼容 1C 帧进行通讯				
使用 MC 协议进 行通讯(*1)	通过二进制码进行通讯	使用 QnA 兼容 4C 帧进行通讯	格式 5			
	软元件存储器的读 / 写	以位 / 字为单位成批读 / 写 监视软元件存储器 多个块的成批读 / 写 通过扩展指定进行读 / 写 通过网络系统访问其它站		参考手册第5章		
	对Q系列C24的缓冲存	储器进行读或写				
	对智能功能模块的缓冲。	存储器进行读或写				
	从顺控程序文件读取或	写入顺控程序文件				
	监视 PLC CPU (PLC C	PU监视功能)				
	PLC CPU 的状态控制(
	从外部设备进行Q系列					
	从 PLC CPU 向外部设备	各传送数据(响应要求功能)		here a mine		
	以仕意格式进行数据传知	第6章				
使用工师应执动	使用用户设定顺进行数1					
使用无顺序协议 进行通识(* 2)	地过中断柱户接收数据	田白手皿(応田質)				
Σ们通机(*Ζ)	通祝 PLC CPU (PLC C) 通过 ASCII 一进制结换	用厂于加(四用扁)				
	通过 ASUIF	-				
	回过相足迈劳码近行数1 以任音枚式进行数据在i			 		
使用双向协议讲	通过中断程序接收数据			カイキ		
行通讯(*1)	通过 ASCII-二进制转换					
	通过指定透明码进行数					
通过公共网络等	使用 MC 协议 / 无顺序	使用 MC 协议 / 无顺序协议 / 双向协议进行通讯				
进行通讯(调制 解调器功能)	使用 GX Developer 访问	用尸手册(应用扁)				
(4)送坊生	DC 码控制(包括 Xon/>					
很达江前						
每个接口的独立。	/ 链接运行			第 4.5.2 节		
使用实用程序软件	牛进行初始化设置和设定伯	直的监视 / 测试		第8章		
支持多 PLC 系统				参考手册的第2.10节		
远程口今核对				用户手册(应用篇)		
				的第3.3.3节		

*1 如果外部设备可以使用 MELSEC PLC 的协议合并程序和通讯数据,那么能够使用 上面提到的 MC 协议访问 PLC CPU。并且,能够使用双向协议传送任意数据。

*2 需要使用外部设备的协议进行通讯时,例如测量装置或者条形码阅读器,使用上面 提到的无顺序协议进行数据通讯。这种情况下,通过使用用户设定帧的通讯功能, 通讯数据的处理会变得更容易一些。

3.5 专用指令列表

下表列出了Q系列C24中可以使用的专用指令。

\cap		可用	×	•	不可用
\sim	٠	F1/11	\sim	٠	<1, 11 11

<u> </u>	++- ^	\¥ пЦ		协议			会老会士		
分尖	指令	龙明		MC	Non	Bi	<u> </u>		
	ONDEMAND	使用响应要求功能发送数据			×	×			
	OUTPUT	发送指定数量的数据		×	0	×			
	INPUT	接收数据(读取接收到的数据)	×	0	×			
	BIDOUT	发送数据		×	×	0	第9章		
数据通讯用	BIDIN	接收数据(读取接收到的数据)			×	0	-		
	SPBUSY	对每条专用指令读取发送 / 接收的数据状态			0	0			
	CSET	在不中断数据传送处理的情况下,允许清除到 现在为止所接收的数据。			0	×			
	BUFRCVS	使用中断程序接收数据(读取接收到的数据)			0	0			
	PRR	使用传送时间表,通过用户设定帧发送数据		×	0	×			
	PUTE	在Q系列C24的闪存ROM中	在Q系列C24的闪存ROM中存储用户设定帧		0	0			
设定值的注册 / 读取	GETE	将用户设定帧存储在Q系列C 中(写入)	24的闪存 ROM	0	0	0	用户手册 (应用篇)的		
		进行 PLC CPU 监视注册	对于 PLC CPU			X	第16章		
PLC CPU 监视指令	CSET	取消 PLC CPU 监视	监视功能	0	0	X			
初始化值设置指令		设定通讯数据数量的单位(字 / 字节)和数据 通讯区				0			

* 协议列中使用的缩写形式
 MC:MC 协议
 Non:无顺序协议

Bi :双向协议

3.6 实用程序包 (GX Configurator-SC) 功能列表

下表列出了Q系列C24用实用程序包的功能。

(〇:设置有效的协议)

		功能	MC 协议	无顺序 协议	双向协议	说明页	备注	
自动刷新	新设置	刷新Q系列C24的出错代码和设置PLC端的软元件。	0	0	0	第 4.6 节		
用户设定	定帧	将用户设定帧注册在闪存 ROM 中。	0	0	—	第8.4.1节		
调制解证	周器初始化用数据	将调制解调器初始化用数据注册在闪存 ROM 中。	0	0	0	第8.4.2节		
调制解i	周器连接用数据	将调制解调器连接用数据注册在闪存 ROM 中。	0	0	0	第8.4.3节		
调制解试	周器功能系统设置	词制解调器功能用的系统设定值注册在闪存 OM中。		0	0	第 8.4.4 节		
	通道 n 传送控制 和其他系统设置	设置其他设备的传送规格。 DTR/DSR 控制、DC 码控制、通讯方法、数据通 讯监视定时器值等。	0	0	0	第 8.4.5 节	可以通过 在线操作 ^{使田}	
	通道 nMC 协议系 统设置	为响应要求功能分配缓冲存储器,设置用户设定帧 编号等。	0	_	_	第 8.4.6 节	可以通过 离线操作	
系统	通道 n 无顺序系 统设置	为使用无顺序协议进行数据通讯而分配需要的缓冲 存储器,更改设定值等。		0	—	第 8.4.7 节	使用。	
设置	通道 n 双向系统 设置	为使用双向协议进行数据通讯而分配需要的缓冲存 储器,更改设定值等。	_	_	0	第 8.4.8 节		
	通道 n PLC CPU 监视系统设置	设置 PLC CPU 监视功能。	0	0	—	第 8.4.9 节		
	通道 n 传送用户 设定帧号指定系统 设置	设置要传送的用户设定帧数目等。	_	_	_	第 8.4.10 节		
系统设计	置默认值	将缓冲存储器中的设定值复位为默认值。	0	0	0	第8.4.11节		
系统设定	定值写入	将缓冲存储器中的设定值写入闪存 ROM。		0	0	第8.4.11节		
闪存 RC 止"指注	DM 写"允许 / 禁 定	设置"允许/禁止"写入闪存 ROM 中。		_	_	第 8.4.12 节		
X · Y 监	视 / 测试	进行进出 PLC CPU 的 I/O 信号的监视 / 测试。	0	0	0	第8.6.1节		
调制解i 试	周器功能监视 / 测	监视调制解调器功能的执行状态。	0	0	0	第 8.6.2 节		
	通道 n 传送控制 和其他监视	监视接口控制信号的状态、用 GX Developer 设定的值等。	0	0	0	第 8.6.3 节		
	通道 nMC 协议监 视	收河经冲方线现中的粉根通过体田 1/0 产马业大	0	—	_	第 8.6.4 节	可以通过	
防河	通道 n 无顺序监 视/测试	和设定值。	_	0	—	第 8.6.5 节	使用。	
.ini.1%	通道n双向监视		—	—	0	第8.6.6节		
	通道 n PLC CPU 监视的监视	监视 PLC CPU 监视功能的设定值和运行状态。	0	0	_	第 8.6.7 节		
	监视通道 n 传送 用的用户设定帧号 指定	监视要传送的用户设定帧所用的]设定值。	0	0	_	第 8.6.8 节		
监视其位	也	监视数据接收结果、出错状态等。	0	0	0	第8.6.9节		
ERR LE	D 熄灭	熄灭模块前面板上的 ERR LED。	0	0	0	第 8.6.10 节		
清除无师	顺序协议接收数据	清除当前接收到的数据。	_	0	—	第8.7节		

3.7 使用 GX Developer 对串行通讯模块进行设置的项目列表

下表列出了使用 GX Developer 设置的参数。	

参数设置项目	参数说明		设置数据	参考章节			
			类型				
1/0 地址八面近里	为Q系列C24分配I/O地	型号名称		<i>笠 4 5 4 共</i>			
₩ 地址 方能 反 直	址, 元叶下面列击的开天反 置。	点数		· 舟 4.5.1 卫			
		开始 X/Y					
	<u>т</u> 4	通道1传送设置	L -				
		通道1通讯速率	设定				
	开关 2	通道1通讯协议					
开关设置	五子 2	通道2传送设置	第 4.5.2 节				
	万天 3	通道2通讯速率					
	开关 4	通道2通讯协议					
	开关 5	站号设定					
		CDU 岩	中断指针开始地址				
市邮托住扒罢	进行用中断程序读接收数据	CPU _缅	模块中断指针地址	<i>笠 4 5</i> 2 共			
中断指针 反直	的设置。	知此措计进	开始 I/O 地址	弗 4.3.3 卫			
		官肥快坏师	开始 SI 地址				
		口令设置					
远程口令设置	设置远程口令和进行口令核 对的Q系列C24。	口令激活模块	型号名称	用户手册(应用 篇)的第 3.3.3 节			
		的设置	开始 XY				

3.8 PLC CPU 的输入/输出信号列表

本节介绍Q系列C24的输入/输出信号。

对于下表所示的输入 / 输出信号的分配情况, 前提是假定 Q 系列 C24 安装在基板的插槽 0 中。

以 X 开始的软元件表示从 Q 系列 C24 到 PLC CPU 的输入信号,以 Y 开始的软元件表示从 PLC CPU 到 Q 系列 C24 的输出信号。

下表列出了 PLC CPU 用输入 / 输出信号。

软元件号	信号说明	参考章节	软元件 号	信号说明	参考章节	
X0 *1	通道1传送正常完成 接通: 正常完成	体。。 。	Y0	通道 1 请求传送 接通:请求传送		
X1 *1	通道1传送异常完成 接通:异常完成	第 8.6.4 节 第 8.6.5 节 第 8.6.5 寸	Y1	通道1读取接收的数据完成 接通:数据读取完成	_	
X2 *1	通道1传送处理 接通: 传送正在进行	1 0.0.0 tk	Y2	通道1模式切换请求 接通:请求切换	应用篇第15章	
X3 *2	通道1接收数据读请求 接通:请求读	第 6.1 节 第 7.1 节	Y3			
X4 *2	通道1接收异常检测 接通:异常检测	第 8.6.5 节 第 8.6.6 节	Y4	禁用	_	
X5	(系统用)	—	Y5			
X6 *3	通道1模式切换 接通:切换	应用篇第 15 章	Y6			
X7 *1	通道2传送正常完成 接通:正常完成	笛 9 6 1 节	Y7	通道2传送请求 接通:请求传送		
X8 *1	通道2传送异常完成 接通: 异常完成	第 8.6.5 节 筆 8.6.5 节	Y8	通道2读取接收的数据完成 接通:数据读取完成		
X9 *1	通道2传送处理 接通: 传送正在进行	A1 0.0.0 P	Y9	通道2模式切换请求 接通:请求切换	应用篇第15章	
XA *2	通道2接收数据读请求 接通:请求读	第 6.1 节 第 7.1 节	YA			
XB *2	通道2接收异常检测 接通:异常检测	第 8.6.5 节 第 8.6.6 节	YB	禁用	_	
XC	(系统用)	—	YC			
XD *3	通道2模式切换 接通:切换	应用篇第 15 章	YD			
XE	通道1出错 接通:出错	第 8.6.10 节	YE	通道1错误请求清除 接通:请求错误清除	第 8.6.10 节	
XF	通道 2 出错 接通:出错	第 10.1.2 节	YF	通道2错误清除请求 接通:请求错误清除	第 10.1.2 节	
X10	调制解调器初始化完成 接通: 初始化完成		Y10	调制解调器初始化请求(备用请 求) 接通:请求初始化	签 9 6 9 若 应 田 签	
X11	正在拨号 接通:拨号正在进行		Y11	连接请求 接通:请求连接	第 0.0.2 1) 应用扁 第 3 章	
X12	连接 接通:连接正在进行	第862	Y12	调制解调器断开请求 接通:请求断开		
X13	初始化 / 连接异常完成 接通:初始化 / 连接异常完成	篇第3章	Y13	禁用	_	
X14	调制解调器断开完成 接通:断开完成		Y14	发布通知请求 断开:发布通知请求		
X15	通知正常完成 接通:正常完成		Y15			
X16	通知异常完成 接通: 异常完成		Y16	オプロ	_	
X17 *1	闪存 ROM 读完成 接通:完成		Y17	闪存 ROM 读请求 接通: 请求		
X18 *1	闪存 ROM 写完成 接通:完成	_	Y18	闪存 ROM 写请求 接通:请求	_	
X19	闪存 ROM 系统设置写完成 接通:完成		Y19	闪存 ROM 系统设置写入请求 接通:请求		

软元件号	信号说明	参考章节	软元件号	信号说明	参考章节
X1A	通道1全局化信号 接通: 指定输出	笛 3 10 古 会去	Y1A	林田	
X1B	通道2全局化信号 接通: 指定输出	为 5.10 19 参考	Y1B	オト川	
X1C	系统设置默认完成 接通: 完成	第 8.4.11 节	Y1C	系统设置默认请求 接通:请求	第 8.4.11 节
X1D	(系统用)	—	Y1D		
X1E *4	QJ71C24 (-R2) 准备好 接通: 可以访问	—	Y1E	林田	_
X1F *5	WDT 出错(WDT 出错) 接通:模块出错 断开:模块正常运行	_	Y1F	נולאב	

- *1 使用了与输入信号相应的功能时,软元件不随专用指令的执行而 ON/OFF。
- *2 使用了与输入信号相应的功能时,软元件随专用指令的执行而 ON/OFF (从 ON 到 OFF: 读数据完成)。
- *3 在切换模式时,不对目标接口发出数据通讯请求(X6和 XD 为 ON)。 (在切换模式时,Q系列 C24的数据通讯处理停止。)
- *4 QJ71C24 准备信号指是否可能从 PLC CPU 访问 Q 系列 C24。 顺控程序可以用它作为互锁信号。 (通电和复位操作后约一秒种时信号变为"ON"时。)
- *5 WDT出错信号变为"接通"时,重新起动 PLC CPU(复位电源和 CPU 模块)。
 - 要点
- (1) 关于对 PLC CPU 的输入 / 输出信号, 一定不能输出(ON)标记为"禁用"的信号。
- 如果输出"禁用"信号,PLC系统可能发生故障。
- (2) 不使用调制解调器功能时, X10 至 X16 为系统所保留,并且禁用 Y10 至 Y16。

要点

- (1) 本节所指的输入 / 输出信号为 Q 系列 C24 使用 QnA 系列串行通讯模块程序时 所使用的信号(见附录的第 2 节)。
 - 对于 QCPU,由专用指令执行智能功能模块的输入 / 输出信号的开关。
 - 除了在每种功能参考页上的编程中指出的输入 / 输出信号之外,不需要通过顺 控程序使信号接通/断开。
- (2) QnA 系列串行通讯模块的程序用于 Q 系列 C24 时,推荐用专用指令代替原指令,专用指令参见 Q 系列 C24 各手册的相应功能参考页。

3.9 缓冲存储器的应用和地址分配列表

本节介绍缓冲存储器。

(1) 缓冲存储器的构成

缓冲存储器包括一个用户区和一个系统区,如下所示:

- (a) 用户区
 - 1) 这是用户写 / 读数据的区域。
 - **2)** 用户区包括存储数据通讯用设定值的区域、存储实际数据通讯用设定值的 区域和存储通讯状态和通讯出错信息的区域。
 - 3) 数据读 / 写到用户区应该按照相应参考页中的指令进行。
- (b) 系统区 本区由系列Q系统C24使用。
- (2) 缓冲存储器地址分配列表

缓冲存储器的每个地址为16位。

后面的几个表中列出了缓冲存储器每个地址的名称、默认值等。

 目标协议列中的缩写形式 MC: MC 协议

Non: Non 无顺序协议

- Bi: 双向协议
- 2) 目标协议列中所示的符号含义 下列符号分配给各协议,并且表示对于相关区域允许进行怎样的访问操 作,这些协议与相应区域的设定值有关,与由用户设置进行控制的区域有 关。
 - RW:可以对 PLC CPU 和外部设备进行读或写的区域。
 - R : 只能从 PLC CPU 和外部设备读的区域。
 - : 系统使用的系统区或未由相应协议使用的区域。
- 3) 允许 / 不允许注册列中所示的符号含义 表示是否有可能通过把相应区域的数值注册在 Q 系列 C24 的闪存 ROM 中来使用此数值。
 - 允许 :可以注册和使用的区域

不允许 : 不能注册的区域

要点

不要在缓冲存储器的"系统区"中写入数据。

数据写入任何系统区,系统都有可能出现故障。

某些用户区部分为系统区。对缓冲存储器进行读 / 写操作时必须小心谨慎。

	要点	
(1)	为 QnA 系	列串行通讯模块编制的程序用于 Q 系列 C24 时(见附录2),使用
	FROM/TC)指令或其他应用命令访问缓冲存储器,如本节所示。
	对于 QCP	U,对智能功能模块缓冲存储器的访问由专用指令进行。
	除了在每秒	中功能参考页中的编程所列出的访问缓冲存储器操作之外,不需要使
	用FROM	TO指令或其他指令用顺控程序直接访问。
(2)	为 QnA 系	列串行通讯模块编制的程序用于 Q 系列 C24 时,推荐用专用指令代
	替原指令,	专用指令参见Q系列C24各手册的相应功能参考页。
(3)	下列用于数	数据通讯的初始化设置(更改默认值)必须使用 GX Configurator-SC
	通过注册排	操作来进行,或者通过执行顺控程序用 CSET 指令进行。
	1) 为使用	MC 协议的通讯进行初始化设置
	• 设定	用响应要求功能发送的数据长度单位
	字 /	字节单位指定(地址 150 (96н)、310 (136н))
	• 设置	响应要求功能使用的缓冲存储器
	缓冲	中存储器起始地址指定(地址 160 (АОн)、320 (140н))
	数携	氏度指定(地址 161 (A1н)、321 (141н))
	2) 为使用	打无顺序 / 双向协议的通讯进行初始化设置
	 -	要友送和接收的数据长度单位
	子 /	子节单位指定(地址 150 (96H)、310 (136H))
	 反直 42 	(传达区) 经经济方体现扫码抽屉指定(抽屉 162 (A2u) 222 (142u))
	でした。	5.5次件什帕奋起如地址相走(地址 102 (A2H), 322 (142H))
	- 162 ● 沿署	
	接收	7 <i>经</i> 冲存储器起始地址指定(地址 166 (A6u), 326 (146u))
	接收	(缓冲存储器长度指定(地址 167 (A7H), 327 (147H))
	* 有关使	用 GX Configurator-SC 进行注册操作的详细说明,参见第 8.4.5 节至
	第 8.4.	8节关于相应协议系统设置的解释。
	有关 C	SET 指令的详细说明,参见用户手册(应用篇)的第 16.4 节。

地 十道 (十六	址 进制 进制)	应用	名称		可用协议	ž	允许 / 不允许 注册	参考章节	
0 (0 _H)	·····································	用于清除 LED 和	对通道 1 的通讯出错清除请求和熄灭 LED 0:接通,无初始化请求 1:断开,有初始化请求 SD.WAIT (b0) C/N (b4) SIO (b1)) NAK. (b5) PRO. (b2) ACK. (b6) P/S (b3) NEU. (b7) 系统用 (b8) 至 (b15)			DI		第 8.6.10 节 第 10.4.4 世	
_	1 (1н)	通讯出错	 対通道 2 的通讯出错清除请求和熄灭 LED 0: 接通, 无初始化请求 1: 断开, 有初始化请求 SD. WAIT (b0) NAK. (b5) SIO (b1) ACK. (b6) PRO. (b2) NEU. (b7) P/S (b3) CH2 ERR. (b14) C/N (b4) CH1 ERR. (b15) 系统用 (b8) 至 (b13) 	0	RW			第 10.1.1 节 第 10.1.2 节	
2 (2 (3 (3 (3 (4 (4 (4 (5 (5 5)))))))))))))))))))))))	2 (H) 3 (H) 4 (H) 5 (H) 5 (E 2DH)	用于访问闪存 ROM	注册/读/删除指令 0: 无请求 1: 注册请求 2: 读请求 3: 删除请求 帧号方向 0之外: 帧号 0: 无指定 0之外: 帧号 注册/读/删除结果存储 0 0: 正常完成 0之外: 异常完成 注册的数据字节数指定 0 0 : 无指定 0之外: 异常完成 加户设定帧 0 1 注册数据字节的数目(最多 80 个字节) 1 用户设定帧 0 : 无指定 0之外: 注册数据(最多 80 个字节)	0	RW		不允许	第 8.4.1 节 第 8.4.2 节 第 8.4.11 节 第 8.4.12 节	
4 (2E	6 Ен)		调制解调器连接通道的指定 0:无 1:通道1 2:通道2	0					
4 (2F	. 7 -н)		 通知执行指定 0:不执行 1:执行 	0					
4	-8 Эн)		连接重试次数的指定 1 至5. 重试数日	3					
4	.9 1)		连接重试时间间隔的指定 90万-2000 准接重注时回回照(单合 。)	180					
5	in) i0		90 至 300: 臣按重\[句 句 句 句 句 句 句 句 句 句	60				第 8.4.2 节	
5	2H) 1		1 至 60; 超时(半位; \$) 初始化重试次数指定	3				第 8.4.3 节 第 8.4.4 节	
(3) 5 (34	зн) i2 4н)	用于指定调制解 调器功能-1	 1 全 5: 重试次数 初始化数据号指定 OH : 发送传送用用户设定帧指定区指定的初始化数据 7D0H 至 801F: 初始化数据号 	7D0н	RW		允许	用户手册 (应用篇)	
5 (35	і 3 Бн)		连接数据号指定 BB8H至 801FH: 连接数据号	0				第3章	
5 (36	64 6н)		GX Developer 连接指定 0:不连接 1:连接						
5 (37	5 7н)		 无通讯间隔时间指定 0 : 无限期等待 1 至 120: 无通讯时间间隔(线路断开等待时间)(单位: 秒) 	30					
5 (38	6 Вн)		RS·CS 控制是 / 含指定 0:不控制 1:受控	1					
57 至 (39 8Fi	≦143 9н至 н)	禁用	系统区				_		

地址 (十六	十进制 ·进制)	J	应用	名称	初始化值	可用协i	议	允许	参考章节
通道1	通道2					MC Non	Bi	/ 个允许注册	
144 (90н)	304 (130н)			 切换模式号(1到7)指定 1: MC协议(格式1) 2: MC协议(格式2) 3: MC协议(格式3) 4: MC协议(格式4) 					
145 (91н)	305 (131н)	用于指定模式切换	用于指定 模式切换	切換后传送规格的指定 此区的 b15 为 1 (接通)时,在切换后,指定传送规格(如下)。 操作设置(b0) 0:独立 1:联动 数据位(b1) 0:7位 1:8位 奇偶校验位(b2) 0:无 1:有 奇/偶校验(b3) 0:奇 1:備 停止位(b4) 0:1位 1:2位 和数校验码(b5) 0:汞 1:有 RUN 时写(b6) 0:禁止 1:允许 過駕極改(b7) 0:禁止 1:允许 通訊速率(b8至 b11) 50 bps 至 115200 bps 系统用(b12至 b14) 全部为 0 切换后传送规格(b15)的指定 0:符合使用 GX Developer 北行的设置 1:符合本区中的设置	0	RW		不允许	第4.5.2节 用户手册 (应用篇) 第15章
146 (02u)	306 (122u)		禁用	系统区				_	
147 (93 _H) 148 (94 _H)	307 (133н) 308 (134н)	通道1	用于指定 传送控制	DTR/DSR (ER/DR), DC 控制指定 • 传送控制(b0) 0: DTR/DSR 控制 1: DC 码控制 • DC1/DC3 控制(b8) 0: 无控制 1: 受控 • DC2/DC4 控制(b9) 0: 无控制 1: 受控 DC1/DC3 (Xon/Xoff) 码指定 • DC1 码 (b0 至 b7) 00H 至 FFH; DC1 码 • DC3 码 (b8 至 b15) • D03 码 (b8 至 b15)	0 1311H	RW			第8.4.5节 用户手册 (应用篇) 第7章
149 (95н)	309 (135н)			00H至 FFH: DC3 码 DC2/DC4 码指定 • DC2 码 (b0 至 b7) 00H至 FFH: DC2 码 • DC4 码 (b8 至 b15) 00H至 FFH: DC4 码	1412H				
150 (96н)	310 (136н)			 字 / 字节单位指定 0: 以字为单位 1: 以字节为单位 	0			允许	第6章 第7章 第8.4.5节
151 (97н)	311 (137н)		用于指定 通讯控制	CD 端子检查指定(对 RS-232) 0: 检查 1: 无检查	1	RW			第 3.2.1 节 第 8.4.5 节
152 (98н)	312 (138н)			 通讯系统指定(対RS-232) 0: 全双工通讯 1: 半双工通讯 	0				
153 (99н)	313 (139н)			同时传送优先级 / 无优先级指定 0:优先级 0之外:无优先级(传送等待时间,单位:100 ms)		RW			第7章 第8.4.5节 第8.4.8节
154 (9Ан)	314 (13Ан)		用于指定 半双工通 讯控制	重发时间传送方法指定 0:不再次发送. 1:再次发送.	0				用户手册
155 (9В _Н)	315 (13Вн)		(RS- 232)	 同时传送数据有效 / 无效指定 接收数据有效 (b0) 0: 有效 1: 无效 传送数据有效 / 无效 (b8) 0: 有效 1: 无效 		_	RW		(应用篇) 第8章

地址	十进制 	应田	名称		初始化值 可用协议		议	允许 / 不允许	发老音节
通道1	通前) 通道2	122/13	-117小	10,941 PG 18.	MC	Non	Bi	注册	<u> 冬</u> 戸古日
156 (9Сн)	316 (13Сн)		 不接收监视时间(定时器0)指定 OH : 无限期等待 28H 至 FAOH: 监视时间(单位: 字节) 	Он		RW			第 8.4.5 节
157 (9Dн)	317 (13Dн)	用于指定数 据通讯时间 监视	 响应监视时间(定时器1)指定 OH : 无限期等待 1H 至 BB8H: 监视时间(单位: 100 ms) 	32н (5 sec.)	RW		RW	允许	用户手册 (应用篇)
158 (9Ен)	318 (13Ен)		 传送监视时间指定(定时器2) OH : 无限期等待 1H 至 BB8H: 监视时间(单位: 100 ms) 	708н (3 min.)		RW			第6 章
159 (9Fн)	319 (13Fн)	禁用	系统区						
160 (А0н)	320 (140н)	用于指定响 应要求功能	指定缓冲存储器起始地址(400н至1АFFн)	СН1: 400н СН2: 800н	RW	_	_		第 8.4.6 节 参考手冊 1
161 (А1н)	321 (141н)		指定数据长度	0					≫·5丁加1
162 (А2н)	322 (142н)	传送区指定 用	指定传送缓冲存储器起始地址	СН1: 400н СН2: 800н			RW	允许	
163 (A3 _H)	323 (143 _H)		指定传送缓冲存储器长度	200н					第6章 第7章 第8.4.5节 第8.4.7节 第8.7节
164 (А4н)	324 (144н)	用于接收数	指定接收数据计数 0 : 不指定接收数据计数 1 或以上: 接收数据计数	1FF _H					
165 (А5н)	325 (145н)	拓	指定接收元成码 FFFFh : 不指定接收完成码 OH 至 FFh: 接收完成码	ODOAH: (CR+LF)	-	RW			
166 (А6н)	326 (146н)	用于指定接 收区	指定接收缓冲存储器起始地址	СН1: 600н СН2: А00н			RW		
167 (А7н)	327 (147н)		指定接收缓冲存储器长度	200н					
168 (А8н)	328 (148H)	用于接收数 据	接收数据清除请求 0: 无请求 1: 有请求	0			_	不允许	
169 (А9н)	329 (149н)		指定第一个帧号为第1 0:不指定 0以外:指定						第 8.4.6 节
170 (AA _H)	330 (14A _H)	用于指定响	指定第一个帧号为第2 0: 不指定 0以外: 指定						用户手册
171 (ABH)	331 (14Bµ)	应要求用户 设定帧	指定最后一个帧号为第1		RW	-	-		(应用篇) 第9章和第
172	332		指定最后一个帧号为第2	0					10章
(ACH) 173 (ADH)	(14Сн) 333 (14Dн)		0: 小指定 0 以外:指定 指定允许 / 禁用用户设定帧 0: 不使用 1:使用 2: 数据通讯可能(设置Q系列C24)			RW		允许	
174 至 177 (AEH 至	334至337 (14EH至	用于指定接 收用户设定	指定第一个帧号为第1(第1至第4) 0.						
B1H)	151H)	帧	0H: 小指定 IH 以以上: 起始顿亏 指定最后一个帧号 (第1至第4)	1: 0Dн					
178 至 181 (B2H 至 B5H)	338 至 341 (152H 至 155H)		0н: 不指定 1н 或以上: 最后一个帧号	2: 0Ан 3: 0н 4: 0н		RW			第 8.4.7 节
182 (B6 _H)	342 (156н)	用于传送的 用户设定帧	 传送用户设定顿 0 : 不发送 1 至 100: 传送用户设定帧 (第 n 个) 	0		R		不允许	用户手册 (应用篇) 第 9 章
183 (В7н)	343 (157н)		指定 CR/LF 输出 0: 不发送 1: 发送		-		-		和第 11 章
184 (B8)	344 (158)	用于指定传	指定输出起始指针	1					
185	345	送的用户设定帧	U: 小田庄 I 至 100: 从吊 I 个友达 指定输出计数	0		RW		允许	
(B9H) 186至285	(159H) 346至445	AC 124	0: 介指定 1 至 100: 输出 n 指定输出帧号指定(最大可指定 100 个) 100 <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	-					
(BAH 至 11DH)	(15AH 至 1BDH)		0: 不指定传送 1 或以上: 输出帧号						

地址 (十六	十进制 (計制)	应用	名称	初始化	Ē	丁用协议	允许 / 不允许	参考音节
通道1	通道2	//11	-ш-м,	值	MC	Non Bi	注册	2 J+ 1
286	446	用于指定传送	指定信息等待时间		RW	_		第 8.4.6 节
(11Ен)	(1ВЕн)	等待时间	0: 无等待时间 1H 至 FH: 等待时间(单位: 10 ms)	-				, ee i
287 (11Fн)	447 (1ВFн)	用于指定透明	指定传运透明码为第1 0000H : 不指定 0000H之外:指定(如下) •透明码(b0至b7) 00H至FFH:透明码 •附加码(b8至b15) 00H至FFH:附加码	- 0			允许	第 8.4.5 节
288 (120H) 289	448 (1С0н)	11-5	指定接収透明码 0000H : 不指定 0000H之外:指定(如下) •透明码(b0至b7) 00H至FFH: 透明码 •附加码(b8至b15) 00H至FFH:附加码 指定ASCIL-1进制码转换		_	RW		用户手册 (应用篇) 第 12 章
209 (121н)	(1C1н)	用于指定转换	1: 转换 1: 转换					
290 至 303 (122H 至 12FH)	450 至 511 (1C2H 至 1EFH)	禁用	系统区				_	
5	12	用于确认站号	站是设置状态(用 GX Developer 设定站是)	根据参数				
5 (20) 5 (20)	13 01H) (14 02H)	用于确认 LED 接通状 态和通讯出错 状态	通道 1 侧的 LED ON 状态和通讯出错状态 0: 关闭/断开,无错误 1: 打开/接通,出错 SD.WAIT (b0) C/N (b4) SIO (b1) NAK. (b5) PRO. (b2) ACK. (b6) P/S (b3) NEU. (b7) 系统用 (b8) 至 (b15) 通道 2 侧的 LED ON 状态和通讯出错状态 0: 关闭/断开,无错误 1: 打开/接通,出错 SD.WAIT (b0) NAK. (b5) SIO (b1) ACK. (b6) PRO. (b2) NEU. (b7) SIO (b1) ACK. (b6) PRO. (b2) NEU. (b7) P/S (b3) CH2.ERR. (b14) C/N (b4) CH1 ERR. (b15) 系统用 (b8) 至 (b13)	根据模块				第 4.3 节
515 (203н)		用于确认切换 设置和模式切 换	开关设置出错和模式切换出错状态 0: 太错误 0 以外: 开关设置出错和模式切换出错 通道 1 通讯协议设置号 (b0) 0: 正常 1: 出错 通道 1 通讯速率设定 (b1) 0: 正常 1: 出错 通道 1 通讯速率设定 (b1) 0: 正常 1: 出错 通道 1 改变禁止时间模式切换设置 (b3) 0: 正常 1: 出错 通道 2 通讯速率设定 (b5) 0: 正常 1: 出错 通道 2 通讯速率设定 (b5) 0: 正常 1: 出错 通道 2 改变禁止时间模式切换设置 (b7) 0: 正常 1: 禁止 设定站号 (b14) 0: 正常 1: 越出范围 设置链接运行 (b15) 0: 正常 1: 出错	0	R		不允许	第4.5.2节第8.6.9节

地址十进制 (十六进制)	应田			勾起	初始化	可用协议		允许 / 不允许	参考章节
通道1 通道2	<u>////</u> TI	-11 /1 7)			值	MC No	n Bi	注册	
516 (204н)		注册的用 0H: 不	户设定帧数 注册	1 或以上: 注册的帧数目				不允许	
517 至 541 (205н 至 21Dh)	用于确认用户 设定帧	用户设定 0:不注 * 注册 注册 注册 注册	帧注册状态 主册 也址相应位 <i>;</i> 也址 3E8 H 也址 4AF H	 (确认注册地址用) 1:注册 为0(接通)/1(断开). (1000):地址 205н(b0)至 (1199):地址 211н(b7) 	根据注册 状态	R	-		第 8.6.9 节
542 (51Ен)		注册的默	认注册帧的)数目(系统用)		R	_		用户手册 (应用篇) 第 8.6.9 节第 9.1.2 节
543 (51Fн)	禁用	系统区						_	
544 (220 _H)	用于确认闪存 ROM 写结果	闪存 ROM 0 1 之外	闪存 ROM 系统参数写结果 0 : 正常结束 1之外(出错代码): 异常结束			RV	,	不允许	第 8.6.9 节
545 (221н)		调制解调 0 1之外	器功能出错 : 正常结 (出错代码	代码(使用调制解调器功能时的出错代码) 減 、 、 , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
546 (222н)		调0: 2等初等检通讯 1: 2: 3: 卷通讯在: 5: 6: 正在:	器功能顺序 初始化 化调制解调 口令 通知	 状态 7: 调制解调器断开 8: 调回 请求接收等待 器 9: 调回 调制解调器断开等待 10: 调回 延迟时间等待 11: 调回 重新连接 12: 调回 再次核对口令 					
547 (222)		连接用注	册数据的数		0				
548 至 549 (224 _H 至 225 _H)	用于确认调制 解调器功能	0: 小注册 1 或以上: 注册级目 连接用数据注册状态 (确认注册地址用) 0: 不注册 1: 注册 * 相应于注册地址的位为 0 (接通) /1 (断开). 注册地址 BB8 _H (3000) : 地址 224 _H (b0) 至 注册地址 BD5 _H (3029) : 地址 225 _H (b13)				R			第 8.6.2 节
550		初始化用注册数据的数目						210 - 21 - 11	
(220H) 551 至 552 (227H 至 228H)		0: 小注册 1 或以上: 注册数目 初始化用数据注册数目 (确认注册地址用) (确认注册地址用) 0: 不注册 1: 注册 %相应于注册地址的位为 0 (接通) /1 (断开). 注册地址 9C4H (2500) : 地址 227H (b0) 至 注册地址 9E1H (2529) : 地址 228H (b13)						不允许	用户手册 (应用篇) 第3章
553 (229µ)		执行通知	号	1 式以上 执行只	0	R			
554 (22AH)		U: 小分通知的数据号 执行通知的数据号 0 数据存 储区 1			R				
555 至 557 (22Bн 至 22Dh)	用于确认通知 状态		系统区 (禁用)			_			
558至561 (22En至231n)		数据有							
562至565 (232H至235H)		数据存储区 3							
ою 全 бб9 (236н 至 239н)									
570 至 573 (23Ан 至 23Dн)		数据有	数据存储区 5						
574 至 591 (23E _H 至 24F _H)	禁用	系统区						_	

地址- (十六	→进制 进制)	应用	名称	初始化值	可用协议	允许 / 不允许	参考章节
通道1	通道2				MC Non B	- 注册	
592 (250н)	608 (260н)		 通讯协议设置状态(用 GX Developer 进行设置) 0: GX Developer 连接 5: MC 协议(格式 5) 1: MC 协议(格式 1) 6: 无顺序协议 2: MC 协议(格式 2) 7: 双向协议 3: MC 协议(格式 3) 8: (链接运行用) 4: MC 协议(格式 4) 				第 4.5.2 节 第 8.6.3 节 第 10.1.3 节
593 (251н)	609 (261н)		传送设置状态(用 GX Developer 进行设置) 操作设置(b0) 0: 独立t 1: 链接 数据位 (b1) 0: 7位 1: 8位 奇偶校验位(b2) 0: 无 1: 有 奇偶校验(b3) 0: 奇 1: 偶 停止位(b4) 0: 1位 1: 2位 和教校验码 (b5) 0: 汞 1: 有 RUN时写(b6) 0: 禁止 1: 允许 更改设置(b7) 0: 禁止 1: 允许 通讯速率(b8 至 b11) 50 bps 至 115200 bps 系统用(b12 至 b15) 全部为 0				
594 (252н)	610 (262н)	用于确认传 送控制状态	 通讯协议状态(当前) 0: GX Developer 连接 1: MC 协议(格式 1) 2: MC 协议(格式 2) 3: MC 协议(格式 3) 4: MC 协议(格式 4) 	根据参数设置	R		
595 (253н)	611 (263н)		传送状态(当前) 操作设置(b0) 数据位 0: 独立t 1: 链接 (b1) 0: 7位 1: 8位 奇偶校验位 0: 无 1: 有 (b2) 0: 奇 1: 偶 奇偶校验(b3) 0: 1位 1: 2位 停止位(b4) 0: 无 1: 有 和数校验码(b5) 0: 禁止 1: 允许 RUN 时写(b6) 0: 禁止 1: 允许 更改设置(b7) 通讯速率(b8至 b11) 50 bps 至 115200 bps 系统用(b12 至 b15) 全部为 0			不允许	
596 (254н)	612 (264н)	控制信号状 态	RS-232 控制信号状态 0: 断开状态 1: 接通状态 RTS (b0) DTR (b2) RI (b5) DSR (b1) CD (b3) 未使用 (b4, b6 至 b15) 全部为 0	根据信号状态	R		
597 (255н)	613 (265н)		 传送顺控程序状态 (确认 MC 协议通讯状态用) 0: 等待接收命令 1: 接收命令 2: 命令接收结束 3: 等待访问 PLC CPU 4: 访问 PLC CPU 5: PLC CPU 访问结束 6: 响应信息传送 		R —		第 8.6.4 节 第 10.1.4 节
598 (256н)	614 (266н)		 响应要求执行结果 0 : 正常结束 1 或以上: 异常结束 (出错代码) 	0	RW —		
599 (257н)	615 (267н)	用于确认通 讯结果	数据传送结果 0 : 正常结束 1或以上: 异常结束 (出错代码)		P\//		第6章 第7章
600 (258н)	616 (268н)		数据接收结果 0 : 正常结束 1 或以上: 异常结束 (出错代码)				第 8.6.5 节 第 8.6.6 节
601 (259н)	617 (269н)		系统区			_	
602 (25A _H)	618 (26A _H)		MC 协议 传送出错代码 (除了 A 兼容 1C 帧通讯) 0: 无错误 1 或以上: 传送出错代码	_	RW —	Theast	第 8.6.4 节
603 (25Вн)	619 (26Вн)		接收用户设定帧(第n个) 0 : 未接收 1 至4: 接收用指定用户设定帧号的组合	0	— R —	 一 个兀计 . 	第 8.6.5 节

地址十 (十六 通道 1	→进制 进制) 通道 2	应用		名称	初始化值	可用协议 MC Non Bi	允许 / 不允 许注册	参考章节
604 至 607 (25CH 至 25F _H)	620至1023 (26CH至 3EFH)	禁用	系统区					
1024 (400H) 1025至1535 (401H至 5FFH) 1536 (600H) 1537至2047 (601H至 7FFH)	2048 (800H) 2049 至 2559 (801H 至 9FFH) 2560 (A00H) 2561 至 3071 (A01H 至	传送 / 接收区	传送数据计数指定 O:不指定 传送数据指定 发送到外部设备的数据 接收数据计数(有读语: O:未接收数据 接收数据 从外部设备接收数据	1 或以上: 发送数据的数目 引 求的数据数目) 1 或以上: 接收数据的数目	0	RW	不允许	第6章 第7章 第8.4.5节 第8.4.7节
3072 ᡜ (C00u 至	ВFFн) Е 6911 С 1АЕБи)	用户用	用户自由区 (3840 字) * 中田白油空		0	RW	不允许	
3072 § (C00+ § (C00+ § (B012) (B00+ § (B20+ § (C10+ §))))))))))))))))))))))))))))))))))))	6911 14FFH) 6952 6952 611 14FFH) 6952 6952 61828H) 6993 1851H) 7704 775 187AH) 775 187AH) 775 187AH) 775 187AH) 775 187AH) 7716 18700 18731 12720 12647H) 7720 12726 1204H1) 7768 103DH) 7567 128FH) 7608 7088 1204H1) 7726 128FH) 7670 1204H1) 7767 1204H1) 7772 1204H1) 77854 1204H1) 77854 1204H1) </td <td>用户用</td> <td>用户自由区(3840字) 注册地址 8001н用 注册地址 8002н用 注册地址 8003н用 注册地址 8003н用 注册地址 8003н用 注册地址 8003н用 注册地址 8003н用 注册地址 8007н用 注册地址 8007н用 注册地址 8007н用 注册地址 8008н用 注册地址 8018н用 注册地址 8013н用 注册地址 8013н用 注册地址 8015н用 注册地址 8017н用 注册地址 8017н用 注册地址 8018н用 注册地址 8018н用</td> <td>用户注册区有以下组合应用,根据/ 指令等,对写入的数据进行操作。 关于每个区的构成、写入的数据等f (1) 如果通过用户注册帧进行数f (1) 如果通过调制解调器功能进f (2) 如果通过调制解调器功能进f • 初始化数据(用户手册(应用) • 连接数据(用户手册(应用)</td> <td> 立用目的的不 言息见各说明 据通讯。 用篇),第9 行数据通讯。 引篇)第3.4.4 </td> <td> RW 不同,用户使用TO 引条目。 9章) 3节) 4节) </td> <td>不允许</td> <td>参考左边的说明</td>	用户用	用户自由区(3840字) 注册地址 8001н用 注册地址 8002н用 注册地址 8003н用 注册地址 8003н用 注册地址 8003н用 注册地址 8003н用 注册地址 8003н用 注册地址 8007н用 注册地址 8007н用 注册地址 8007н用 注册地址 8008н用 注册地址 8018н用 注册地址 8013н用 注册地址 8013н用 注册地址 8015н用 注册地址 8017н用 注册地址 8017н用 注册地址 8018н用 注册地址 8018н用	用户注册区有以下组合应用,根据/ 指令等,对写入的数据进行操作。 关于每个区的构成、写入的数据等f (1) 如果通过用户注册帧进行数f (1) 如果通过调制解调器功能进f (2) 如果通过调制解调器功能进f • 初始化数据(用户手册(应用) • 连接数据(用户手册(应用)	 立用目的的不 言息见各说明 据通讯。 用篇),第9 行数据通讯。 引篇)第3.4.4 	 RW 不同,用户使用TO 引条目。 9章) 3节) 4节) 	不允许	参考左边的说明
(1204) 7814 3 (1286) 2 (1286) 2 (1204) 3 (1204)	6 10007) 6 7854 6 7854 6 7854 6 7854 6 7854 6 1027н) 6 7936 6 1700н) 6 7977 6 7977 6 7977 6 7977 6 7977 6 8018 1 1F29H) 6 8059 6 1F7BH) 6 8141 6 1FCDH) 6 1FCDH) 6 1FCDH) 6 1F60H)		注册地址 8017н用 注册地址 8018н用 注册地址 8019н用 注册地址 8019н用 注册地址 801Bн用 注册地址 801Ch用 注册地址 801Ch用 注册地址 801Ch用 注册地址 801Ch用 注册地址 801En用					

地址十进制 (十六进制)		应用	名称		可用协议		X	允许 / 不允许 注册	参考章节							
通道1	通道2				MC N	Non	Bi	往加								
8183 至 8191 (1FF7н至 1FFFн) ^{禁用}		禁用	系统区		_											
8192 (2000н)		系统指定	闪存 ROM 写允许 / 禁止指定 0: 写禁止 1: 写允许	0	RW			不允许	第 8.4.12 节							
8193 (2001н)		用于调回功能	 调回功能指定 OH: 自动 1H: 调回连接(在固定时)	0	RW —		_	允许	第8.4.4 节用 户手册 (应用篇) 第3章							
819 (200	94 (2н)		指定调回否定通知累积计数 0+: 不指定 1+ 至 FFFF+: 通知累计数计数	1												
8195 至 (2003н至	≦ 8198 ≦ 2006н)	禁用	系统区					1								
819 (200	99 17н)		指定调制解调器自动初始化 0: 不要自动初始化 1: 自动初始化	0					第 8.4.4 节							
820 (200	00 ЮВН)	用于指定调制解	指定调制解调器初始化时间 DR (DSR) 信号有效 / 无效 0: 不忽略 DR 信号. 1: 忽略 DR 信号.	1					田白毛冊							
8201 (2009н)		调器功能 -2	 用于调制解调器功能指定目的的完全信号处理 0:不要"打开 / 关闭" X13 至 X16. 1:打开 / 关闭 X13 至 X16. 	1	RW			兀计	(应用篇) 第3章							
8202 (200A _H)			指定通知等待时间 0000H 至 FFFFH: 等待时间(单位: 秒)	10												
8203 (200Вн)		禁用	系统区					_								
8204 (200Сн)		用于远程口令功	指定远程口令不匹配通知计数 OH: 不指定 1H 至 FFFFH: 通知次数	0	0			第 5.1.5 节 第 8.4.4 节 用户手册								
8205 (200Dн)		能	指定远程口令不匹配通知累积计数 0H: 不指定 1H 至 FFFFH: 通知累积次数	1				允许	(应用篇) 第 3 章							
8206 (200Ен)		用于指定调制解 调器功能-3	回路断开等待时间(使用 PLC CPU 警戒) 0000H 至 FFFFH: 等待时间(单位:秒)	0	RW —			第8.4.4 节 用户手册 (应用篇) 第3章								
8207 (200Fн)	8456 至 8463 (2108н 至 210Fh)	禁用	系统区					_								
8208 (2010н)	8464 (2110н)	中断指定	指定接收中断发布 0: 不发布中断。 1: 发布中断。	0	_	RV	v	允许	用户手册 (应用篇) 第4章							
8209 至 8223 (2011H 至 201Fh)	8465至8479 (2111н至 211Fн)	禁用	系统区					_								
8224 至 8227 (2020H 至 2023H) 8228 至 8231 (2024H 至 20274)	8480 至 8483 (2120H 至 2123H) 8484 至 8487 (2124H 至 2127u)	用于指定用户设 定帧接收方式	指定用户设定帧接收格式(第1至第4) 0:格式-0,1:格式-1 特有格式-1接收数据计数(第1至第4) 0或以上:特有格式-1接收数据计数	- 0			RW	— 允许	第 3.4.7 节 用户手册 (应用篇) 第 11 章							
8232 至 8239 (2028H 至 202FH)	8488 至 8495 (2128H 至 212FH)	禁用	系统区		1	I			<u>I</u>							
地址十	进制	应田		夕敌	初始化	可戶	目协议	允许 / 不允许	絵 老 音 节							
--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	---	--	-----	------	--------	----------	--------------------------------------	--	---	--------------------------------------	--	--	--	--
通道1	近前) 通道2).2./11		一 14%	值	MC N	lon Bi	注册	<u> 冬</u> 戸古日							
8240 至 8248 (2030H 至 2038н)	8496 至 8504 (2130н 至 2138н)	用于指定透明 码	指定传送 000 000 • 透明码 00H • 附加码 00H	透明码(第2至第4) DH : 不指定 DH : 指定(如下) (b0至b7) 至 FFH : 透明码 (b8至b15) 至 FFH : 附加码	0	_	RW	允许	第 3.4.5 节 用户手册 (应用篇) 第 12 章							
8249 至 8255 (2039н 至 203Fн)	8505 至 8511 (2139н 至 213Fн)	禁用	系统区					_								
8256 (2040н)	8512 (2140н)		指定循环 0·10	时间单位 D 豪秋 1.秋 2.分钟	2											
8257 (2041н)	8513 (2141н)		0: 100 毫秒 1: 秒 2: 分钟 指定循环时间 0H : 不指定 1H 至 FFFFH: PLC CPU 监视循环时间													
8258 (2042 _H)	8514 (2142н)		指定 PLC 0:不 2:条	CPU 监视功能 使用此功能。. 1: 固定循环传送 件协议传送	0			允许	用户手册 (应用篇) 第2章							
8259 (2043н)	8515 (2143н)	用于指定 PLC CPU 监视功能	指定 PLC (固定循 0:数: 1:通	CCPU 监视传送措施 环传送用) 据传送 (软元件数据和 CPU 状态数据) ^和		R	_									
8260 (2044н)	8516 (2144н)		指定传送 1 至 10 * 从指 帧。 (地址 1BDH	指针(固定循环传送和数据传送用) 0:输出起始点(从第n个发送) 定的指针位置发送下列传送帧号指定区域中的用户设定 止:通道1侧=BA+至11DH,通道2侧=15A+至)	0											
8261 (2045н)	8517 (2145н)		指定输出 1 至 10	计数(固定循环传送和数据传送用) 0. 输出计数(指定帧佳详的数目))												
8262 (2046н)	8518 (2146н)		指定连接	用数据地址(固定循环传送和通知用)												
8263 至 8268 (2047+至 2040-)	8519 至 8524 (2147H至 2149⊌)	禁用	系统区	主 UDDJn, UUU II 主 UUI II: 庄按历数始地址				_								
8269 (204DH)	8225 (214DH)		指定注册 0 : 1 至 10	字块的数目 不指定 : 字软元件块的数目												
8270 (204EH)	8226 (214Ен)		指定注册 0 : 1 至 10	位块的数目 本(い) 品之(い) (3) 不指定 : 位软元件块的数目												
8271 (204Fн)	8527 (214Fн)		PLC CPU 0:不出	PLC CPU 异常监视指定 0: 不监视。 1: 监视。												
8272 (2050н)	8528 (2150н)			指定监视软元件 90H 至 CCH: 软元件地址												
8273 至 8274 (2051н至 2052н)	8529 至 8530 (2151н至 2152н)			指定起始软元件地址 0 或以上:起始软元件地址												
8275 (2053H)	8531 (2153H)			指定读点					ᄪᇰᆍᄪ							
8276	8532 (2154u)	用于指定 PLC CPU 监视功能		指定监视条件(指定判断条件)	0	R	-	允许	(应用篇) 第 2 章							
8277 (2055н)	8533 (2155н)	_	 1号块 监视软 	1 或以上:	-				第2章							
8278 (2056н)	8534 (2156н)										 元件 指定传送指针(条件协议传送和数据传 1至100;输出起始点(从第n个发送) * 从指定的指针位置发送下列传送帧号 用户设定帧。 (地址:通道1端 = BAH至 11DH, 15AH 至1BDH) 	 11:1-30.011 FTFH:				
8279 (2057н)	8535 (2157н)			指定输出计数(条件协议传送和数据传送用) 1 至 100: 输出计数(指定帧传送的数目)												
8280 (2058н)	8536 (2158н)			指定连接用数据地址(条件协议传送和通知) ОВВ8н 至 ОВD5н, 8001н 至 801Fн: 连接 用数据地址												

地址- (十六 通道 1	十进制 进制) 通道2	应用		名称		可用协议 MC Non Bi		ر Bi	允许 / 不允许 注册	参考章节
8281 至 8361 (2059n 至 20A9n)	8537至8617 (2159н至 21А9н)	用于指定 PLC CPU 监视功能	块监视软元 件第2至第 10号	每个区的结构与第一个块监视软元件区相同。 关于每个区的细节见*1。		1				
8362 至 8421 (20ААн至 20E5н)	8618 至 8677 (21ААн至 21Е5н)	禁用	系统区						_	
8422 (20Е6н)	8678 (21Е6н)	用于指定 PLC CPU	CPU 异常监 如指定	指定传送指针(条件协议传送用) 1 至 100: 输出起始点(从第 n 个发送) * 从指定的指针位置发送下列传送帧号指定区域中 的用户设定帧。 (地址: 通道 1 端 = BAH至 11DH, 通道 2 端= 15AH 至 1BDH)	0	R		_	允许	用户手册 (应用篇)
8423 (20Е7н) 8424 (20Е8н)	8679 (21Е7н) 8680 (21Е8н)	监视功能	悦指走	指定输出计数(条件协议传送用) 1 至 100:输出计数(指定帧传送的数目) 指定连接用数据地址(条件协议传送和通知) 0BB8H 至 0BD5H, 8001H 至 801FH:连 接用数据地址						第2章
8425 至 8447 (20E9н至 20FFh)	8681 至 8703 (21E9H至 21FFH)	禁用	系统区						_	
8448 (2100н)	禁用	系统区						_	
8449 (2101н)		调回指定用数 0BB8H 至 0E	数据地址 1 3D5H, 8001H 至 801FH: 调回用数据地址。						
8450 (2102H)		调凹指定用数							
8451 (2103H)		调回指定用数							第8.4.4 节
8432 (9452 (2104H) 2105u)	用于调回功	调回指定用第		0	D\A/			会还	用户手册
8454 (8453 (2105H) 8454 (2106u)	能	调回指定用新	数据地址 5 新提抽址 6	0	r.vv	_		九叶	(应用篇)
8455 (2100H) 2107H)		调回指定用数	数据地址 7						第3章
8456 (2108H)		调回指定用数							
8457 (2109H)		调回指定用数	》据地址 9						
8458 (210Ан)		调回指定用数	数据地址 10						
8704 至 8707 (2200h至 2203h)	8960 至 8963 (2300H至 2303H)	禁用	系统区			1 1			_	

地址 (十六	十进制 (进制)	应用	名称	初始化	可月	目协订	义	允许 / 不允许	参老音节
通道1	通道2	//13	LI 197	值	MC N	lon	Bi	注册	» ;+ :·
8708 (2204н)	8964 (2304 _H)		 PLC CPU 监视功能操作状态 0: 不执行(等待注册 PLC CPU 监视) 1: 等待 PLC CPU 监视时间 (等待访问 PLC CPU) 2: 访问 PLC CPU 3: 发送监视结果 						
8709 (2205н)	8965 (2305н)	PLC CPU 监视 功能	PLC CPU 监视功能执行结果(当前) 0:正常结束 1或以上:异常结束(出错代码)	0	R		_	不允许	用户手册 (应用篇) 第2章
8710 (2206н)	8966 (2306н)	-2186	 传送的 PLC CPU 监视功能数目 0: 不执行 1 或以上: 传送数目 	能数目					
8711 (2207н)	8967 (2307н)		监视条件到达块号 0 : 监视条件对任意块都是不允许的 1 至 10: 字 / 位块的注册顺序(第 n 个) 4096 : CPU 异常监视块 * 存储监视条件可行的最后一个块号。						
8712 至 8954 (2208н至 22FAн)	8968 至 9215 (2308н至 23FF _H)	禁用	系统区					_	
8944 (22F0 н)		调回允许累积计数 0 或以上, 累和计数						
8945 (22F1н)		词回否定累积计数 0 或以上:累积计数 2 志 (川豆) たなんが思知しま	第			第 8.6.2 节 田白毛皿		
8946 (22F2 н)	用于调回功能	自动(调回)连按兀计系积计数 0 或以上: 累积计数	0	RW	_	-	不允许	用户手册 (应用篇)
8947 (22F3 н)		自动(调回)连接否定累积计数 0 或以上:累积计数	-					第3章
8948 (22F4 _H)		调回接收顺序取消的累积计数 0 或以上: 累积计数						
8949 <u>-</u> (22F5н <u>-</u>	至 8954 至 22FА н)	禁用	系统区					_	
8955 (22FB н)	用于远程口令功	未锁定过程正常结束累积计数 0或以上: 正常结束累积计数		D\^/			不允许	第 5.1.5 节 第 8.6.2 节 田白毛冊
8956 (2	22FC _H)	能	未锁定过程异常结束累积计数 0或以上:异常结束累积计数	U	ĸvv		_	小儿叶	 (应用篇) 第3章

地址十进制 (十六进制) 通道1 通道2	应用	名称	初始化值	可用协 MC Non	议 Bi	允许 / 不允许 注册	参考章节
8957至8958 (22FDн至22FEн)	禁用	系统区			-		
8959 (22FF _H)	用于远程口 令功能	根据断开回路的锁定过程累积计数。 0 或以上:根据断开回路的锁定过程累积计数。	0	RW	_	不允许	第 5.1.5 节 第 8.6.2 节 用户手册 (应用篇) 第 3 章
9216 至 9471 (2400н 至 24FFн)	禁用	系统区					

*1 下表说明了第1号至第10号块监视软元件区(通道1端: 8272至8361 (2050н 至20А9н),通道2端: 8528至8617 (2150н至21А9н)),这些软元件是用 来分配指定 PLC CPU 监视功能的。

[通道1端缓冲存储器地址:十进制(十六进制)]

				夕称							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	石桥	
8272	8281	8290	8299	8308	8317	8326	8335	8344	8353	把它收回放三件	
(2050н)	(2059н)	(2062н)	(206Вн)	(2074н)	(207Dн)	(2086н)	(208Fн)	(2098н)	(20A1н)	指走监视扒儿件	
8273 to	8282 to	8291 to	8300 to	8309 to	8318 to	8327 to	8336 to	8345 to	8354 to		
8274	8283	8292	8301	8310	8319	8328	8337	8346	8355	指完起始软元件抽册	
(2051н to	(205AH to	(2063н to	(206CH to	(2075н to	(207Eн to	(2087н to	(2090н to	(2099н to	(20А2н to	JE ACAGALIAN JULI JE ME	
2052н)	205Вн)	2064н)	206Dн)	2076н)	207Fн)	2088н)	2091н)	209Ан)	20АЗн)		
8275	8284	8293	8302	8311	8320	8329	8338	8347	8356	华宁涛古的粉日	
(2053н)	(205Сн)	(2065н)	(206Ен)	(2077н)	(2080н)	(2089н)	(2092н)	(209Вн)	(20А4н)	泪足医忌的奴白	
8376	8385	8294	8303	8312	8321	8330	8339	8348	8357	此初发开北宁 (北宁刘辉发开)	
(2054н)	(205Dн)	(2066н)	(206Fн)	(2078н)	(2081н)	(208Ан)	(2093н)	(209Сн)	(20А5н)	温忱余针指走(指走判断余针)	
8277	8286	8295	8304	8313	8322	8331	8340	8349	8358	北宁此河友供店	
(2055н)	(205Eн)	(2067н)	(2070н)	(2079н)	(2082н)	(208B _H)	(2094 _H)	(209D _H)	(20A6 _H)	有足區忱余什但	
8278	8287	8296	8305	8314	8323	8332	8341	8350	8359	北宫伏送北县(田王友赴伏送,新提伏送)	
(2056н)	(205Fн)	(2068н)	(2071н)	(207Ан)	(2083н)	(208Сн)	(2095н)	(209Eн)	(20A7н)	指足传达指针(用丁条件传达、数据传达)	
8279	8288	8297	8306	8315	8324	8333	8342	8351	8360	化合於山粉日 (田工友供供送 数据供送)	
(2057н)	(2060н)	(2069н)	(2072н)	(207Вн)	(2084н)	(208Dн)	(2096н)	(209Fн)	(20А8н)	相足制山奴曰 (用」余忤传达、奴据传达)	
8280	8289	8298	8307	8316	8325	8334	8343	8352	8361	指定连接用数据地址	
(2058н)	(2061н)	(206Ан)	(2073н)	(207Сн)	(2085н)	(208Eн)	(2097н)	(20A0H)	(20А9н)	(用于条件传送和通知)	

[通道2端缓冲存储器地址:十进制(十六进制)]

				第n个块	盗视软元件					夕称	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
8528	8537	8546	8555	8564	8573	8582	8591	8600	8609	长宁收加放元件	
(2150н)	(2159н)	(2162н)	(216Вн)	(2174н)	(217Dн)	(2186н)	(218Fн)	(2198н)	(21А1н)	相处虽然秋儿什	
8529 to	8538 to	8547 to	8556 to	8565 to	8574 to	8583 to	8592 to	8601 to	8610 to		
8530	8539	8548	8557	8566	8575	8584	8593	8602	8611	指定起始软元件抽址	
(2151н to	(215Ан to	(2163н to	(216CH to	(2175н to	(217Eн to	(2187н to	(2190н to	(2199н to	(21A2H to	JH ACAESH HA JUTT JEST	
2152н)	215Вн)	2164н)	216Dн)	2176н)	217Fн)	2188н)	2191н)	219Ан)	21АЗн)		
8531	8540	8549	8558	8567	8576	8585	8594	8603	8612	长宁遗占的粉日	
(2153н)	(215Сн)	(2165н)	(216Ен)	(2177н)	(2180н)	(2189н)	(2192н)	(219Вн)	(21А4н)	相走医息的数日	
8532	8541	8550	8559	8568	8577	8586	8595	8604	8613	広辺冬仕北宁(北宁判断冬仕)	
(2154н)	(215Dн)	(2166н)	(216Fн)	(2178н)	(2181н)	(218Ан)	(2193н)	(219Сн)	(21А5н)	盖悦尔针相足(相足判断尔叶)	
8533	8542	8551	8560	8569	8578	8587	8596	8605	8614	长宁收河及供店	
(2155н)	(215Ен)	(2167н)	(2170н)	(2179н)	(2182н)	(218Вн)	(2194н)	(219Dн)	(21А6н)	有疋區忱余件但	
8534	8543	8552	8561	8570	8579	8588	8597	8606	8615	北宫仕洋北县(田工友赴仕洋 新垣仕洋)	
(2156н)	(215Fн)	(2168н)	(2171н)	(217Ан)	(2183н)	(218Сн)	(2195н)	(219Ен)	(21А7н)	指正传达指针(用丁涂件传达、数据传达)	
8535	8544	8553	8562	8571	8580	8589	8598	8607	8616	化合检山教日 (田工友供仕送 教授仕送)	
(2157н)	(2160н)	(2169н)	(2172н)	(217Вн)	(2184н)	(218Dн)	(2196н)	(219Fн)	(21А8н)	值走 和 田奴日(用丁条件传达、	
8536	8545	8554	8563	8572	8581	8590	8599	8608	8617	指定连接用数据地址	
(2158 _H)	(2161н)	(216Ан)	(2173н)	(217Сн)	(2185н)	(218Eн)	(2197н)	(21A0 _H)	(21А9н)	(用于条件传送和通知)	

4运行前的设置和步骤

本章说明在起动使用 Q 系列 C24 的系统之前,需要进行的设置和步骤。

要点	
(1)使用 Q 貂	系列 C24 时 , 请阅读本手册开始部分的安全注意事项。
(2)Q 系列(24 的安装和设置方法与CPU模块相同。
(3)关于模均	è的安装和设置,参见使用的 PLC CPU 的用户手册。

4.1 操作注意事项

以下说明操作 Q 系列 C24 的注意事项:

- (1) 因为模块是用树脂制成的,因此不要使模块坠地或者使模块受到很大冲击。
- (2) 在指定的紧固扭矩范围内紧固模块的端子和固定螺钉,夹紧扭矩范围如下所示:

螺钉	夹紧扭矩范围
RS-422/485 端子排端子螺钉 (M3)	42 至 58 N · cm
模块固定螺钉(标准使用时不需要) (M3) (*1)	36 至 48 N · cm

*1 使用模块上部的卡钩,可以很容易地把模块固定到基板上。然而,在易遭受 振动或冲击的地方使用模块时,推荐用模块安装螺钉将其固定。

4.2 运行前的设置和步骤

运行前的步骤概要如下所示:



4.3 零件名称和功能



/	名称					
1)	显示 LED	显示 LED (具体说明见 (1))。				
2)	通道 1 端的 RS-232 接口	同外部设备进行串行通讯的通道 1RS-232 接囗 (D-sub 9 针)。				
3)	通道 2 端的 RS-422/485 接口	同外部设备进行串行通讯的通道 2 RS-422/485 接口 (两片式端子排)。				
4)	通道 2 端的 RS-232 接口	同外部设备进行串行通讯的通道 2RS-232 接口 (D-sub 9 针)。				

(1) 显示 LED 列表

涌沽	LED 名	送明	・ 占喜 / 闪烁	・順元		支持的协	议
通道	称	玩巧	. 黑党 / 内林	• 応久	MC	无顺序协议	双向协议
	RUN	正常运行显示	正常	异常、复位		右拗	
	ERR	存在出错显示(*1)	出错	正常		H XX	
	NEU	通道 1 端的中性状态显示	发送数据	不安详		右动	
—	(*3)	(*2)	火达数1 店	不及达	19.22		
	SD	发送数据状态显示	发送数据	不发送	有效	无效(OFF)
	RD	接收数据状态显示	接收数据	不接收		有效	
	NEU	通道 2 侧的中性状态显示	笔法按版 MC 会会信息	按收会会信息	右动	王物(
(通)治っ	(*3)	(*2)	寺府按牧 INC 叩マ 日志	按收叩マ后态	'H XX		OFF)
地坦 Z	SD	发送数据状态显示	发送数据	不发送		右动	
	RD	接收数据状态显示	接收数据	不接收		'E XX	

*1 Q 系列 C24 中有硬件错误或者数据通讯出错时 , 此 LED 点亮。(见第 10 章)

*2 这些 LED 显示采用 MC 协议的数据通讯的状态。

亮 : 等待接收从外部设备来的命令信息。

灭 :处理接收到的从外部设备发出的命令信息。

*3 通讯协议设置中指定了 GX Developer 连接(0H)时有效。

4.4 外部连线

本节说明Q系列C24和外部设备的连线。

下述部分为连线注意事项。对外界噪声有抵抗力的外部连线是系统安全可靠地运行和充分使用Q系列 C24 功能的前提。

- (1) 只在一点处将屏蔽接地。
- (2) 用 RS-232 电缆连接外部设备时,在 Q 系列 C24 端使用第 3.2.1 节指定的连接 器外壳。
- (3) RS-422/485 接口端子排使用 M3 端子螺钉。 将合适尺寸的压接端子固定在端子上。
- (4) 根据外部设备的规格进行连接。
- (5) 关于连接电缆的弯曲半径,见附录5。

4.4.1 连接 RS-232 接口(全双工通讯)

下面解说使用 Q 系列 C24 RS-232 接口进行全双工通讯时的连接注意事项和连接示例。

- (1) 连接注意事项
 - (a)关于下列项目的更详细信息,参见用户手册(应用篇)适用部分。
 - 在外部设备端使用 RS-232 接口的 CD 信号控制 Q 系列 C24 端的通讯。
 - * 这种控制要受到 GX Configurator-SC 上的"通道 n 传送控制和其他 系统设置更改"屏的"RS-232 CD 端子检查设置"的影响。
 - 使用外部设备端的规格进行半双工通讯(本节包括这种连接的示例)。
 - 使用调制解调器功能。
 - (b) 连接电缆 FG 信号和屏蔽部分是按下述方法连接的。

	Q 系列 C24 端的连接	备注
连接电缆 FG 信号	连接到 Q 系列 C24 的连接器壳	不要把通讯电缆的 FG 信号和 SG 信号短接。
连接电缆的屏蔽部分	连接到外部设备 FG 端子或 Q 系列 C24 的连 接器壳	不要把 FG 信号连接到 Q 系列 C24 上。

(c) 由于外界噪声的影响而不能获得正常的数据通讯时,按照如下方式连线:

1) 使用连接电缆的屏蔽线连接外部设备上的 FG 端子和 Q 系列 C24。

2) SG 之外的信号应该与双绞线的 SG 信号相连接。



(2) 连接示例

QJ71C24(-R2)		ſ	外部设备
信号名称	针号]	1	信号名称
CD	1	k		CD
RD(RXD)	2	-		RD(RXD)
SD(TXD)	3	H	1	SD(TXD)
DTR(ER)	4	\sim	1-	DTR(ER)
SG	5	\rightarrow	<	SG
DSR(DR)	6	-/		DSR(DR)
RS(RTS)	7	h		RS(RTS)
CS(CTS)	8	┝─┘	1	CS(CTS)
RI(CI)	9	1		

(a) 与能够使 CD 信号变开或关的外部设备进行连接的示例(1 号针)

- * 根据外部设备的规格进行 CD 端子检查设置。按照上述方式连线时,可以进行 DTR/DSR 控制或 DC 码控制。
 - (b) 与不能使 CD 信号变成 "开"或"关"的外部设备进行连接的示例
 - 1) 连接示例 1

QJ71C24(-R2)		外部设备
信号名称	针号] [信号名称
CD	1		CD
RD(RXD)	2	• •	RD(RXD)
SD(TXD)	3		SD(TXD)
DTR(ER)	4	\sim	DTR(ER)
SG	5	$\cdot \rightarrow \cdot$	SG
DSR(DR)	6	-	DSR(DR)
RS(RTS)	7	\neg	RS(RTS)
CS(CTS)	8	┣┛ └┉╣	CS(CTS)
RI(CI)	9	7	

- * 按照上述方式连线时,可以进行 DTR/DSR 控制或 DC 码控制。
 - 2) 连接示例 2

QJ71C24(-R2)		外部设备
信号名称	针号		信号名称
CD	1		CD
RD(RXD)	2		+ RD(RXD)
SD(TXD)	3		SD(TXD)
DTR(ER)	4		DTR(ER)
SG	5	}	• SG
DSR(DR)	6	յ ւ	DSR(DR)
RS(RTS)	7	-	RS(RTS)
CS(CTS)	8	Դա և	· CS(CTS)
RI(CI)	9		34

* 按照上述方式连接时,可以进行 DC 码控制。

要点
如果 PLC CPU 和外部设备不能进行通讯,则尝试使用上面连接示例 2 的连线方式作
为连接试验来进行数据通讯。
如果可以使用上面连接示例 2 的连线方式进行通讯,那么在检查外部设备端的接口
规格后重新连线。

4.4.2 连接 RS-422/485 接口

下面说明了使用 Q 系列 C24 RS-422/485 接口进行通讯时的连接注意事项和连接示 例。

- (1) 连接注意事项
 - (a) 连接 Q 系列 C24 的 SG 和 FG 信号到外部设备上时,根据外部设备的规格 进行连接。
 - (b)将连接电缆的屏蔽线连接到任一个连接设备的 FG 端子上。 由于外界噪声的影响,即使按照上面的连线方式进行连接也不能获得正常 的数据通讯时,按照如下方式连线:
 - 1) 将连接电缆的屏蔽线连接到两个站之间的 FG 上。 然而,在外部设备端要按照外部设备的指导手册进行。
 - 2) 将Q系列C24端的(FG)连接到安装了Q系列C24的站的电源模块上 的 FG 端子,或者连接到安装了 Q 系列 C24 PLC 的控制面板的 FG 端子 上。
 - 3)将连接电缆每个信号的 nnA 和 nnB 成对连接。



RS-422/485 端子排和信号位置的对应关系

(c)回路两端的站必须安装(或连接)终端电阻。

按照本节的叙述, 使 Q 系列 C24 符合外部设备的规格,并且连接一个终端 电阻(与Q系列C24一起包装)。

按照外部设备的指导手册连接或安装终端电阻。

- (连接到Q系列C24上的终端电阻)
- 使用 RS-422 进行通讯时,连接"330 ♀ 1/4 W"电阻。
- 使用 RS-485 进行通讯时,连接"110 Ω 1/2 W"电阻。
- * 怎样识别终端电阻。





(d)如果根本不能和外部设备进行通讯,那么可能是外部设备的极性错误,应 该重新检查。如果Q系列C24和外部设备的极性不符合,应反接任一设备 端每个信号的极性,并且用电缆连接设备;这样做能够实现数据通讯。

要	宁	
(1)	关于本 232 至 端电队	└节说明的终端电阻的安装/连接,回路两端的外部设备都使用 RS- 刂 RS-422 的转换器或者类似的设备时,转换器上必须安装或者连接终 且。
(2)	使用 F 与外音	₹S-232C 到 RS-422 的转换器连接外部设备和 Q 系列 C24 时,使用 阝设备和 PLC CPU 系统构成兼容的转换器(1:1、1:n、m:n)。
(3)	连接至 485 杨	则Q系列 C24 的 RS-422/485 接口上的设备必须符合 RS-422 或 RS- 际准,包括 1:n 和 m:n 连接。

(1) 连接示例



(a)在 1:1 构成情况下连接时(外部设备 :Q 系列 C24)

(b)在1:n构成情况下连接时(多点连接)(外部设备 :Q系列 C24)

1) 连接示例



2) 连接示例 2



R终端电阻

(c)在 n:1构成情况下连接时(多点连接)(外部设备:Q系列 C24)



R 终端电阻



(d)在m:n构成情况下连接时(多点连接)(外部设备:Q系列C24)

2) 连接示例 2



R 终端电阻

4.5 使用 GX Developer 时的设置

本章说明了通过 GX Developer 使 Q 系列 C24 可以和外部设备进行通讯的各种设置。 关于怎样设置远程口令,参见用户手册(应用篇)的第 3.3.3 节。

4.5.1 I/O 地址分配设置

[设置目的]

I/O地址分配设置即对安装到基板上的各种类型模块、输入 / 输出信号的范围和 Q 系列 C24 的开关进行设置。

[启动顺序]

[GX Developer] → [PLC 参数] →I/O 地址分配。

关于屏幕显示,参见 GX Developer 操作手册。

[设置屏幕]

1	et i	., 		L					1
_	Slot			Model name	Poir	its	Start	-	Switch setting
<u> </u>	PLU	PLU		0171004	22		0000	3	
1	U[^-U]	Intelli.	-	UJ71C24	32points	•		<u>"</u>	Detailed settin
2	1(*-1)		-			-		-	Detailed settin
3	2(*-2)		-			-		-	
4	3[*-3]		-			-		-	
5	4(**4)		-			-		-	
			-			-			
6 7 If th It is	5(*-5) 6(*-6) he start X a s not possit	and Y are not ble to check	t inpu corre	It, the PLC assigns the ctly, when there is a	nem automatica slot of the unse	▼ Ily. etting o	n the wa	▼ y.	
6 7 Iftl It is - Star	5(*-5) 6(*-6) he start X a s not possit ndard settir Ba	and Y are not ble to check ng(*) ase model na	t inpu corre	it, the PLC assigns the ctly, when there is a Power model name	nem automatica slot of the unse Extemsion ca	▼ Ily. etting o ble	n the wa Points -	y.	-Base mode-
6 7 Iftl It is Star	5(*-5) 6(*-6) he start X a s not possit ndard settir Ba	and Y are not ble to check ng(*) ase model na	t inpu corre	it, the PLC assigns the cutly, when there is a Power model name	nem automatica slot of the unse Extemsion ca	▼ Ily. etting o	n the wa Points	y.	Base mode • Auto
6 7 If th It is Star	5(*-5) 6(*-6) he start X a s not possit ndard settir Ba fain	and Y are not ble to check ng(*) ase model na	t inpu corre	it, the PLC assigns the actly, when there is a Power model name	nem automatica slot of the unse Extemsion ca	▼ Ily. etting o	n the wa Points	у.	Base mode Auto Detail
6 7 If the star	5(*-5) 6(*-6) he start X a s not possit ndard settir Ba fain rease1 rease2	and Y are not ole to check ng(*) ase model na	t inpu corre	it, the PLC assigns the ctly, when there is a Power model name	nem automatica slot of the unse Extemsion ca	vitting o	n the wa Points	y.	Base mode
6 7 If th It is Star M Incr Incr	5(*-5) 6(*-6) he start X a s not possit ndard settir Ba fain rease1 rease2 rease3	and Y are not ole to check ng(*) ase model na	t inpu corre	it, the PLC assigns the ctly, when there is a Power model name	nem automatica slot of the unse Extemsion ca	Vetting o	n the wa	у. А	Base mode Auto Detail 8 fixation
6 7 If the star Star M Incr Incr Incr	5(*-5) 6(*-6) he start X a s not possit ndard settir lease1 rease2 rease3 rease4	and Y are noi ole to check ng(*) ase model na	t inpu corre	It, the PLC assigns the objectly, when there is a Power model name	nem automatica slot of the unse Extemsion ca	vetting o	n the wa	y.	Base mode G Auto C Detail 8 fixation

[显示说明]

项目	名称	项目设置	备注
	类型	选择"intelli."	
	型号名称	输入要安装的模块型号名称。	
		(QJ71C24 或 QJ71C24-R2)。	—
I/O 地址分配	点	选择 32 点。	
	开始 XY	输入目标模块的开始 I/O 信号(十六进制)。	
	开关设置	设置通讯速率、传送规格、通讯协议等。	见第 4.5.2 节
	具体设置	为多 PLC 系统时,选择 Q 系列 C24 的控制 PLC。	参见 QCPU (Q 模式) 用户手
多 PLC 设置		使用多 PLC 系统时选择。	册(功能解释、编程基础)

4.5.2 I/O 模块和智能功能模块的开关设置

[设置目的]

I/O 模块和智能功能模块的开关设置,目的在于设置与外部设备进行通讯的传送 规格和通讯协议。

[设置步骤]

[GX Developer] → [PLC 参数] → [I/O 地址分配设置] → <u>开关设置</u>。 关于屏幕显示,见 GX Developer 操作手册。.

[设置屏幕]

Swil	ch setting	for 1/0 and	intelligent functional	module					×
					Input	format	HEX.	•	
	Slot	Туре	Model name	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4	Switch 5 🔺	
0	PLC	PLC							
1	0(*-0)	Intelli.	QJ71C24-R2	07C0	0001	07C0	0001	0000	
2	1(*-1)								
3	2(*-2)								
4	3(*-3)								
5	4(*-4)								
6	5(*-5)								
7	6(*-6)								
8	7(*-7)								
9	8(*-8)								
10	9(*-9)								
11	10(*-10)								
12	11(*-11)								
13	12(*-12)								
14	13(*-13)								
15	14(*-14)							•	
			End	Car	ncel				

[显示说明]

(1) 开关1到5

根据下表,使用 16 位二进制数据的各个开关设定值的组合,设置各个接口的传送规格和通讯协议。

开关号	说	备注	
工 子 1	b15 至 b8	b7 至 b0	回っ、知ら、
开天 I	通道1通讯速率设定	通道1传送设置	见a)种D)
开关 2	通道1通1	汛协议设置	见 c)
五子 2	b15 至 b8	回っ、和ら、	
 	通道2通讯速率设定 通道2传送设置		见a)种D)
开关 4	通道2通1	见 c)	
开关 5	站号	设定	见 d)

* 关于两个Q系列C24接口间进行链接运行的设置,见(2)。

(a) 传送设置(通道1端: 开关1(低位);通道2端: 开关3(低位))



* 对于在通讯协议设置中设置了"GX Developer 连接"的接口,上表中列出的 所有项目应该设置为"关"。

连接到 GX Developer 时,按照 GX Developer 端的设定值进行运行。(参考 下面说明)

传送设置	GX Developer 端的设置说明
操作设置	独立
数据位	8个
奇偶校验位	有
偶 / 奇校验	奇
停止位	1
和数校验码	有
RUN 期间写	允许
设置修改	允许

- 1) 操作设置
 - 此项操作是设置使用两个Q系列C24接口进行独立数据通讯,还是用两个接口进行链接数据通讯。
 - •关于链接运行的设置和数据流的说明见(2)。
- **2)** 数据位设置

此项操作的作用是,根据外部设备的规格,设置与外部设备进行数据通讯中一个字符的位长度。(使用 MC 协议(二进制码通讯用)的格式 5 进行数据通讯时,在用双向协议处理和数校验码时,需要将位长度设置为 8 位。)

- 3) 奇偶校验位设置
 - 此项操作的作用是,根据外部设备的规格,对于传送/接收数据的一个字节,设置是否加奇偶校验位(垂直校验)。
 - Q 系列 C24 对传送的数据添加奇偶校验位,并且检查接收数据的奇偶 校验位。
- 4) 偶/奇校验设置 此项操作的作用是,根据外部设备的规格,添加奇偶校验位时(垂直校 验),设置奇偶校验位(垂直校验)为奇校验还是偶校验。

- 5) 停止位设置 此项操作的作用是,根据外部设备的规格,设置与外部设备进行数据通 讯的字符的停止位长度。
- 6) 和数校验码设置
 - 此项操作的作用是,根据外部设备的规格,在进行采用 MC 协议或双 向协议的数据通讯时,设置是否给每个帧和格式的传送和接收信息添 加和数校验码。
 - 添加和数校验码(设置为"是")时,关于信息构成和和数校验码的 说明见每种协议的适用说明。
- 7) RUN 期间的写设置
 - •此项操作的作用是,根据系统规格,设置 PLC CPU 处于运行状态下时,采用 MC 协议传送的数据是否从外部设备写入 PLC CPU。
 - RUN 期间禁止写操作时(使无效),如果外部设备在 PLC CPU 运行时向 PLC CPU 发出写数据请求,数据不写入并且返回 NAK 信息。
 - 关于此项设置涉及功能的说明,参见参考手册命令列表中的"写允许 设置"和"写禁止设置"列。
- 8) 设置修改设置

此项操作是设置在 Q 系列 C24 起动后是否允许下列动作。 更改数据通讯功能和传送

- 每个接口的规格和切换模式
- 把数据写入闪存 ROM 中(写入系统设定值和用户设定帧)

要	点
(1)	为了使用 MC 协议从外部设备将用户设定帧注册在闪存 ROM 中,连接接 口端的"设置修改"应设置为"允许"。
(2)	为了从 PLC CPU 把系统设定值和用户设定帧注册在闪存 ROM 中,通道 1 和通道 2 端接口的"设置修改"都应该设置为"允许"。

		/		
通讯速率	位位置	通讯速率	位位置	久注
(单位: bps)	b15 至 b8	(单位: bps)	b15 至 b8	田壮
50	0Fн	14400	06н	
300	00н	19200	0 7 H	
600	01н	28800	08н	由于超限出错和帧出错等造成不
1200	02н	38400	09н	能与外部设备进行正常数据通讯
2400	03н	57600	ОАн	时,可尝试降低通讯的速率。
4800	04н	115200	0Вн	
9600	05н	_		

(b) 通讯速率设置(通道1端: 开关1(高位);通道2端: 开关3(高 位))

*两个接口各连接一个外部设备时,设置通讯速率,使两个接口的速率加起 来为 115200 或低于此值。

只有一个接口接外部设备时,连接外部设备接口的通讯速率最大可以设定为 115200bps,在这种情况下,将未连接接口的通讯速率设定为 300 bps。

* 在选择了"GX Developer 连接"接口端的通讯协议设置中设定"00H" 后,将按照 GX Developer 端设定的速率进行运行。

(c)通讯协议设置(通道 1 端:开关 2;通道 2 端:于	†夫 4)
--------------------------------	-------

设置号	说明		备注				
0н	GX Developer 连接		自动设置 GX Developer 的通讯速率和传送规格。				
1н		格式 1					
2н		格式 2	用于在 A 兼容 1C 帧或 QnA 兼容 2C/3C/4C 帧的指定形式中,通过 ASCII				
3н	MC 协议	格式 3	码进行通讯。				
4н		格式 4					
5н		格式 5	用于在 QnA 兼容 4C 帧中通过二进制码进行通讯。				
6н	无顺序协议		用于使用无顺序协议的通讯				
7н	双向协议		用于使用双向协议的通讯				
0.1			通道1和通道2接口用在链接运行中时,设置为通道1端(按照通道2端				
OH 班按运行员		」以且用	的通讯协议运行)				
9н至 Dн	设置禁止		—				
EH	ROM/RAM/开关测试		用于模块的自诊断				
Fн	各别站回	习路测试	用于检查模块每个接口的运行				

(d) 站号设定(开关5(通道1端和通道2端共用))

- •此项设置用于使用 MC 协议的通讯。
- 几个Q系列C24通过多点连接,连接在同一线路上时,将每个外部设备 传送帧的数据项目中指定的站号在0至31(0H至1FH)的范围内设定。
 * 此数字指定哪一个外部设备将与Q系列C24进行通讯。
- 外部设备和 PLC CPU 的系统构成为 1:1 时,设定站号为 0。



要点	
如果要开始进行与外部设备的	数据通讯,应检查使用功能的规格,然后进行设置,
连接电缆。	
如果接口不进行通讯,使用 G	X Developer 设置以下开关(如果未连接电缆)。
• 通讯协议设置	: 在 О н 和 7н范围的设置。
• 传送设置、通讯速率设置	:全部设置为"关"。

(2) 链接运行中的设置和数据流

(a)两个Q系列C24接口为链接运行时,按照下表设置相关开关。

开	关号		设置	设置值	
		传送设置	操作设置	b0 = 关	
开关 1			数据位设置	悠 通道 1 和通道 2 端的每个开关设置为相同抑放	
лдт	通道1端		:	:将远追了和远追之端的母子并入议直为相构成怕。	
		通讯速率设定		与外部设备相匹配	
开关 2		通讯协议设	置	8	
	通道2端	传送设置	操作设置	b0 = 开	
五 			数据位设置	收通道 1 和 通道 2 逆的每个开关设罢为相同抑放	
万天 5			:	村通道 1 柏 通道 2 缅的母 1 月天以直为柏内风铅。	
		通讯速率设置		与外部设备相配	
开关 4		通讯协议设	置	0至7	
开关 5		站号设置		根据(1)的(d)进行设置。	

- (b)下列情况下不能进行链接运行,因此不要使用以上设置。
 - 1) 外部设备没有连接到任一个接口上时。
 - 2) 使用双向协议进行数据通讯时。
 - 3) 与连接到两个互不关联的接口上的外部设备进行通讯时,使用在通讯 协议设置中设置的功能(MC协议/无顺序协议)。
 - 4) 使用调制解调器功能进行数据通讯时。

要点	
链接运行中的两个接口,	传送一个字符的时间与Q系列C24的硬件门关闭时间相
等。	

- (c) 链接运行中的数据流如下所示:
 - 使用在通道2端(相同格式的 MC 协议或无顺序协议)通讯协议设置 中定义的功能,在各自的传送设置(通道1和通道2的规格必须相 同)的传送规格范围内,两个接口进行链接运行。



- * 在链接运行中,从一个接口接收的所有数据都是从另一个接口传送的。在这种情况下,采用无顺序协议进行数据通讯,因为所有的连接站都接收数据,因此实行接收数据的排它控制是必要的。 采用 MC 协议进行数据通讯时,只有包括信息中指定站号的 Q 系列 C24 才可以进行命令指定的处理。而且,使用采用 MC 协议的 QnA 兼容 2C/3C/4C 帧进行数据通讯时,送往其它站的信息会被加上链接运行用的标题信息,这些站是通过多点连接方式连接的。
 - (a) 通过连接到外部设备上的 Q 系列 C24 进行处理
 - 从外部设备接收后送往其它站,且通过其它接口发送到这些站的命令信息会被加上标题信息。
 - 从其它站接收的,使用其它接口发送到外部设备的响应信息会 被删除标题信息。

(在m:n连接期间,也发送标题信息。)

(b) 被访问站的运行 被访问站处理命令信息中包含的请求,给响应信息加上标题信息,然后通过接收命令信息的接口发送此响应信息。

备注

以下解说链接运行中由Q系列C24加到信息上的标题信息。

- 用 ASCII 码(格式1至4)进行通讯时 在每条信息的开始,紧靠控制码(ENQ/STX/ACK/NAK)之前加上下述13/15个 字符的标题信息(格式1、3和4为13个字符;格式2为15个字符)。
- 2) 用二进制码(格式5)进行通讯时 在每条信息的开始,紧靠控制码(DLE+STX)之前加上下述10个字节的标题 信息。



4.5.3 智能功能模块中断指针的设置

以下解说为使用中断程序接收数据,通过 GX Developer 进行中断指针的设置。 关于使用中断程序接收数据的方法,参见用户手册(应用篇)的第4章。

[设置目的]

使用无顺序 / 双向协议进行通讯时,智能功能模块的中断指针通过 PLC CPU 的中断程序设置读取接收数据的信息。

通过进行此项设置,在接收到从外部通讯设备发来的数据时,中断程序起动;并 且能够读 PLC CPU 接收到的数据。

[启动顺序]

[PLC 参数] → [PLC 系统设置] → 中断指针设置。

关于显示屏幕,参见 GX Developer 操作手册。

[设置屏幕]

PLC side			Intelli, module	side	
Interrupt pointer	Interrupt pointer				
Start No.	No.of module		Start I/O No.	Start SI No.	
	2	***********			
		÷.			•

[设置说明]

- (1) PLC 端的中断指针开始地址
 为在顺控程序中使用中断指针(lx x),设定其开始地址(范围从 50 到 255)。
- (2) PLC 端模块的中断指针地址 为在顺控程序中使用中断指针(I),设置其模块(2)的数量。

- (3) 智能功能模块端的开始 I/O 地址 设定 Q 系列 C24 的开始 I/O 地址。
- (4) 智能功能模块端的开始 SI 地址
 - 将Q系列C24端的控制号(SI)分配给顺控程序中使用的中断指针 (lx x)。
 - 2) 设定中断控制号的开始 SI 地址(0)。
 - 3) 对应于中断控制号的数据接收用接口如下:SI第0号: 通道1端的接口用
 - SI第1号: 通道2端的接口用

4.6 实用程序包(GX Configurator-SC)的设置

在第8章中说明用 GX Configurator-SC 为Q 系列 C24 的运行定义的设置。 下述内容是关于使用 GX Configurator-SC 所进行的数据设置。

- 1) 为使用特殊功能,在Q系列C24中进行的数据设置。
- 2) 在 PLC CPU 中进行的数据设置,以便在 Q 系列 C24 和安装站的 PLC CPU 之间 进行信息通讯。 本节解说以上 2) 中提到的数据的"自动刷新设置"。

[设置目的]

自动刷新设置定义为:把Q系列C24缓冲存储器中存储的错误和状态信息自动存储到PLCCPU指定的软元件中。

通过此项设置,用户可以不必访问Q系列C24而查看模块错误和状态信息。

[设置步骤]

[GX Developer] → [工具] → [智能功能实用程序] → [开始] → "智能功能模块参数 设置模块选择" →自动刷新。

有关显示屏幕,见第8.3节。

[设置屏幕]

Module model name: QJ71C24	Start I/O No.	: 0000			
Module type: Serial Communications Modul	le				
Setting item	Module side Buffer size	Module side Transfer word count	Tra dire	nsfer [ction	LC side , Device
Flash ROM access register/read/delete result	1	1		> D0	
CH1 LED ON status, communications error status	1	1		> D1	
CH2 LED ON status, communications error status	1	1		•> D2	
Switch setting error, mode switching error status	1	1		> D3	
Number of registered user frame	1	1		> D4	
Flash ROM system parameters write result	1	1		> D5	
Modem function error code	1	1		> D6	
Modem function sequence status	1	1		→ D7	

设置工	页目	缓冲存储器地址	参考章节	
闪存 ROM 访问"注册/读/删除	:"结果	4н		
通道 1/通道 2 的 LED 亮 状态,通	i讯出错状态 (* ¹)	201н /202н	答 0 0 0 世	
开关设置出错、模式切换出错状态	ς (* ¹)	203н		
注册用户设定帧的数目		204н	舟 10.1 p	
写闪存 ROM 系统参数结果		220н		
调制解调器功能出错代码		221н		
调制解调器功能顺序状态		222н		
连接用注册数据的数目		223н		
初始化用注册数据的数目		226н		
执行通知的次数		229н		
数据存储区1的通知执行数据号		22Ан	第 8.6.2 节	
数据存储区2的通知执行数据号		22Ен	用户手册(应用篇)	
数据存储区3的通知执行数据号		232н	第 3.3 节	
数据存储区 4 的通知执行数据号		236н		
数据存储区 5 的通知执行数据号		23Ан		
解锁处理正常完成的累积计数		22FBн		
解锁处理异常完成的累积计数		22FCн		
基于回路断开的锁定处理累积计数	Ŕ	22FF н		
通道 1/ 通道 2 的通讯协议状态(*	¹)	252н/262н	第 4.5.2 节	
传送状态(* ¹)		253н/263н	第 8.6.3 节	
RS-232 控制信号状态	(*1)	254н/264н	第 10.1 节	
传送中顺序状态(* ¹)		255н/265н		
响应要求执行结果		256н/266н	一	
数据传送结果		257н/267н		
数据接收结果		258н/268н		
MC 协议传送出错代码		25Ан/26Ан		
接受第 n 个用户设定帧		25Вн/26Вн	用户手册(应用篇)第11章 第865章	
传送的用户设定帧		В6н/156н	山 6.0.0 代	
	运行状态	2204н/2304н		
PLC CPU 监视功能	执行结果	2205н/2305н	用户手册(应用篇)第2章	
	传送数目	2206н/2306н	第 8.6.7 节	
监视条件到达块号		2207н/2307н		

*1 关于缓冲存储器的内容,参见第 10.1 节

- (1) 软元件
 - (a) Q系列 C24 和 PLC CPU 之间使用自动刷新功能时,对设置项目字段中存 储出错和状态信息的 PLC CPU 的字软元件进行设置。
 - (b) 使用的软元件必须是 X、Y、M、L、B、T、C、ST、D、W、R 或 ZR类型。
 - * 如果使用 X、Y、M、L 或 B 类型的位软元件,那么应该指定可以被 16 点整除的数(例如 X30、Y120、M16等)。缓冲存储器的数据以 16 点 为单位储存在从指定软元件号开始的软元件中(例如,如果设置为 M16,那么存储从 M16 至 M31 的数据)。
 - (c) 软元件可以设置为只对需要的信息进行自动刷新。
- (2) 将自动刷新设置写入 QCPU 并且保存在文件中
 - (a)将自动刷新设置写入 QCPU
 使用 GX Configurator-SC 或 GX Developer 的在线 PLC 写功能。
 - (b)保存在文件中 使用第 8.3.2 节 GX Configurator-SC 参数模块选择屏幕中文件项目内所示 的文件存储功能。

要	点				
(1)	自动雇	制新设置存储在智能功能模块的参数中。			
	在智能功能模块的参数写入 CPU 模块后,可以通过关闭→打开电源或者复				
	位 CF	U模块来启动自动刷新设置。			
(2)	自动雇	间新设置不能用顺控程序进行修改。然而,通过使用顺控程序的			
	FROM	MTO 命令,能够添加一个类似于自动刷新的处理。			

4.7 单体站的测试

把 Q 系列 C24 安装到 QCPU 的基板上后,先进行单体站的测试,以检查 Q 系列 C24 的 开关设置(见第 4.5.2 节)和运行状况。

要	更点	
(1)	外部设行	备在数据通讯过程中发生问题时,进行本节说明的单体站测试,以检
	查Q糸	列 C24 的运行是否出现问题。
(2)	为避免门	问题发生,在进行单体站测试期间,将 PLC CPU 设置为"停止"状
	态。	
(3)	在进行	单体站测试时,同时测试Q系列C24的两个接口。
	另一种i	选择是,在进行单体站的回路测试时测试两接口之一。
	在此种性	青况下,不用管未进行测试接口的测试结果。
(4)	单体站[J路测试前后的拆卸和重新连接电缆工作应该在关闭安装了 Q 系列
	C24 的述	古的电源后进行。
(5)	要在进行	亍单体站测试后重新开始与外部设备的数据通讯,则须在定义各种设
	置和重新	所连接电缆前检查使用设备的规格。
	对于不用	目来进行通讯的接口(未连接电缆),使用 GX Developer 定义开关设
	置(关于	F设置方法,见第4.5.2节),如下所示:
	• 通讯	办议设置: Он至7н
	• 传送挂	空制设置和通讯速率设置: 全部设置为关闭。
(6)	如果 Q 误发生,	系列 C24 已经通过单体站测试,而且已进行的正确设置,但是仍有错 请咨询您最近的销售商或分公司,并说明出错情形。

4.7.1 ROM/RAM/开关测试

ROM/RAM/开关测试检查 Q 系列 C24 的存储器内容,及用 GX Developer 设置的开关 设置。

按照下面说明的步骤进行 ROM/RAM/开关测试。

- (步骤1)通讯协议设置和传送设置(见第4.5.2节)
 - (1) 设置通道2端的通讯协议设置为 EH (ROM/RAM/开关测试)。
 将通道1端的通讯协议设置为测试后与外部设备进行数据通讯所用的数字(1 8)。
 - (2) 设置两个接口的传送设置,使之与外部设备进行数据通讯时使用的规格匹配。
- (步骤 2) 进行 ROM/RAM/开关测试
 - (1) 设置 PLC CPU 为停止状态

- (2) 重新起动 PLC CPU 站或复位 CPU。在一秒钟内测试自动开始。
- (3) 对于Q系列C24,应进行一次以下测试。
 - ROM 检查 读取 ROM 的数据和验证和数校验。
 - RAM 检查 将数据写入 RAM,读取数据并检查。
 - 3) 开关检查 检查每个开关是否都设置在容许范围内,并且将传送设置中的运行设置设 为关闭。
 - 4) 链接运行设置检查(通道2端传送设置中的运行设置设为"开"时,进行 这项测试。)
 检查通道1的通讯协议设置是否设置为8H以及每个通道的通讯速率设置

是否在容许范围内。

- * 按如下所示来设定数值时,进行链接运行设置检查:
 - 通道 1 端的通讯协议设定 : 8H
 - 通道2端传送设置中的操作设置: 第8位=开。
- (步骤3)检查 ROM/RAM/开关测试的结果
 - (1) 通道1端的 NEU LED 点亮时(约两秒钟),测试完成。
 - (2) ERR LED 熄灭时,测试正常完成。
 - (3) ERR LED 点亮时,说明测试完成时发现错误。检查下列屏幕之一中的出错说明。
 - GX Configurator-SC 的"监视其他"屏幕(见第 8.6.9 节)
 - GX Developer 的缓冲存储器监视屏(有关操作方法,参见 GX Developer 手册)

* 检查 GX Developer 缓冲存储器监视屏的出错时,监视下述缓冲存储器。 通过位解码监视值(16位整数)来检查屏幕中的出错说明。每个位对应于下 面的出错说明。

	受监视的缓	冲存储器		对应位为"开"时的说明			
地址	通道1端	通道2端	通道1/通道2端			纠正措施	
位位置	201H 202H		203H				
第0位	_		—	—			
第1位	SIO		—	左链接运行设置时	传送设置出错	松本识宁估	
第2位	PF	RO	—	在班按运行 以且时	协议设置出错	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
第3位	P/	′S	—	左独立撮作设置时	传送设置出错		
第4位	C	′N	—	住独立採作以且的	协议设置出错		
第5位至第6位	—		—	_		—	
第 7 位	NEU —			测试完成		—	
第8位至第13位	_			—		—	
笠 14 位		通道 2 出 错	_	RAM 出错		(*1)	
新叶亚	_		设定站号	超出设定站号的范围		检查设定值 (见 第 4.5.2 节)	
第15位		通道 1 出 错	_	ROM 出错		(*1)	

*1 咨询与您最近的销售商。

(顺序4)结束 ROM/RAM/开关测试

- (1) 在检查测试结果的正常 / 异常完成后,执行下列顺序。
 - 正常完成 : 执行操作(2)以完成测试。
 - 有错误发生 : 如果在开关检查或链接运行设置检查时发生错误,则设定正确值并重新测试。 如果在 ROM 或 RAM 检查时发生错误,则检查模块的安装 状态并重新测试。 如果模块的安装状态没有错误,则咨询您最近的销售商或分 公司。
- (2) 执行 ROM/RAM/开关测试的结束处理
 - 1) 按照第 4.7.2 节的顺序,进行单体站回路测试操作。
 - 2) 按照下列顺序结束测试,并开始与外部设备的数据通讯。
 - 根据第 4.5.2 节指定的顺序使用 GX Developer 进行开关设置。
 - •关闭安装了Q系列C24站的电源,将通讯电缆连接到外部设备。
 - 开启安装了Q系列C24站的电源。

4.7.2 单体站回路测试

通过单体站的回路测试来检查 Q 系列 C24 通讯功能的运行情况。 按照下面所示的步骤进行单体站的回路测试。

(步骤1)连接电缆

(1) 按照如下顺序将电缆连接到两个接口上。

- 将电缆连接到连接器内的 RS-232 接口上,并将电缆安装到接口上。
- 将电缆连接到端子排上的 RS-422/485 接口上。

RS-232 接口(D-Sub 9 针)

QJ71C24	端(-R2)	佐 按 由 继		
信号名称	针号	廷按电缆		
CD	1			
RD (RXD)	2			
SD (TXD)	3			
ER (DTR)	4	<u>↓</u>		
SG	5			
DR (DSR)	6			
RS (RTS)	7			
CS (CTS)	8	 ◀───┘		
RI (CI)	9			

QJ71C24 端		法拉山鄉		
信号名称	针号	连接电缆		
SDA				
SDB				
RDA				
RDB		◀		
SG				
FG				
FG				

RS-422/485 接口

(步骤 2) 通讯协议设置和传送设置(见第 4.5.2 节)

(1) 设置两个接口和通讯协议为 FH(单体站回路测试)。

(2) 根据与外部设备进行数据通讯的传送规格,设置每个接口的传送设置。

(步骤3)进行单体站回路测试

- (1) 将 PLC CPU 设置为停止状态。
- (2) 重新起动 PLC CPU 站或复位 CPU。在约一秒钟内测试自动开始。
- (3) 对于Q系列C24,依次进行下列测试,并重复测试(一个测试循环约需一秒 钟)。

* 所有测试结果都变为异常时,结束测试。

1) 检查与 PLC CPU 的通讯

读和检查 PLC CPU 的模块类型。

- 检查接口的传送和接收功能 在改变数据时进行通讯。
- (4) 测试开始时,对应于测试项目的 LED 闪烁。
 - 检查与 PLC CPU 的通讯时,通道1的 NEU LED 闪烁。
 - 检查每个接口的通讯功能时,被测试接口的 SD 和 RD LED 闪烁。

(步骤4)检查单体站回路测试的结果

- (1) 此项测试重复进行。ERR LED 熄灭时,测试正常进行。
- (2) ERR LED 点亮时,测试异常完成。检查下列屏幕之一中的出错说明。(出错时 ERR LED 点亮,测试完成。)
 - GX Configurator-SC 的"监视其他"屏幕(见第 8.6.9 节)
 - GX Developer 的缓冲存储器监视屏幕(参见 GX Developer 的操作方法手册)
 - * 在 GX Developer 的缓冲存储器监视屏中检查是否出错时,监视 LED 亮 状态的存储区(地址 通道 1: 201н,通道 2: 202н)

通过对受监视的值(16 位整数)进行位解码,来检查屏幕上的出错说明。每个位 都对应下面的出错说明。

受监视的缓冲存储器			对应信 为"ON" 时的说明	如工世选
地址	通道1端	通道2端	N应位为 ON 时间说明	纠正1日加
位的位置	201H	202H		
b0 至 b3			—	—
b4	C/N	_	CPU 模块出错。	去除 CPU 模块的出错。
			电源容量不足。	检查电源容量。
			模块安装不正确。	重新正确安装模块。
			基板、扩展电缆、CPU 模块或 Q 系列 C24 出错。	检查每个模块,排除出错原因。 重新正确连接电缆。 重新正确安装模块。
b5 至 b13			—	—
b14	_	通道2出错	通道2端通讯出错	重新正确连接电缆。
b15		通道1出错	通道1端通讯出错	检查测试用连线的连接情况。

(顺序5) 结束单体站回路测试

- (1) 在检查测试结果正常/异常完成后,执行下列顺序。
 正常完成 :执行操作(2)以完成测试。
 有错误发生:根据上表中指定的纠正措施排除出错原因后,重新进行测试。
- (2) 执行单体站回路测试的结束处理
 - 1) 按照第 4.7.1 节的顺序进行 ROM/RAM/开关测试。
 - 2) 按照下列顺序结束测试并开始与外部设备的数据通讯。
 - 根据第 4.5.2 节指定的顺序,通过 GX Developer 进行开关设置。
 - 关闭安装Q系列C24站的电源,连接外部设备的通讯电缆。
 - 打开安装Q系列C24站的电源。

4.8 回路测试

为了检查 Q 系列 C24 和外部设备间的连接、每个设备的通讯功能和外部设备通讯程序的运行,回路测试使用 MC 协议的回路测试功能来进行通讯测试。

(步骤 1) 将 Q 系列 C24 连接到外部设备 关闭安装了 Q 系列 C24 的站的电源,将通讯电缆连接到外部设备上,这样即可使用 MC 协议进行数据通讯(见第 4.4 节)。

- (步骤 2) 用 GX Developer 进行开关设置
 - (1) 按第 4.5 节所示,用 GX Developer 进行开关设置,并且将参数写入 PLC CPU,以 便使用 MC 协议进行数据通讯。
 - (2) 下表所示为通道1端的接口进行回路测试时的设置示例。

• 开关 1:	0544н	传送	运行设置	:	独立运行
		设置	数据位	:	7 位
			奇偶校验位	:	有(奇)
			停止位	:	1 位
			和数校验码	:	无
			RUN 期间写	:	允许
			设置修改	:	禁止
		通讯速率设置		:	9600 bps
• 开关 2:	0001н	通讯协议设置		:	MC 协议(格式 1)
• 开关 3:	0000н				
• 开关 4:	0000н				
• 开关 5:	0000н	站号设定		:	0 号站

- (步骤3)进行回路测试
 - (1) 设置 PLC CPU 为停止状态,接通电源或复位 CPU (约在一秒钟之内即可进行通讯)。
 - (2) 在外部设备端创建一个回路测试用的程序,发送如下例所示的命令信息到Q系列 C24中。

使用的命令如下:

- 进行 A 兼容 1C 帧的通讯测试时: TT 命令(举例见下页)
- 进行 QnA 兼容帧的通讯测试时: 0619 命令

* 进行 QnA 兼容帧的通讯测试时,参见参考手册。

- (步骤4)检查回路的测试结果
 - (1) Q系列 C24 接收到回路测试命令信息时,给外部设备发送一个响应信息。
 * Q系列 C24 将接收到的数据如数发送给外部设备。
 - (2) 检查外部设备,以确定从Q系列C24接收的数据是否符合从外部设备发出的数据。

(步骤5)结束回路测试

根据使用的功能执行下列步骤,开始数据通讯。

- 根据第 4.5.2 节指定的步骤,用 GX Developer 进行开关设置。
- 打开安装了Q系列C24的站的电源。
- * 使用步骤 3 提到的回路测试中用的 TT 命令时的控制步骤示例 (站号:00,和数校验码:有)

TT(ACPU共用命令)





4.9 维护和检查

本节说明Q系列C24的维护、检查、安装和拆卸。

4.9.1 维护和检查

除以下所列之外,Q系列C24无其他特殊检查项目。 对于以下所列之外的项目,根据PLCCPU模块用户手册中列出的检查项目进行检查,以使系统始终处于最佳状况。

- (Q系列C24检查项目)
- 1) 检查终端电阻和电缆的连接是否可靠。
- 2) 保证模块安装螺钉和端子排安装螺钉固定牢靠。

要点	
一定要通读本	手册开始部分中关于Q系列C24检查和维护部分的安全注意事项。

4.9.2 安装/拆卸模块

在安装或拆卸模块之前,请阅读第4.1节"操作注意事项",确保在操作期间注意安全 和正确操作模块。。

更换 Q 系列 C24 和 QCPU 时,对于要更换的模块,需重新在 Q 系列 C24 中注册下列 数据。

• Q 系列 C24: 闪存 ROM 中的系统设置数据

• QCPU: PLC 参数 (I/O 地址分配、开关设置等)

更换模块的步骤,包括数据的重新注册,如下所示:

<更换Q系列C24时的操作步骤>

- (步骤 1) 使用 GX Configurator-SC 的 从模块读 功能读取 Q 系列 C24 的所有 系统设置数据。
- (步骤 2) 使用 GX Configurator-SC 的文件保存功能将系统设置数据保存在指定 文件(*1)中。
- (步骤3)关闭Q系列C24的电源。
- (步骤4) 拆下电缆和模块本身。
- (步骤5)更换模块并按照"4.2运行前的设置和顺序"启动模块。
- (步骤 6) 使用 GX Configurator-SC 的 写入模块 功能将(步骤 2)中保存的数据 读入系统,并将系统设置数据注册在 Q 系列 C24 的闪存 ROM 中。

<更换 QCPU 时的操作顺序>

- (步骤 1) 用 GX Developer 将 PLC 参数从 QCPU 中读出并保存。
- (步骤 2)更换 QCPU。(参见 QCPU 的用户手册。)
- (步骤 3) 将 GX Developer 保存的 PLC 参数重新注册在 QCPU 中。
- *1 推荐不仅在更换模块时记录和保存系统设定参数,而且在用 GX Configurator-SC 更改系统设定参数时也这样做。
5 使用 MELSEC 通讯协议进行数据通讯

本章概要说明 MELSEC 通讯协议(以下简称 MC 协议)。使用 MC 协议时,可使用的 数据通讯功能的详细说明见 Q 系列 MELSEC 通讯协议参考手册(SH-080008)。

5.1 数据通讯功能

MELSEC 协议(MC 协议)是Q 系列 PLC 用的通讯系统。使用此项协议,外部设备可 以通过Q系列C24或Q系列以太网接口模块读写软元件数据和PLCCPU用的程序。 任何可以安装应用程序的外部设备,以及根据 MELSEC PLC 协议传送和接收数据的外 部设备都可以使用 MC 协议与 PLC CPU 进行通讯。

5.1.1 使用 MC 协议访问 PLC CPU

本节说明使用 MC 协议访问 PLC CPU 的主要功能。 (第3.4节概略地介绍了使用 MC 协议进行数据通讯的功能。) 除了下面说明的响应要求功能以外,Q系列C24还根据外部设备发出的命令发送 和接收数据。

因此, PLC CPU 端不需要数据通讯用的顺控程序。

(1) 数据读 / 写 此功能对 MELSECNET/H、MELSECNET/10 的本地站或其它站的 PLC CPU 软 元件存储器和智能功能模块缓冲存储器读 / 写数据。 通过读写数据,可以在外部设备端进行 PLC CPU 的运行监视、数据分析和生产管 理。

另外,可以在外部设备端执行生产指导。

(2) 文件读 / 写

此功能读写存储在 PLC CPU 中的文件,如顺控程序和参数文件。通过读写文 件,可以在外部站端管理其它站的 GX Configurator-SC 和 QnACPU 的文件。 另外,可以在外部设备端更改(替换)执行程序。

(3) PLC CPU 的远程控制 此功能执行远程 RUN/STOP/PAUSE/锁存清除/复位操作。 在外部设备端使用 PLC CPU 远程控制功能,可以进行 PLC CPU 的远程操作。 (4) 监视 PLC CPU

此功能监视 PLC CPU 的运行状态和软元件存储器中的数据。 设备出现错误,或者满足特定条件时,可以按固定时间间隔把 PLC CPU 的状态 和软元件存储器中的数据发送给外部设备。 此项功能减轻了外部设备端的数据读处理负荷。

(5) 从 PLC CPU 向外部设备发送数据 请求把数据从 PLC CPU 传送到外部设备的功能称为响应要求功能。 通过从 PLC CPU 起动,必须传送到外部设备的紧急数据可以作为响应要求数据 发送到外部设备。

5.1.2 数据通讯用信息格式和控制步骤

对于下列传统产品来说,使用 MC 协议的数据通讯功能与使用专用协议的数据通讯功 能相对应。

• A 系列计算机通讯模块

• QnA 系列串行通讯模块

因此,信息格式和控制步骤与使用这些传统模块访问 PLC 时的相同。 通过常规模块,使用访问 PLC 的程序,外部设备端可以访问 Q 系列 PLC。

(示例)

E N Q	站号	PC 문	命令	信息等待	起始软元件	软元件点数 2个字符 (十六进制)	和数校验码	S T X	站号	₽C 🗄	软:
	HL 0;0	H.L.	Q'R	0	x:0;0;0;0;4;0	H L 0 2	H L 7 2		H.L 0,0	H:L 0;1	1,2
35	min	min		30-		10	25. 23		- nin	nj.	nia.
	(i田	Α∄	家	×1C 帧的命	今信息)	(使用	A	兼



要点 下列手册适用于使用 MC 协议进行的数据通讯: MELSEC 通讯协议参考手册(另售)。

5.1.3 为进行数据通讯对 PLC CPU 进行的设置

如下所示,在 PC 上进行 GX Developer 设置,使用 GX Configurator-SC 进行系统设置 且把设置注册到 PLC 中,即可实现使用 MC 协议进行的数据通讯。

(1) 使用 GX Developer 进行设置(需要) 按照第 4.5 节进行 I/O 地址分配和开关设置,并把参数写入安装了 Q 系列 C24 的 PLC CPU 中。

- (2) 使用 GX Configurator-SC 进行系统设置 要更改 Q 系列 C24 中注册的默认值时,按第 8 章中的说明进行设置,并把这些 参数注册在 Q 系列 C24 的闪存 ROM 中。
 - MC 协议系统设置
 - 传送控制和其他系统设置

要点

使用 MC 协议的通讯期间,如果要从外部设备写入安装在 MELSECNET/H、 MELSECNET/10 远程 I/O 站上的智能功能模块中,则把 GX Developer 中的 "PLC CPU 运行期间写允许 / 禁止"设置为"允许"。(远程 I/O 站一直处于运行状态。 不能在"运行"和"停止"之间切换。)

5.1.4 支持多 PLC 系统

外部设备访问多 PLC 系统中的 QCPU 时,有可能访问控制 PLC 或者访问非控制 PLC;应该在 MC 协议用的 QnA 兼容 4C 帧的"请求模块 I/O 地址"中指定目标 QCPU。

有关细节参见参考手册的第2.10节。 有关系统构成的说明,参见本手册的第2.5节。

(示例)

05			E N Q
46	F	н	
. 38.	8	ι	敷口号
l m	0	н	
. 35	5	L	- 告坛
m.	0	н	
. 37.	7	ι	- 4-556d
m	0	н	
. 22	7	ι	PC 🕾
20	0	н	
m	3	_	请求模块 1/0
46	Ε	_	地址
- 20	0	L	I
20	0	н	计十分转移分目
. 20	0	L	师米侠状地亏 -
20	0	н	। प्रसन्द स्र
. 20	0	L	目土地で
2	0	н	
	4	_	~
20	0	_	
	1	ι	
2	0	н	
- 20	0	-	
. 20	0	_	21日今日
	1	L	r
6.	x		四十二件
	٠		秋九竹柳
m	0	н	
-	0	_	
-	0	_	++ 47,442 44.
- 20	0	_	西 烟 郑 元 仟 -
. 74	4	_	T
	0	ι	T
-	0	н	
	0	-	软元件点数
20	0	_	
-	5	ι	
-	3	н	111小学校
~	6	ι	7H 9X1X392 H-1

(QnA 兼容 4 C 帧格式 1 的命令信息)

备注

- 在多 PLC 系统中使用 Q 系列 C24 时,有必要用 GX Developer 指定控制 Q 系列 C24 的 QCPU(以下称为控制 PLC)。
- 也可以在多 PLC 系统中安装功能版本 A 的 Q 系列 C24。在这种情况下,只能访问 控制 PLC (1 号 PLC)。
- 如果数据是使用 QnA 兼容 4C 帧以外的帧进行通讯,那么只能访问控制 PLC。

5.1.5 支持 QCPU 远程口令功能

本节大致说明了为安装到 QCPU 上的 Q 系列 C24 设置的远程口令的远程口令功能。 详细说明参见用户手册(应用篇)第3章。

(1) 检查远程口令

如果使用 GX Developer 将下列项目设置到 QCPU 中,那么无论何时,只要外部 设备使用 Q 系列 C24 的调制解调器功能访问 PLC,Q 系列 C24 都进行远程口令 核对。

- (a) 使用 GX Developer 设置
 - 在带Q系列C24的QCPU上设置远程口令时;
 - Q 系列 C24 被设置为要接受远程口令核对时。
- (b) 核对远程口令的访问

在要进行下列访问操作时,核对远程口令。 对本地站(带Q系列C24的本地站和通过本地站访问的其它站)的所有 PLC的访问尝试都要接受远程口令核对。

(要接受远程口令核对的访问 PLC 的功能)

- 使用 MC 协议进行数据通讯
- 使用 GX Developer 访问 PLC
- * 在使用无顺序 / 双向协议的数据通讯中不核对远程口令。
- (c) 要核对的远程口令

根据带 Q 系列 C24 的本地站 QCPU 设置的远程口令进行核对。

- * 访问时,如果用户指定的远程口令和对 QCPU 设置的远程口令相符,那 么允许访问指定站。
- (2) 数据通讯步骤
 - 1) 初始化调制解调器。
 - 2) 连接外部设备的电线。
 - 3) 使用 MC 协议进行通讯的专用指令,从外部设备解锁(取消)属于带 Q 系列 C24 站的 QCPU 的远程口令。
 - 4) 使用 MC 协议初始化外部设备和 PLC 之间的数据通讯。
 - 5) 在使用 MC 协议进行的数据通讯完成后,从外部设备端断开调制解调器的线路。

调制解调器断开后,自动锁定远程口令。

备注

为了使用 QCPU 的远程口令功能,应该使用 GX Developer 为 QCPU 设置远程口 令。

- 只能解锁带 Q 系列 C24 的本地站 QCPU 的远程口令。 不能解锁其它站 QCPU 的远程口令。 关于解锁远程口令的命令,参见参考手册的第 3.18 节。
- 使用 GX Developer 访问 PLC 时,应该在开始进行在线操作时解锁远程口令。

(3) 使用 QCPU 远程口令功能时的 Q 系列 C24 设置和监视功能

- (a) 使用 GX Configurator-SC 进行调制解调器功能系统设置
 - 指定远程口令不匹配通知计数 指定线路连通后用户或外部设备进行解锁处理时发生远程口令不相符 的,通知前的次数。 如果发生远程口令不匹配的次数多于此数值所指定的次数,那么Q系列 C24 自动断开线路。
 - 2) 指定远程口令不匹配通知的累积计数

指定 Q 系列 C24 起动后用户或外部设备进行解锁处理时发生远程口令不 相符的,通知前的次数。

如果发生远程口令不相符的次数多于此数值所指定的次数(线路没有断 开),那么 CHn 端的出错信号(XE, XF)变为"ON",且 ERR LED 点亮。

- * 用户可以使用下述方法之一清除在发生远程口令不相符错误时Q系 列 C24 计算的累积值。
 - 在 GX Configurator-SC 的调制解调器功能监视 / 测试屏幕上,将解 锁处理异常完成的累积数目设为 "0"。
 - 把"0"写入缓冲存储器中对应于解锁处理异常完成累积计数的存储区中(地址: 8956 (22FCH))。

 (b)使用 GX Configurator-SC 进行调制解调器功能的监视 / 测试 可以监视远程口令的设定值及到目前为止的发生的诸如,在通知远程口令不 相符前的次数指定和当前的发生次数。
 * 也能够将每个监视值设定为 0。

在"调制解调器功能监视 / 测试"屏幕中的监视项目	缓冲存储器地址
指定远程口令不相符配通知计数	8204 (200CH)
指定远程口令不相符通知累积计数	8205 (200DH)
解锁处理正常完成的累积计数	8955 (22FBн)
解锁处理不正常完成的累积计数	8956 (22FCн)
以回路断开为根据的锁定处理的累积计数	8959 (22FFн)

5.2 使用 MX Component 和 MX Links

如果访问 PLC 的外部设备是运行下述基本操作系统之一的 PC,那么使用下列单 独出售的通讯支持工具之一,即能够为外部设备创建通讯程序而不必考虑具体的 MC 协议(传送 / 接收步骤)。

(支持的基本操作系统)

- Microsoft[®] Windows[®] 95 操作系统
- Microsoft[®] Windows[®] 98 操作系统
- Microsoft[®] Windows NT[®] Workstation4.0 操作系统
- Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition 操作系统 (*1)
- Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional 操作系统 (*1)
- *1 支持版本2或以后版本的 MX Component (通讯支持工具)
- MX Component (SW0D5C-ACT-E 或以后的版本)
- MX Links (SW3D5F-CSKP-E 或以后的版本)

以下列出了在使用 MX Links 时,通讯支持工具的功能。关于细节问题,参见各种 通讯支持工具的操作手册和编程手册。

要点

- (1) 关于访问网络系统中其它站 PLC 的细节,参见相应的系统手册。
- (2) 通过使用Q系列以太网接口模块MELSECNET/H、MELSECNET/10中继 通讯功能的MELSECNET/H、MELSECNET/10网络,可以访问以太网上 的PLC CPU。
 有关详细说明,参见第4章,Q系列对应以太网接口模块用户手册(应用 篇)中的"通过MELSECNET/H、MELSECNET/10进行中继通讯"。

功能	说明					
	MELSEC 数据通讯实用程序					
计傅坦通过空田纪序	通过串行通讯线路进行通讯设置。					
11 异机迪 瓜头用柱户	(使用串行通讯模块 / 计算机通讯模块)					
以太网实用程序	通过以太网网络系统进行通讯设置。					
CPU COM 实用程序	直接连接 PLC CPU 和 PC,实现通讯设置。					
CPU USB 实用程序	把 CPU 直接连接到 PC,实现 USB 的通讯设置。					
MELSEONET/40 空田祖岗	进行通过 MELSECNET/10 网络系统通讯的设置。					
MELSECINE 1/10 头用柱户	(这是一个带插板软件包的共享实用程序)					
CC Link 尔田积岗	进行通过 CC-Link 系统通讯的设置。					
UU-LINK 头用相方	(这是一个带板边包的共享实用程序)					
CC-Link G4 实用程序	进行通过 CC-Link G4 模块通讯的设置。					
	其他实用程序软件					
共享设备实用程序	为使用 EM 和 ED 而进行的设置。					
共享设备服务器实用程序	为 PC 之间的设备或者 PC 和 PLC 之间的设备进行刷新设置。					
梯形图逻辑测试实用程序	使用逻辑测试功能(LLT)时进行的设置。					
设备监视实用程序	通过网络监视每个设备的状态。					
出错观察程序	显示出错历史记录。					
MELSEC 数据通讯库(功能)						
MdOpen	打开通讯线路。					
mdClose	断开通讯线路。					
10	以成批模式将数据写入设备。					
mdSend	发送数据(SEND 功能)。					
	以成批模式从设备读数据。					
mdReceive	接收数据(RECV功能)。					
mdRandW	以随机模式将数据写入设备。					
mdRandR	以随机模式从设备读数据。					
mdDevSet	设置位软元件。					
mdDevRst	复位位软元件。					
mdTypeRead	读 PLC CPU 类型。					
mdControl	远程 RUN/STOP/PAUSE。					
mdlnit	刷新在 MELSEC 数据通讯库中的数据。					
mdBdRst	复位固有板。					
mdBdModSet	设置固有板的模式。					
mdBdModRead	读固有板的模式。					
mdBdLedRead	读固有板的 LED 信息。					
mdBdSwRead	读固有板的开关状态。					
mdBdVerRead	读固有板的版本信息。					

下表列出了 MX Links 的功能:

6 使用无顺序协议进行数据通讯

使用无顺序协议进行数据通讯是一种在 PLC CPU 和外部设备之间发送及接收数据的功能,这种通讯使用由用户指定的信息格式和传送控制步骤。

需要使用外部设备如测量仪器或条形码阅读器的协议进行数据通讯时,可以使用无顺序 协议传送数据。在这种情况下,通过使用用户手册(应用篇)中指定的用户帧通讯功 能,可以简化数据传送/接收处理。

本章说明了使用无顺序协议进行数据通讯时的基本传送及接收方法。 按照本章说明的步骤为 PLC CPU 创建数据发送及接收顺控程序。 关于下列采用无顺序协议的数据通讯所用附加功能的详细说明,参见另外的用户手册 (应用篇)。

- 使用用户帧发送 / 接收数据
- 监视 PLC CPU (自动信息功能)
- (见应用篇的第11章)

• 从 PLC CPU 切换模式

- 用中断程序读取接收到的数据
- 用透明码指定发送 / 接收数据
- 使用 ASCII 码数据发送 / 接收数据 (ASCII-二进制码转换)

• 控制半双工通讯

(见应用篇的第 2 章) (见应用篇的第 15 章)

(见应用篇的第4章) (见应用篇的第12章)

(见应用篇的第 13 章) (见应用篇的第 8 章)

6

6.1 从外部设备接收数据

本节说明了从外部设备接收数据的情况。 有两种接收数据的方法:接收可变长度信息的"通过接收完成码接收"和接收固定长度 信息的"通过接收数据计数接收"。使用 GX Configurator-SC,用户可以将数据接收 用接收完成码和接收数据计数更改为任意设定值。

6.1.1 接收方法

以下说明了使用无顺序协议以任意格式接收数据的方法。 有两种接收数据的方法:接收可变长度信息的"通过接收完成码接收"和接收固定长度 信息的"通过接收数据计数接收"。使用 GX Configurator-SC,用户可以将数据接收 用接收完成码和接收数据计数更改为任意设定值。



- 使用"通过接收完成码接收"或者"通过接收数据计数接收"方法,从外部设备 接收数据时,数据接收读请求信号变为ON。
- 2) 控制数据存储在用 INPUT 指令指定的软元件中。
- 3) 执行 INPUT指令时,接收的数据是从缓冲存储器的接收区读取的。

- (1) 用接收完成码接收数据(可变长度接收)
 - (a) 使用该方法在外部设备发送信息结束时加上 Q 系列 C24 中设定的接收完成 码来发送数据。
 - (b) Q 系列 C24 接收用户用 GX Configurator-SC 预设的接收完成码时,它向顺控程序发出数据接收读请求。
 Q 系列 C24 的读请求允许顺控程序读接收数据直到从外部设备接收到接收完成码。
 - (c) 可以更改接收完成码以符合外部设备的规格。可以指定 00H 至 FFH 范围 内的任意 1 个字符 (1 个字节) 代码。
 - (d) 根据接收结束码的设定值,Q系列C24向PLCCPU发出数据接收读请 求,如下:
 - 1) 接收完成码不改变时(默认值:0D0AH)
 - (信息的末尾加 CR+LF 并从外部设备发送。)
 - 如果在接收到 CR 后,在无接收监视时间(定时器 0)设定的时间范 围内接收到 LF,那么 Q 系列 C24 将到 CR+LF 为止的接收数据存储 到缓冲存储器的接收数据区,并且使发给 PLC CPU 的读请求信号变 为 ON。

	↓ 定时器 0 C 的设定时间 L
<u>外部设备</u> Q 系列 C24	
数据接收读请求信号	
(X3/XA)	

 如果在接收到 CR 后,在无接收监视定时(定时器 0)设定的时间范围 内没有接收到下一个数据(LF等),那么 Q 系列 C24 将到 CR 为止的 接收数据存储到缓冲存储器的接收数据区,并且使发给 PLC CPU 的接 收异常检测信号变为 ON。

		← →
外部设备	C R	定时器 0 的设定时间
Q 系列 C24		
接收异常检测信号		
(X4/XB)		

- * 如果在接收到 CR 后,在无接收监视定时(定时器 0)设定的时间范围 内接收到以下数据(不包括 LF),那么 CR 作为包含在信息中的一个 字节数据对待。(在这种情况下,CR 不作为属于接收完成码的数据对 待。)
- 2) 接收完成码被更改并且指定了任意码时(指定 00□□H) (用户定义的接收完成码被加到信息的末尾,并且从外部设备发送)。 Q系列 C24 接收到用户更改的接收完成码时,它将到接收完成码为止的 接收数据存储到缓冲存储器的接收数据区,并且使发给 PLC CPU 的读 请求信号变为 ON。



- 未指定接收完成码时(指定 FFFFH)
 允许通过接收数据计数读取。
 关于通过接收数据计数读取的说明见(2)。
- (2) 通过接收数据计数读取(对固定长度接收)
 - (a) 这种方法用于每次从外部设备接收相同长度(大小)的信息的情况。
 - (b) Q 系列 C24 接收到用户使用 GX Configurator-SC 预设的接收数据计数数据时,它向顺控程序发送数据接收读请求。 顺控程序从 Q 系列 C24 接收到读请求时,它读从外部设备接收到的接收数据计数为止的数据。
 - (c) 接收数据计数的默认值设为 511 (字)。然而,根据与外部设备交换的数据内容,它可以在接收数据存储区的容量范围内更变。

要	点	
(1)	将接收	完成码和接收数据计数设定到 GX Configurator-SC 时,两个均有
	效。	
	在这种 接收完	情况下,如果 Q 系列 C24 在对应于接收数据计数的数据之前接收到 成码,那么它向顺控程序输出(X3/XA:ON)一个接收读请求信
	号。	
(2)	有关怎	样更改接收完成码和接收数据计数的详细说明,参见第 8.4.7 节。

6.1.2 接收区和接收数据列表

以下所示为使用无顺序协议进行数据接收用的接收区和接收数据列表。

(1) 接收区 接收区是存储从外部设备接收的数据和接收数据计数的存储区,这样 PLC CPU可以读取接收数据。默认情况下,接收区分配为地址 600H 至 7FFH(通 道1端)和 A00H 至 BFFH(通道2端)



(2) 接收数据列表

以下说明从外部设备接收的数据存储到接收区时的数据列表。

- 1) 接收信息存储到Q系列C24的缓冲存储器(接收数据存储区)。
- 2) 按照低位地址(L) → (H)、下一地址(L) → (H)的顺序,数据存储 在接收数据存储区中。
 - * 在下列条件下,接收数据计数为奇数字节时,00H存储在最后数据存储 位置的高位字节中。
 - 接收数据计数的单位指定为字节时。
 - 使用接收完成码进行数据接收时。
 - (示例) 存储接收任意数据区 "ABCDEFG123"时(接收区为默认值。)



*1 上图中Q系列C24的操作系统区为向PLCCPU发出数据接收读请求时暂 时存储要接收数据的存储区(2304字节)

(用户不能读取操作系统区中存储的接收数据)。

作为对读请求的响应,顺控程序完成读取缓冲存储器中的接收数据并发出 下一个读请求后,操作系统区的接收数据和所有后继接收数据顺次存储在 缓冲存储器的接收区中。

另外,操作系统存储接收数据的空闲区减少到小于等于 64 个字节,按照 下列传送控制从外部设备发出一个中断数据接收的请求(RS 信号不变为 OFF):

• 设置了 DTR 控制时, DTR 信号变为 OFF。

• 设置了 DC1/DC3 传送控制时,发送 DC3。

操作系统区没有更多的空闲空间存储接收数据时,发生 SIO 错误并且缓 冲存储器中存储通讯出错信息区(地址:201н/202н)的 SIO 信息位变为 "ON"。在这种情况下,丢弃后继的接收数据直到操作系统区能够提供 空闲空间。

* 关于传送控制的详细说明,参见用户手册(应用篇)的第7章。

备注

(1) 接收数据存储区的长度大于接收数据长度时的数据接收 进行以下控制:

(示例) 通道1端接口的接收区位于地址 600H 至 7FFH(默认值)并且通道1端接口接收到小于等于 511 个字的数据时。



(2) 接收数据存储区的长度小于接收数据长度时的数据接收 因为进行了下列控制,所以顺控程序中需要进行数据通讯处理。

- 1) 使用完成码接收
 - (示例) 通道1端接口的接收区位于地址 600H 至 7FFH(默认值) 并且通道1端接口接收到534个字的数据时。



2) 用接收到的数据计数来接收 接收到的数据计数的设定值大于接收数据存储区时,在缓冲存储器地址 A7H/147H中设定的接收缓冲存储器长度(默认值:512个字)-1作为接收 数据计数处理。

(接收数据存储区)>(从外部设备接收数据的长度)

(示例) 如果通道1端接口接收区包含地址 600H 至 7FFH(默认值),三 个部分中通过通道1接口接收到 550 个字的数据时。



6.1.3 数据接收用顺控程序



本节说明了数据接收用顺控程序。 关于数据接收用 INPUT指令的详细说明,参见第9章。

(通道1端)



- 1) 起动自主站的 PLC。
- 通过 GX Developer 将指定值存储在 Q 系列 C24 中。
- 2) 从外部设备接收到用接收数据计数指定的数据的量或者包含接收完成码的数据时,接收数据读请求信号变为ON。
- 3) INPUT指令用控制数据存储到软元件后,顺控程序执行 INPUT指令并读接收数据。

4) 接收数据的读完成后,完成 INPUT指令的软元件变为 ON。 完成软元件+1(异常完成信号)变为 ON 时,出错代码存储到控制数据完成状态软元件(S1+1)中。



Q 系列 C24 的 I/O 信号为 X/Y00 到 X/Y1F 时:



要	点					
(1)	也可以使用中断程序读接收数据。					
	关于用中断程序读接收数据的详细说明,参见用户手册(应用篇)第 4					
	章。					
	注意如	1果从相同接口读接收数据,则不能组合用主程序读取的接收数据和用				
	中断程	呈序读取的接收数据。				
	因此 , 只能使用主程序或者中断程序中的一个读取接收数据。					
(2)	使用专	F用指令时,使用 SPBUSY 指令读执行状态。(见第 9 章)				
(3)	不能同	同时执行一个以上的 INPUT指令。				
	在前一	-个 INPUT指令完成后,再执行下一个 INPUT指令。				
(4)	通讯数据计数设定为以字为单位,并且在请求向 PLC CPU 读入接收数据时 如果接收数据计数为奇数字节,则接收数据计数按如下方法处理: 接收数据计数= 接收数据字节计数/2 …小数点后面的部分四舍五入 另外,00H存储在接收区(接收数据也存储在这里)最终数据存储位置的 高位字节中					

6.1.4 清除接收数据

对于采用无顺序协议进行的数据接收,如果从传送设备传送的数据由于发生故障而被中断,那么有必要清除接收软元件中到目前为止接收的数据,并且有必要再次从头开始接收。

清除 Q 系列 C24 接收数据的方法如下。根据需要可以采用任一种方法来清除接收到的数据。

- 1) 通过专用指令"CSET"清除接收到的数据。
- 2) 写 / 读接收数据清除请求区 (地址 A8H/148H)。(FROM/TO 指令)
- 3) 使用 GX Configurator-SC清除接收到的数据(见第 8.7节)。



从 Q 系列 C24 向外部设备传送数据时,不要执行本节所述的接收数据清除请求。 如果在向外部设备传送数据时执行了接收数据清除请求,那么 Q 系列 C24 停止数据 传送并且异常地终止传送用专用指令。(传送完成信号不变为 ON。)如果在接收数 据时执行了接收数据清除请求,那么清除到该点为止接收到的数据。

(1) 接收数据清除处理

进行接收数据清除时,Q系列C24进行下列处理:

- 可以忽略到该点为止接收到的数据。
- 到该点为止的接收数据计数为"0"。
 - (缓冲存储器的接收区不初始化)。
- 设置到开始接收数据前的状态。

(2) 用专用指令 "CSET"清除接收数据的步骤

此指令清除到目前为止接收到的数据而不中断数据传送处理。 (清除步骤)…通道1端接口的情况

- 1) 执行 CSET 指令
- 如果在读请求(X03/X0A)或接收异常检测信号(X04/X0B)变为 ON 时执 行 CSET指令,那么 CSET指令一直等待直到信号变为 OFF。
- 2) 接收数据清除处理在 Q 系列 C24 的操作系统区进行(见第 6.1.2节)。



下面是一个用专用指令"CSET"清除接收数据的程序示例。

(3) 使用 FROM/TO 指令的接收数据清除步骤

按照下面说明的顺序读写缓冲存储器的接收数据清除请求区(地址 A8 H/148H)。

再继续进行与外部设备的数据通讯时,在Q系列C24完成接收数据清除处理 后再继续进行。

根据数据通讯系统的情况,可能需要在 PLC CPU通知外部设备可以继续进行 通讯后,再重新开始与外部设备数据通讯。

(清除步骤)...使用通道1端的接口时。

- (1) 因为没有在进行接收处理、发送处理和接收数据清除处理,所以顺控 程序使用 TO 指令将"1"写入缓冲存储器地址 A8H。
- (2) 清除处理 Q 系列 C24 的操作系统区的接收数据(见第6.1.2节)。
- (3) 在接收数据清除处理完成后,缓冲存储器地址 A8H 中的值变为 "0"。

下一页是一个使用 FROM/TO 指令清除接收数据的程序示例。

创建一个在 TO 指令中包含表示下列状态的触点(用户标志等)的程序。

- n 通道接收数据读请求信号(X3/XA)为"OFF"时的触点
- n 通道接收异常检测信号(X4/XB)为"ON"时的触点
- 表示发送和接收处理当前不在进行的触点
- 表示接收数据清除处理当前不在进行的触点
- *1 使用功能版本 A 的 Q 系列 C24 时,在缓冲存储器地址 A8H/148H 的值由 "1"变成"0"后再继续进行 100 毫秒时间的数据通讯。



*1 使用功能版本 A 的 Q 系列 C24 时,将虚线部分加入到顺控程序中。(M19 为 "ON"时执行通讯。)

6.1.5 怎样检测接收出错

本节说明了从外部设备接收数据时怎样检测可能出现的错误。

下列项目是数据接收过程中造成出错的首要原因。

接收出错的原因	参考章节		
由于噪声造成的传送出错。	_		
无接收监视(定时器0)发生的超时。	用户手册(应	第6章	
接收到不能使用 ASCII-二进制码转换进行转换的数据。	用篇)	第13章	
接收到超过 Q 系列 C24 的操作系统区所能够存储的数据。	第 6.1	1.2节	

- (1) 使用顺控程序确认
 - 1) 下列软元件和输入信号变为ON。
 - INPUT 指令完成软元件 + 1
 - 接收异常检测信号 (X4/XB)
 - ERR LED ON 信号 (XE/XF)
 - 可以使用 INPUT 指令控制数据((S1) + 1) 对接收出错代码进行检查。

或者,可以通过读缓冲存储器的数据接收结果存储区(地址 258н/268н)进行检查。

关于怎样检查出错代码的内容和采取纠正措施的详细说明,参见第 10 章。

- (b) 怎样关闭 ERR LED 并清除出错代码(见第 10.1.2节)
 - 1) 只关闭 ERR LED 时,需要将"1"写入缓冲存储器的 LED OFF 请 求区(地址 0н/1н)。
 - 2) 要关闭 ERR LED 和清除出错代码,需要使 ERR LED OFF 请求输出 信号(YE/YF)变为 " ON "。
 - (示例) 要在通道1端执行 ERR LED OFF 和清除出错代码



- (2) 使用模块和 GX Configurator-SC 进行确认
 - 使用显示 LED 确认
 Q 系列 C24 检测到出错时(包括传送出错), ERR LED 点亮。(见第 10章)
 - 2) 使用 GX Configurator-SC 确认
 - 使用监视功能检查出错。(见第8.6.3节和第8.6.5节。)
 - 使用 ERR LED OFF 功能熄灭 ERR LED。(见第 8.6.10 节。)
 - 3) 确认出错代码
 - 使用下列之一确认出错代码。
 - GX Configurator-SC 监视功能 (见第 8.6.5节。)
 - GX Developer 缓冲存储器监视功能(监视地址 258H/268H)
- (3) 发生接收错误时的接收数据
 - (a) 存储接收的数据
 - 丢弃检测到出错的接收数据,只有正常接收的数据才保存在 Q 系列 C24 中。 因此,接收出错时,在已经读入 PLC CPU 的数据中可能有丢失的数 据。
 - (b) 读接收数据

通过使接收异常检测信号(X4/XB) " ON " ,将接收数据读入 PLC CPU 时,读取检测到出错前的正常接收数据。按需要读取和丢弃接收 数据。



* 正常接收到从 " G " 到上图所示的接收信息时,数据存储在 Q 系列 C24 的操作系统 区中。

在以后的读操作中,存储在操作系统区中的接收数据将读入 PLC CPU中。

MELSEC-Q

6.1.6 接收数据计数和接收完成码的设置

下列默认值是为数据接收用的接收数据计数和接收完成码而设定,数据接收采用无顺序 协议。

如果需要更改下列默认设置,根据外部设备的规格,在 GX Configurator-SC 的"无顺 序系统设置"屏上更改设置(见第 8.4.5 节和第 8.4.7 节)。

设定数据	默认值	允许范围	存储设定值的缓冲存储器地址	备注
接收数据计数	511 (1FFн)	小于接收数据存储区的大小	А4н/144н	单位根据字 / 字节单位指定而定
	0D0Aн	0000н 至 00FFн		设定任意码时
接收完成码	(CR、 LF)	FFFFH	А5н/145н	没有接收完成码时



除了通过 Q 系列 C24 起动时使用 GX Configurator-SC 或者 TO 指令进行设定以外, 如果时序如下图所示,那么即使在数据通讯开始以后也可以更改接收数据计数和接 收完成码的设定值。

以下说明了在数据通讯开始以后,更改通过无顺序协议进行数据接收和继续进行数 据接收处理所用设定值的步骤。在解释时序和更改设定值的步骤的同时,特别解释 了模块方面的限制。

(1) 数据接收方法

不能使用专用指令(INPUT)或中断程序(*1)进行接收(可以进行使用专用 指令(OUTPUT)的传送)。必须使用主程序中的 FROM 指令接收数据。 下面说明了 I/O 信号。(下页给出了一个程序示例。)

*1 关于使用中断程序接收数据的详细说明,参见用户手册(应用篇)。

	I/O 信号 通道 1端 通道 2端		信马夕称	接	通/断开软元件	나 마	
			后与右孙	CPU	Q 系列 C24	[B)	
	X3	ХА	接收数据读请求		Ô	(仅当正常时)	
接收	X4	XB	接受异常检测		Ó	【) ₊● (仅当异常时)	
	Y1	Y8	接收数据读完成	Ô		 	

要点 接收异常检测信号(X4/XB)为"ON"时,从缓冲存储器的下述位置读取出错代 码,然后根据第10章的信息检查出错类型,并采取纠正措施。 •数据接收结果存储区(地址 258н/268н)

- (2) 可以更改的设定值 在缓冲存储器中存储的 GX Configurator-SC 的初始化设置中,数据通讯开始 后只有下列设定值可以更改。
 - 接收数据计数(缓冲存储器地址:A4H、144H)
 - 接收完成码(缓冲存储器地址:A5H、145H)
- (3) 更改设定值的时序和步骤
 - 1) 更改的时序
 - 要在数据通讯开始后更改接收完成码和接收数据计数,当与读取接收数 据有关的 I/O 信号状态如下所述时,更改设置。
 - 接收数据读请求信号(X3、XA)或接收异常检测信号(X4、 XB): ON
 - 接收数据读完成信号(X1、Y8): OFF
 - 2) 更改步骤

如果外部设备的数据接收使数据接收读请求信号 / 接收异常检测信号变 为 ON,那么在进行下述操作后,数据接收读完成信号变为 ON。

- 读取接收数据。
- 更改接收完成码和接收数据计数的设定值。
- (示例) 接收到的读入通道1端接口







ł	读接收	数据计数	汉。					
1	(*1)							
1	读取与	接收数排	居计数相等	等的数据				
]	按照需	要更改排	妾收数据讠	十数用的i	殳定值			
1	按照需	要更改排	度收完成矿	马用的设定	È值			
2	使读完成信号为接通							
I	Ⅰ *1 以字节为单位时							
	- [/P	D0	к2	D0	י נ			
	י י[+₽ י	DO	D1	ZO	j			

6.2 向外部设备发送数据

本节说明从 PLC CPU 到外部设备的数据传送。

6.2.1 传送方法

以下说明怎样使用无顺序协议以任意格式发送数据。



1) 传送数据存储在用 OUTPUT 指令指定的软元件中。

2) 控制数据存储在用 OUTPUT 指令指定的软元件中。

3) 执行 OUTPUT指令时,Q 系列 C24 按照传送数据区地址的升序,从传送数据区 向外部设备发送由传送数据计数指定的数据的量。

6.2.2 传送区和传送数据的安排和内容

本节说明了为执行采用无顺序协议的数据传送而使用的传送区安排和内容以及传送数据。

(1) 传送区 传送区是存储通过Q系列C24从PLCCPU传送到外部设备的数据和数据计 数的存储区。默认情况下,传送区分配的地址为400H至5FFH(通道1端) 和800H至9FFH(通道2端)。



(2) 传送数据的安排

下述示例说明了在传送区中存储要发送到外部设备去的传送数据的安排。 (示例) 传送 "ABCDEFG123"时(传送区为默认值。)



6.2.3 传送数据用顺控程序







- 起动本地站的 PLC。
 GX Developer 的设定值存储在 Q 系列 C24 中。
- 2) 输入用户数据传送命令信号。
- 在软元件中存储 OUTPUT 指令用传送数据和控制数据后,执行 OUTPUT 指令。 执行 OUTPUT 指令时,发送数据。
- 4) 在Q系列C24传送处理完成后,OUTPUT指令将完成软元件变为"ON"。 完成软元件+1(异常完成信号)变为"ON"后,出错代码存储在控制数据完成 状态软元件(S1+1)中。



(程序示例) Q 系列 C24 的 I/O 信号为 X/Y00 到 X/Y1F 时:



要	点
(1)	使用专用指令时,使用 SPBUSY 指令读取执行状态。(见第 9 章)
(2)	不能同时执行一个以上的 OUTPUT 指令。 在前一个 OUTPUT指令完成后,再执行下一个 OUTPUT指令。

6.2.4 怎样检测传送出错

本节说明了怎样检测向外部设备发送数据时可能发生的错误。

下列项目是数据传送过程中造成出错的主要原因。

接收出错的原因	参考章节		
传送监视时间(定时器2)发生超时	用户手册 (应用篇)	第 6.3 节	
传送数据的指定容量大于传送区可以存储的容量	第 6.2.2 节		

(1) 使用顺控程序进行确认

- (a) 检测传送出错
 - 1) 下列软元件和输入信号变为"ON"。
 - OUTPUT 指令完成软元件 + 1
 - ERR LED ON 信号 (XE/XF)
 - 2) 可以使用 OUTPUT 指令控制数据((S1)+1)对接收出错代码进行检查。
 或者,可以通过读取缓冲存储器的数据传送结果对存储区(地址257H/267H)进行检查。
 关于怎样检查出错代码的内容和采取纠正措施的详细说明,参见第10章。
 - (b) 怎样关闭 ERR LED 并清除出错代码(见第 10.1.2 节)
 - 如果只关闭 ERR LED,则将"1"写入缓冲存储器的 LED OFF 请求区(地址 0H/1H)。
 - 要关闭 ERR LED 和清除出错代码,使 ERR LED OFF 请求输出 信号(YE/YF)变为"ON"。
 - (示例) 要在通道1端执行 ERR LED OFF 和清除出错代码



- (2) 使用模块和 GX Configurator-SC 进行确认
 - 使用显示 LED 进行确认
 Q 系列 C24 检测到出错时,包括传送出错,ERR LED 点亮。(见第 10 章)
 - 2) 使用 GX Configurator-SC 进行确认
 - 使用监视功能检查出错。(见第8.6.3节和第8.6.5节。)
 - 使用 ERR LED OFF 功能熄灭 ERR LED。(见第 8.6.10 节。)
 - 3) 确认出错代码

使用下列之一来确认出错代码。

- GX Configurator-SC 监视功能 (见第 8.6.5 节。)
- GX Developer 缓冲存储器监视功能(监视地址 257H/267H)

要点

传送出错时,PLC CPU 传送的可能不是全部指定的数据。

推荐通过建立一个用户任意通讯顺序进行数据通讯,这样可以通过接收传送数据的 响应信息来检查传送是否正常。

6.3 数据通讯注意事项

以下说明无顺序协议数据通讯的注意事项。

- (1) Q 系列 C24 传送顺序初始化条件 初始化状态指传送停止并丢弃接收数据处的状态。 Q 系列 C24 的传送顺序初始化条件如下:
 - 电源接通时,操作 CPU 面板上的"复位"开关或者切换 Q 系列 C24 模式。
 - 2) 清除接收数据时。
 - 3) 通过 RS-232 接口进行全双工通讯期间,设定 CD 端子检查允许进行数据 通讯后, CD 信号变为断开时。
- (2) 外部设备中产生组帧出错 没有数据通过 RS-422 或 RS-422/485 接口从 Q 系列 C24 传送到外部设备 时,在外部设备中,可能由于噪声等原因产生组帧出错。 发送一个任意码,以识别从 Q 系列 C24 发送到外部设备的数据起始信息。 在进行数据通讯之前,检查 Q 系列 C24 的接口规格。
- (3) 在多点链接中与外部设备(计算机等)进行数据通讯 通过1:n多点链接方式连接外部设备的PLC CPU时,每个Q系列C24接收 由外部设备传送的数据。 在多点链接情况下,通过用户帧接收数据(*1)。 如果通过用户帧接收不到数据,那么必须写一个顺控程序,忽略通过顺控程序 定址到本地站的接收数据之外的接收数据,这些接收数据包括表示信息中目标 PLC CPU的数据。 (示例信息)

(实例)

STX	空间	0号站	2号站	数据长度 (二进制码数据)	数据	CR	LF
(02)	(20)	(32)	(32)			(0D)	(0A.

*1 见用户手册(应用篇)第11章

(4) 数据接收出错的重试处理 接收出错时的数据都被丢弃,只有正常接收的数据才能接纳到Q系列C24 中。因为这种原因,所以出错时可能丢失接收的信息。为保证数据的正确传送 和正确接收,推荐接收正常/出错响应信息,并对PLC CPU 和外部设备之间 传送的数据进行响应信息接收超时检查,推荐在接收到出错信息或发生超时错 误时采取措施,例如重发数据(传送重试)。