4. 面板操作



4.1. 按键功能说明

项目	功 能 说 明
数码显示	显示变频器当前运行的状态参数及设置参数。
A、Hz、V	主数码显示数据所对应的度量单位。
RUN	运转指示灯,表明变频器正在运行中,输出端子 U、V、W 有输出电压。
DOWN	数据修改键 。用于修改功能代码或参数。 在状态监控模式下,如果频率指令通道为面板数字设置方式([F0.1]=0),按此键 直接修改频率指令值。
ESC	返回键 。在常态监控模式时,按下该键,进入非常态监控模式/监控参数的查询模式,可以查看变频器的运行状态参数。在其他任何操作状态,单独按该键将返回上一级状态。
SET	设置键 。确认当前的状态或参数(参数存贮到内部存贮器中),并进入下一级功能 菜单。
RUN	运行/停机命令键。当命令通道选择面板控制方式时([F0.4]=00#0)该键有效。本键为触发键,变频器在停机状态时,按该键将启动变频器运行。变频器在运行状态下,按该键输入停机指令终止运行。 在变频器故障状态下,本键兼作故障复位键。
~	移位键。在任何用数据修改键修改数据的状态,按此键可以选择被修改的数据位, 被修改位闪烁显示。
Ô	面板电位器 变频器的运行频率由操作面板上的电位器设定。向左旋转电位器按 钮以减小运行频率;向右旋转电位器按钮以增加运行频率。

- 面板操作方法 4.2.
- (1) 状态参数查询(例)



SUIFAR C300系列小功率变频器 使用手册

监控代码	内容	单 位
d-0	变频器当前的输出频率	Hz
d-1	变频器当前的输出电流(有效值)	А
d-2	变频器当前的输出电压(有效值)	V
d-3	电机转速	rpm
d-4	变频器内部的直流端电压	V
d-5	变频器的输入电压(有效值)	V
d-6	设定频率	Hz
d-7	内部计数器数值	
d-8	PID 设定值	
d-9	PID反馈值	
d-10	运行线速度	m/s
d-11	设定线速度	m/s
d-12	模拟输入 VC	V
d-13	保留	
d-14	模拟输入 CC	mA
d-15	保留	
d-16	输入端子状态	
d-17	模块温度	°C
d-18	模拟输出 AVO	
d-19	保留	
d-20	励磁电流	A
d-21	励磁电流设定	A
d-22	转矩电流	А
d-23	转矩电流设定	A
d-24	作用频率	Hz
d-25	保留	
d-26	最近 1 次故障记录	
d-27	最近2次故障记录	
d-28	最近3次故障记录	
d-29	最近4次故障记录	
d-30	最近5次故障记录	

4.3 状态监控参数一览表

d-31	最近6次故障记录	
d-32	最近一次故障时的输出频率	Hz
d-33	最近一次故障时的设定频率	Hz
d-34	最近一次故障时的输出电流	А
d-35	最近一次故障时的输出电压	V
d-36	最近一次故障时的直流电压	V
d-37	最近一次故障时的模块温度	°C

4.4 变频器的简单运行

4.4.1. 变频器的初始设置

(1) 频率输入通道选择([F0.1])

变频器的初始设置根据机型的不同而不同,将该参数设置为0,变频器的频率设定将由面板 操作按键设定。

(2) 运行命令输入通道([F0.4])

变频器的初始设置根据机型的不同而不同,将该参数设置为[F0.4]=00#0,变频器的起停控制由操作面板上的 (RUN) 键完成。

4.4.2. 简单运行

绝对禁止将电源线接到变频器的输出端子 U、V、W 上。



图 4-1 简单运行接线图

- ① 按图 4-1 接线;
- ② 确认接线无误后合上电源开关,接通电源,变频器先显示 "P.oFF", 稍后显示 "O";
- ③ 选择变频器控制方式([F0.0]=0, V/F 控制; [F0.0]=1, 无感矢量控制);
- ④ 确认频率设定通道为面板数字设定方式([F0.1]=0);
- ⑤ 根据变频器拖动电动机的额定铭牌数据,采用 V/F 控制方式时,需对参数[F1.3]、[F1.4]进行

设置;采用矢量控制方式时,需对参数[F1.15]~[F1.18]进行设置。

- ⑥ 按 (RUN) 键启动变频器,变频器输出 0 频率,显示 "0.0";
- ⑦ 按 键的 UP 功能,增大设定频率,变频器的输出频率增加,电机转速加快;
- ⑧ 观察电机的运行是否正常,若有异常立即停止运行,并断电,查清原因后再运行;
- ⑨ 按 [comm] 键的 DOWN 功能减小设定频率;
- ⑩ 再按 (RUN) 键停止运行; 并切断电源开关。



载波频率的出厂值为某一固定值(1.5-12KHz),若电机完全空载,在高载波频 率下运行有时会出现轻微震荡现象,此时请将载波频率的设定值减小(参数 [F0.16])。