

# 使用说明

## 1. 故障复位

按下  键,如有故障,显示屏中会出现“FAULT”字样(如图),此时按下  键,即可复位故障。

1 L → 45.0 Hz  
ACS 601 75 kW  
\*\* FAULT \*\*  
ACS 600 TEMP

## 2. 键盘调频

按下  按下进入信号显示模式,再按  选择键盘/外部控制,如果显示屏中第一行出现 L,说明变频器处于键盘控制方式(如没有 L 说明是 PLC 控制),再按下  键,显示屏第一行的频

1 L [45.0 Hz] I  
ACT VAL1 10.00 bar  
CURRENT 80.00 A  
FREQ 45.00 Hz

率两侧会出现中括号(如图),此时按上下选择键即可调整频率,  为粗调,  为微调。

(如想恢复 PLC 控制,再次按下 ,显示屏第一行中没有 L 时,说明已恢复到 PLC 控制)

## 3. 按键说明



分别对应:实际信号显示模式;参数模式;功能模式;传动选择模式

-  键盘/外部控制
-  故障复位
-  给定设定功能

-  正向
-  反向

-  启动
-  停止