S7-200 做主站 S7-300 CP341 做从站的 Modbus RTU 通讯

Modbus RTU Communication - S7-200 as Master and S7-300 CP341 as Slave

Getting-Started

Edition (2010年6月)

摘 要 本文档讨论使用 S7-200 做主站, S7-300 CP341 做从站的 Modbus RTU 通讯。

关键词 CP341, Modbus RTU, 功能码, S7-200

Key Words CP341, Modbus RTU, Function Code, S7-200

目 录

2. 软件环境
2.1 STEP7 V5.4 SP44
2.2 CP PTP Param V5.1 SP114
2.3 CP PTP Modbus Slave V3.1 SP74
2.4 STEP7 Micro/WIN V4.0 SP6
2.5 Toolbox_V32-STEP 7-Micro WIN 32 Instruction Library
3. 硬件列表和接线
3.1 硬件列表5
3.2 硬件接线5
3.2.1 接口定义5
3.2.2 接线示意图6
4. 组态设置和编程6
4.1 S7-200 做Modbus主站的设置6
4.1.1 Modbus RTU主站库7
4.1.2 S7-200 Modbus主站编程8
4.2 CP341 做Modbus 从站的硬件组态9
4.2.1 硬件组态
4.2.2 设置Modbus参数10
4.2.3 Modbus驱动的下载11
4.2.4 CP341 做Modbus从站的编程12
5. 通讯测试
5.1 FC01/05/15 功能码
5.2 FC02 功能码
5.3 FC03/06/16 功能码
5.4 FC04 功能码
5.5 Limits 栏
6. 总结
7. 相关参考资料
附录一推荐网址

1. 概述

在现场应用中,很多仪表和设备仅支持 Modbus RTU 的通讯协议,第三方仪表可以做 Modbus 主站或从站,西门子的通讯模块 CP341 / CP441-2 通过 Dongle (硬件狗)可以扩 展该协议,S7-200 集成的口可以支持自由口通讯,通过指令库也可以方便的实现 Modbus RTU 通讯。本文以 S7-200 作为 Modbus 主站,CP341 作为 Modbus 从站,实现 Modbus RTU 通讯,阐述两者在通讯方面的设置和注意事项。

2. 软件环境

2.1 STEP7 V5.4 SP4

用于编写 S7-300/400 程序,此软件需要从西门子购买,本文档中的 300 的程序是使用 Step7 V5.4 SP4 的软件编写。

2.2 CP PTP Param V5.1 SP11

串行通讯模板的驱动程序,安装此驱动后才能对 PtP 模板进行参数配置,并在 Step7 中 集成通讯编程需要使用的功能块。此驱动随购买模板一起提供,也可以从以下的链接下载。 http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/27013524

2.3 CP PTP Modbus Slave V3.1 SP7

CP341 或CP441-2 用于Modbus从站时,需要安装此驱动协议,但安装之前必须先安装 PtP Driver,此驱动可以在购买Modbus Dongle时选择购买,也可以从以下的链接下载。 <u>http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/27774276</u>

2.4 STEP7 Micro/WIN V4.0 SP6

用于 S7-200 编程的软件,本文档中的 200 的程序是使用 Step7 Micro/win 的软件编写。 此软件可以从西门子下载中心免费下载,也可以从以下的链接下载。 <u>http://www.ad.siemens.com.cn/download</u> 网站 自动化系统>>S7-200>>软件,文档编号 S0002。

2.5 Toolbox_V32-STEP 7-Micro WIN 32 Instruction Library

S7-200 实现Modbus RTU功能,可以使用Modbus的指令库,要使用西门子的标准指令库,必须先安装指令库的软件包 Instruction Library,安装后,可以在Step 7-Micro/WIN软件的库中找到Modbus相关的指令,该软件包可以从以下的链接下载。

<u>http://www.ad.siemens.com.cn/download</u> 网站 自动化系统>>S7-200>>软件, 文档编号 S0010。

3. 硬件列表和接线

3.1 硬件列表

	CPU315-2DP	6ES7 315-2AG10-0AB0
S7-300 从站	CP341 RS422/485	6ES7 341-1CH01-0AE0
	Dongle	6ES7 870-1AB01-0YA0
	PC 适配器(USB)	6ES7 972-0CB20-0XA0
S7-200 主站	CPU 224XP	6ES7 214-2BD23-0XB0

表1硬件设备

3.2 硬件接线

3.2.1 接口定义

S7-200 的通讯口为 RS485 物理口(9 针口), CP341 是 RS422/485 的接口类型(15 针口),两种设备的接口引脚的示意图如下所示,更详细的信息可以参考 CP341 及 S7-200 通信接口的手册。



图 1 S7-200 CPU 通信口引脚定义



图 2 S7-300 CP341 RS422/485 通讯口引脚定义





图3硬件结构和接线示意图

4. 组态设置和编程

4.1 S7-200 做 Modbus 主站的设置

S7-200 CPU上的通信口在电气上是标准的RS-485半双工串行通信口,此串行字符通信的格式:1个起始位;7/8 位数据位;1位奇/偶/无校验;1停止位。通信波特率可以设置为1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600或112500,符合这些格式的串行通讯设备可以和S7-200进行自由口通讯,Modbus RTU指令库就是使用自由口编程实现的。

4.1.1 Modbus RTU 主站库

使用 Modbus 主站指令库时需要注意的几点:

- 需要 S7-200 的编程软件是 Micro/WIN V4.0 SP5 及以上版本;
- Modbus RTU 主站库对 CPU 的版本有要求, CPU 的版本必须为 2.00 或者 2.01
 (即订货号为 6ES721*-***23-0BA*);
- Modbus 主站可读/写的最大数据量为 120 个字(指每一个 MBUS_MSG 指令);
- Modbus 主站库支持 Port0 和 Port1 (从站库只支持 Port0 口),本例中用 Port0;
- 使用 Modbus 库时必须对库存储区进行分配,见下图设置,而且分配的空间不能和
 程序中其它空间冲突,否则编译调用会报错。

C U 224/F NEL 02.01 C U 224/F NEL 02.01 D I JT(0) d 満译(C) d 満承(I) d 満承(I) d 満天(I) d 満天(I) d 満天(I) d 満天(I) d 満天(I) d 満去(I) d 描(I) d 描(I)	□ ត 200 modbus主站 测试 cp341颠倒	库存储区分配	X
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	(2) 新竹任 □ CFU 224/F NEL 02.01 □ ① 副章題 1 打开(0) □ ④ 描译(C) □ ① 符 导入(1) □ ① 状 导出(E) □ ② 数 □ ① 素 选项(0) □ 葉 変 □ 「 ■ 系 选项(0) □ 第時(C)	Modbus Master Port 0 (v1.2) "Modbus Master Port 0 (v1.2)" 指令库需要 284 个字节的全局 V 存储 区。指定一个起始地址以便分配这个数量的 V 存储区供此库使 用。单击"建议地址",使用程序交叉引用寻找所需大小的未用块。	
		建议地址(S) 删除库符号表 VB0 至VB283	

图 4 库存储区设置

● Modbus 主站库支持的功能码和地址对应关系:

Modbus 地址	读/写	Modbus 从站须支持的功能
	读	功能 1: 读输出点
00001~099999 粉字是检山	官	功能 5: 写单个输出点
	긔	功能 15: 写多个输出点
10001~19999	法	由此) 法检)占
数字量输入	以	功能Z: 跌т八只
30001~39999	法	· 北 ↔ ↓ → ☆ ↓ 次 友 卑
输入寄存器	送	功能4: 以 າ八可什奋
40001 40000	读	功能 3: 读保持寄存器
40001~49999 保持寄存器	写	功能 6: 写单个寄存器
		功能 16: 写多个寄存器
表 2 需要从站支持的功能		

4.1.2 S7-200 Modbus 主站编程

编程时,使用 SM0.0 调用 MBUS_CTRL 完成主站的参数初始化,详细见下表,参数的 说明也可以从子程序的局部变量表中找到。



图 5 Modbus RTU 主站初始化

图中各参数含义如下

, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
符号/含义	说明
EN / 使能	必须保证每一扫描周期都被使能(使用 SM0.0)。
Mode / 模式	为1时使能为 Modbus 协议;为0时恢复为 PPI 协议。
Daud / 冰柱 变	支持的通讯波特率为 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
C Baud / 波特率	38400, 57600, 115200。
Parity / 校验	校验方式选择: 0=无校验; 1=奇校验, 2=偶校验。
	主站等待从站响应的时间,以毫秒为单位,典型的设置值为
Timeout / 超时	1000 毫秒,允许设置的范围为 1-32767。这个值必须设置足够
	大以保证从站有时间响应。
Done / 完成位	初始化完成,此位会自动置 1。
Error / 错误位	初始化错误代码。
	符号/含义 EN / 使能 Mode / 模式 Baud / 波特率 Parity / 校验 Timeout / 超时 Done / 完成位 Error / 错误位

表 3

调用 Modbus RTU 主站读写子程序 MBUS_MSG,发送一个 Modbus 请求。



图 6 调用 Modbus RTU 主站读写子程序

图中各参数含义如下

编号	符号/含义	说明
а	EN / 使能	同一时刻只能有一个读写功能使能。
b	First / 读写请求位	每一个新的读写请求必须使用脉冲触发。
С	Slave / 从站地址	可选择的范围 1247。
d	RW/读写操作位	0=读,1=写。
		选择读写的数据类型:
e Addr / 读写从站的数据地址	00001 至 0xxxx - 开关量输出	
	Addr / 读写从站的数据地址	10001 至 1xxxx - 开关量输入
		30001 至 3xxxx - 模拟量输入
		40001 至 4xxxx - 保持寄存器。
f	Count / 数据的个数	通讯的数据个数(位或字的个数)。
g	DaptPtr / 数据指针	如果是读指令,读回的数据放到这个数据区中;
		如果是写指令,要写出的数据放到这个数据区中。
h	Done / 完成位	读写功能完成位。
i	Error / 错误代码	只有在 Done 位为 1 时,错误代码才有效。

表 4

从上图中可见, S7-200 作为 Modbus RTU 主站, 波特率 9.6Kb/s, 偶校验, 连接从站的 站地址是 3, 数据存储区为 VB2000 开始的区域。

4.2 CP341 做 Modbus 从站的硬件组态

4.2.1 硬件组态



4.2.2 设置 Modbus 参数

🏨 HW Config - [315-2dp 341 slave (Configuration)	cp341 and cp340]
🗓 Station Edit Insert PLC View Options Window Help)
🗅 📂 💱 📱 🖏 🎒 🛯 🛍 💼 🚺 📼 🛛	Protocol X
🚘 (0) UR	
1 2 III CDU 215 2 DD	General Modbus-slave FC 01,05,15 FC 02 FC 03,06,16 FC 04 Limits Interface
2 0P	Speed Character Frame
3	Baud Hate: Data Bits: Stop Bits: Parity:
Properties CD 341 DS422 File Edit View Options	
	Protocol Parameters
General Addresses Basic Pa	Slave Address: 3 🕂 Operating Mode: Normal Operation
Short Description: CP 3 Protocol: MODBUS Slav	
Comr 3964	Multiplier Character delay time:
Order No.: 6ES7	
Name:	A
	OK 3 Cancel Hein
Comment:	
X	
Press F1 for help.	

图 8 消息桢字符结构

按照上述操作设置参数,从上图可以看出,本例中的传输波特率9.6Kb/s,1位起始位, 8位数据位,偶校验位,1位停止位,从站站地址是3,主从通讯设备的字符帧格式和波特率 等参数设置需要一致。

Protocol	
General Modbus-Slave FC 01,05,15 FC 02 F Operating Mode Full-Duplex (RS 422) Four-Wire Operation Half-Duplex (RS 485) Two-Wire Operation	C 03,06,16 FC 04 Limits Interface Presetting of the Receiving Line None Signal R(A) 5 Volt (Break Evaluation) Signal R(B) 0 Volt Signal R(A) 0 Volt Signal R(B) 5 Volt
OK	CancelHelp

图 9 RS422/485 接口组态

RS422/485 接口只能一个有效,接口的选择只需要组态而不需要在硬件上短接。

4.2.3 Modbus 驱动的下载

L

当配置好 Modbus 通信的参数后,保存前需要向 CP341 下载 Modbus Slave 的驱动,一旦下载完成后无需再次下载。

需要注意的是,在下载驱动时(可以在无 Dongle 情况下下载),需要将 CPU 停机,然 后下载,操作过程如下所示。

ad Drivers		
n 🛛	Load Drivers	
	Driver version online on module Driver name: S7WFPA1X Driver version: 2.5]
	Driver version offline on programming unit Driver name: S7WFPB1X Driver version: 2.7 Downloading to module: Loa	d Drivers
	12 Dána maine 12 E	
	Downloading driver to module	
	Done: 0 %	Load Drivers (2248:2003) CPU status is not STOP. Please set the CPU to STOP
		ОК

图 10 下载 Dongle 时, 需要 CPU 停机

Load Drivers	
Driver version online on modu Driver name: S7w Driver version: 2.7	leCP341中驱动 /FPB1X
Driver version offline on progr	amming unit 硬件组态中驱动
Driver name: S7W	 /FPB1X 在线和离
Driver version: 2.7	──
Downloading to module:	Load Drivers
Close	Help
团 11 开于	版动工我后付用

图 11 从站驱动下载后结果

4.2.4 CP341 做 Modbus 从站的编程

从 Step7 软件下的 EXAMPLE 目录中,找到项目名"zXX21_05_PtP_Com_MODSL"的 项目,打开,然后将 Modbus 通讯模块 FB80 传递到用户项目中,打开路径如下所示。



图 12 Modbus Slave 例程打开路径

OB1 中调用 FB80 编程如下:

Network 1 : Example of a call-up of the communication]		
Comment:		
CALL "MODB_341", "IDB_MODB_341" FB80 / DB80	IN	OUT
LADDR :=256		
START_TIMER :=T120		
START_TIME :=S5T#5S		
OB_MASK :=TRUE		
CP_START := MO. 0	1	1
CP_START_FM := MO. 1	1	1
CP_NDR :=MO.2	0	0
CP START OK := MO. 3	1	1
CP_START_ERROR:=MO.4	0	0
ERROR_NR :=MW2	16#0	16#0
ERROR_INFO :=MW4	16#0	16#0

图 13 FB80 程序块调用

CP 卡初始化正常后, CP_START, CP_START_FM 和 CP_START_OK 为 1 信号, 否则 CP_START_ERROR 为 1, 同时可以从 ERROR_NR 察看错误信息,也可以在硬件组态中在线后的 CP341 的诊断缓冲区察看详细的错误信息,错误信息对照和处理方式可以参考 《S7-300 以用于PtP CP Modbus 协议RTU格式S7 的可装载驱动程序为从站》的手册。

FB80的各参数含义如下	
LADDR	硬件组态中 CP341 的起始逻辑地址,本例中为 256
START_TIMER	初始化超时定时器,本例中为 T120
START_TIME	初始化定时器时间,本例中为 5S
OB_MASK	I/O 访问错误屏蔽位,本例中为 True(I/O 访问错误已屏蔽)
CP_START	FB 初始化使能位,本例中为 M0.0
CP_START_FM	CP_START 初始化的上升沿位,本例中为 M0.1
CP_NDR	从 CP 卡写操作位,本例中为 m0.2
CP_START_OK	初始化完成且无错误,本例中为 M0.3
CP_START_ERROR	初始化完成,但有错误,本例中为 M0.4
ERROR_NR	错误号,本例中为 MW2
ERROR_INFO	错误信息,本例中为 MW4

表 5

5. 通讯测试

Modbus RTU 格式通信协议是以主从的方式进行数据传输的,在传输的过程中主站是主动方,即主站发送数据请求报文到从站,从站返回响应报文。Modbus 系统间的数据交换是通过功能码来控制的,以下对现场常用的功能码进行分类测试,关于功能码的详细信息请参考手册。

5.1 FC01/05/15 功能码

CP341 从站的通讯区域配置



图 14 FC01/05/15 参数组态界面

FC01、FC05、FC15 对应的数据区为位输出,数据的传递以位为单位,可以读写操作,用户地址区为 0xxxx,Modbus 地址在信息传递中从 0 开始。如上图,左边为信息传递地址(地址区不能冲突),右边对应的是 S7-300 的数据区。例如左边信息传递地址从 0 ~ 7 对应用户地址区为 00001 ~ 00008,对应 S7-300 的 M10.0 ~ M10.7,并且以此为例说明FC01 功能码的通讯。

S7-200 主站程序调用



图 15 功能码 FC01 使用

S7-200 主站,用功能码 FC01 读取从站 8 点数字量输出,接收的数据存放在 VB2000 开始的区域,测试截图结果如下。

S7-	S7-300例								
10	//FC01读数字量输出状态 8个 00001~00008 对应 m10.0~m10.7								
11	MB 1	10			BIN	2#1110_0011			
S7-	200例								
雷力	大态表								
. 2		. 5	. 6 7 .		1 12 12 12 12 14 14	15, 1, 16, 1, 17, 1, 19,			
	1 14 11		15.0		- 12 - 13 - 14 - 1	13 16 17 16-			
	地址		格式		🖌 新	I值			
1	1 VB2000 二进制 2#1110_0011								
	图 16 FC01 功能码数据交换								

IA&DT Service & Support

Page 14-22

5.2 FC02 功能码

CP341 从站的通讯区域配置

Protocol
General Modbus-Slave FC 01,05,15 FC 02 FC 03,06,16 FC 04 Limits Interface
Conversion of Modbus-Addresses with Function Code FC 02
MODBUS-Address in Transmission Message [decimal] (0-65535) SIMATIC-Memory Area [decimal] (0-65535)
from 0 ····> Memory commence at M 20 .0 Bits:
from 0 .0 .0 .0 .0 .0
OK Cancel Help

图 17 FC02 参数组态界面

FC02 对应的数据区为位输出,数据的传递以位为单位,只读操作,用户地址区为
1xxxx,Modbus 地址在信息传递中从0开始,如上图,左边为信息传递地址(地址区不能冲突),右边对应的是 S7-300 的数据区。例如左边信息传递地址从0~7 对应用户地址区为
10001~10008,对应 S7-300 的 M20.0~M20.7,并且以此为例说明 FC02 功能码的通讯。
S7-200 主站程序调用



S7-200 主站,用功能码 FC02 读取从站 8 点数字量输入,接收的数据存放在 VB2000 开始的区域,测试截图结果如下。

S7-300例

12	//FC02 读	数字量输入状态	悠 8个 10001~10008 对应	m20.0~m20.7	
13	MB 20			BIN	2#0000_1111
S7-	-200例				
ta t	大态表				
• 3	4 5	67.	. • 8 • • • 9 • • • 10• • • 11•	1 - 12 13 14 1	5 16 17 18.
	地址	格式	当前值	新	值
1	VB2000	二进制	2#0000_1111		

图 19 FC02 功能码数据交换

5.3 FC03/06/16 功能码

CP341 从站的通讯区域配置

Protocol		×
General Modbus-Slave FC 01,0	05,15 FC 02 FC 03,06,16 FC 04 Limits Interface	
Conversion of Modbus-Address	es with Function Code FC 03, 06, 16	
MODBUS-Address in Transmission Message	SIMATIC-Memory Area [decimal] (0-65535)	
from 0	> Data blocks: commence at DB 1 DW 0	
ОК	Cancel Help	

图 20 FC03/06/16 参数组态界面

FC03/06/16 对应的数据区为寄存器,数据的传递以字为单位,可以读写操作,用户地 址区为 4xxxx,Modbus 地址在信息传递中从 0 开始。如上图,左边为信息传递地址,右边 对应的是 S7-300 的数据区,左边传输地址不可改,右边只对应一个数据区。例如用户地址 区为 40001 ~ 40004,对应 S7-300 数据区为 DB1.DBW0 ~ DB1.DBW6,并且以此为例说明 FC03 功能码的通讯。 S7-200 主站程序调用



图 21 功能码 FC03 使用

S7-200 主站,用功能码 FC03 读取从站 4 个字寄存器,接收的数据存放在 VB2000 开始的区域,测试截图结果如下。

S7-300例

· 3 ·	. 3 · · · 4 · · · 5 · · · 6 · · · 7 · · · 8 · · · 9 · · · 10 · · · 11 · · · 12 · · · 13 · · · 14 · · · 15 · · · 16 · · · 17 · · · 18 ·								
	地址	格式	当前值	新值					
1	VB2000	二进制	<u>2#0001_0</u> 001						
2	VW2000	十六进制	16#1122						
3	VW2002	十六进制	16#3344						
4	VW2004	十六进制	16#5566						
5	VW2006	十六进制	16#7788						

S7-200例

14	//FC03读保	持寄存器的状态 4个 40001~40004对应db1的dbw0~dbw0	
15	DB1.DBW	0 "主站读写保持寄存器".read_holddata[1] HEX	W#16#1122
16	DB1.DBW	2 "主站读写保持寄存器".read_holddata[2] HEX	W#16#3344
17	DB1.DBW	4 "主站读写保持寄存器".read_holddata[3] HEX	W#16#5566
18	DB1.DBW	6 "主站读写保持寄存器".read_holddata[4] HEX	W#16#7788

图 22 FC03 功能码数据交换

5.4 FC04 功能码

CP341 从站的通讯区域配置

Protocol								
General Modbus-Slave FC 01,05,15 FC 02 FC 03,06,16 FC 04 Limits Interface								
Conversion of Modbus-Addresses with Function Code FC 04								
MODBUS-Address in Transmission Message SIMATIC-Memory Area [decimal] (0-65535)								
from 0> Data blocks: commence at DB 2 DW 0								
OK Cancel Help								

图 23 FC04 参数组态界面

FC04 对应的数据区为寄存器输入,数据的传递也以字为单位,只读操作,用户地址区 3xxxx,Modbus 地址在信息传送中从 0 开始。如上图,左边为信息传递地址,右边对应的是 S7-300 的数据区,左边传输地址不可改,右边只对应一个数据区。例如用户地址区为 30001 ~ 30004,对应 S7-300 数据区为 DB1.DBW0 ~ DB1.DBW6,并且以此为例说明 FC04 功能 码的通讯。

S7-200 主站程序调用





图 24 功能码 FC04 使用

S7-200 主站,用功能码 FC04 读取从站 4 个字输入寄存器,接收的数据存放在 VB2000 开始的区域,测试截图结果如下。

S7-300例

5

VW2006

十六进制

//FC04读输入寄存器的状态 4个 30001~30004对应db2的dbw0~dbw6									
DB2.DBW 0 "主站读输入寄存器".read_aiw[1] HEX W#16#01									
E	B2.DBW	2 ″主站读输入	HEX	W#16#0200					
I	B2.DBW	4 ″主站读输入	寄存器".read_aiw[3]	HEX	W#16#0300				
I	B2.DBW	6 ″主站读输入	寄存器".read_aiw[4]	HEX	W#16#0400				
S7-:	200例								
强 状态表									
t 🗗	大态表								
🔹 र्थ • 3	է态表 ・	67.	8 9 10	.11. 121314.	· ·15· · ·16· · ·17· · ·1				
• 3	大态表 • • • 4 • • • 5 」 地址	····6····7· 格式	···8···9···10·· 当前值	11. 12 13 14.	・・15・・・16・・・17・・・1 新値				
• 3 1	大	····6···7· 格式 二进制	···8···9···10·· 当前值 2#0000_0001	·11· 12· · ·13· · ·14·	・・15・・・16・・・17・・・1 新値				
•3 1 2	大 <u>参表</u> · · · 4 · · · 5 <u>地址</u> /VB2000 /W2000	····6···7· 格式 二进制 十六进制	・・8・・・9・・・10・・ 当前值 2#0000_0001 16#0100	·11· · ·12· · ·13· · ·14·	・・15・・・16・・・17・・・1 新値				
• 3 1 2 3	大态表 <u>地址</u> VB2000 VW2000 VW2002		<u>・・8・・・9・・・10・</u> 当前值 2#0000_0001 16#0100 16#0200	·11· · ·12· · ·13· · ·14·	・・15・・・16・・・17・・・1 新値				

图 25 FC04 功能码数据交换

16#0400

5.5 Limits 栏

Protocol							
General Modbus-Slave FC 01,05,15 FC 02 FC 03,06,16 FC 04 Limits nterface							
SIMATIC-Limits for ³	SIMATIC-Limits for Write Access with Function Code FC 05, 15, 06, 16						
	SIMATIC-Memory Area (Lower-/Upper-Limits MIN/MAX) [decimal] (0-65535)						
	>	Data blocks: (Resulting DB-Number)	MIN	DB 1			
			MAX	DB 200			
	>	Memory Bits:	MIN	м 0 .0			
			MAX	M 100 .7			
	>	Outputs:	MIN	Q 0 .0			
			MAX	Q 0 .7			
ОК				Cancel	Help		

图 26 Limits 参数组态界面

对于写功能码 FC05、06、15、16,可以禁用或限制访问相关 S7-300 存储区,即使用 这些功能码时, S7-300 存储区需要在设定的最小和最大的范围之间,如果访问的区域超出这 个范围,则访问会被拒绝,同时输出报错误信息。

6. 总结

本文档以 S7-200 为主站和 CP341 为从站简单介绍了 Modbus RTU 通讯,关于通讯的 组态设置,编程以及常用功能码的使用,其具体的使用可以作为西门子串行通讯模块与第三 方的仪表、设备等进行串行通信的参考。

7. 相关参考资料

关于西门子串行通信应用的文档可以参考相关产品手册,或登录下载中心网站 http://www.ad.siemens.com.cn/download/,搜索下载如下文档:

A0006: 串口通讯模块的信息与使用

- A0081: CP340/341/440/441 通讯及编程
- A0336: CP341 Modbus RTU 多站点轮询
- A0440: CP340/341 基于 ASCII 驱动协议的多站点轮询

A0384: S7-300 CP341 作主 S7-200 作从的 Modbus 通信

如果您对该文档有任何建议,请将您的宝贵建议提交至<u>下载中心留言板</u>。 该文档的文档编号: **A0451**

附录一推荐网址

自动化系统

西门子(中国)有限公司 工业自动化与驱动技术集团 客户服务与支持中心 网站首页:<u>www.4008104288.com.cn</u> 自动化系统 **下载中心**: http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=0&CatFirst=1 自动化系统 **全球技术资源**: http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/10805045/130000 "**找答案**"自动化系统版区: http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/category.asp?cid=1027

通信/网络

西门子(中国)有限公司 工业自动化与驱动技术集团 客户服务与支持中心 网站首页:<u>www.4008104288.com.cn</u> 通信/网络**下载中心:** <u>http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=0&CatFirst=12</u> 通信/网络 全球技术资源: <u>http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/10805868/130000</u> "找答案"Net版区:<u>http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/category.asp?cid=1031</u>

注意事项

应用示例与所示电路、设备及任何可能结果没有必然联系,并不完全相关。应用示例不表示 客户的具体解决方案。它们仅对典型应用提供支持。用户负责确保所述产品的正确使用。这 些应用示例不能免除用户在确保安全、专业使用、安装、操作和维护设备方面的责任。当使 用这些应用示例时,应意识到西门子不对在所述责任条款范围之外的任何损坏/索赔承担责 任。我们保留随时修改这些应用示例的权利,恕不另行通知。如果这些应用示例与其它西门 子出版物(例如,目录)给出的建议不同,则以其它文档的内容为准。

声明

我们已核对过本手册的内容与所描述的硬件和软件相符。由于差错难以完全避免,我们不能 保证完全一致。我们会经常对手册中的数据进行检查,并在后续的版本中进行必要的更正。 欢迎您提出宝贵意见。

版权©西门子(中国)有限公司 2001-2010 版权保留

复制、传播或者使用该文件或文件内容必须经过权利人书面明确同意。侵权者将承担权利人的全部损失。权利人保留一切权利,包括复制、发行,以及改编、汇编的权利。

西门子 (中国) 有限公司