



附录 1 — 中央处理单元接线图




CPU 221, CPU 222 CN, CPU 224 CN, CPU 224XP CN/CPU 224XPsi CN, CPU 226 CN
接线图



输入和输出








S7-200CN全套接线图 (CPU、扩展模块)



附录 1—中央处理单元接线图






CPU 221, CPU 222 CN, CPU 224 CN, CPU 224XP CN/CPU 224XPSi CN, CPU 226 CN

接线图











附录1—数字量扩展模块接线图

接线图








S7-200 数字量扩展模块输入



EM 222 和 EM 223 扩展模块的接线图

附录 1—数字量扩展模块接线图

接线图



附录 1——模拟量和热电阻扩展模块接线图

接线图

