

# NK1 系列 PLC U 盘固件升级方法

## 1. NK1 的本地固件升级

- 1) 把本体固件文件“nk14064.bin”拷贝到 U 盘根目录下。
- 2) NK1 断电。
- 3) NK1 运行开关切换到“STOP”模式。
- 4) 把插入 U 盘的 OTG 线连接至 NK1 的 USB 接口。
- 5) NK1 上电，本体固件开始升级。

升级过程中，LED 指示灯如下：

“PWR” 亮

“RUN” 闪

“COM” 灭

“DIAG” 灭

升级成功后，LED 指示灯如下：

“PWR” 亮

“RUN” 闪(1 秒)

“COM” 闪(1 秒)

“DIAG” 闪(1 秒)

- 6) 升级成功后，请断开 NK1 的电源并拔下 U 盘。

## 2. NK1 扩展单元固件升级

- 1) 确保要升级的单元已连接 NK1 本体，一次可以连最多 14 个扩展单元同时进行升级（不分种类）。
- 2) 把扩展单元用固件文件“MDLIOAPP.bin”拷贝到 U 盘根目录下。
- 3) NK1 断电。
- 4) NK1 运行开关切换到“STOP”模式。
- 5) 把插入 U 盘的 OTG 线连接至 NK1 的 USB 接口。
- 6) NK1 上电，扩展单元固件开始升级。

升级过程中，LED 指示灯如下：（扩展单元固件升级时间比较长，请耐心等待）

“PWR” 亮

“RUN” 闪

“COM” 闪

“DIAG” 灭

升级成功后，LED 指示灯如下：

“PWR” 亮

“RUN” 闪(1 秒)

“COM” 闪(1 秒)

“DIAG” 闪(1 秒)

- 7) 升级成功后，请断开 NK1 的电源并拔下 U 盘。

另外，如果把本体固件文件“nk14064.bin”和扩展单元固件文件“MDLIOAPP.bin”同时复制到 U 盘根目录下，就可以同时对本体和扩展单元进行固件升级。升级时，系统自动先升级本体单元固件，再升级扩展单元固件，升级过程中 LED 指示灯按以上规定显示。所有固件系统升级完成后 LED 灯按固件系统升级完成指示组合显示。

系统固件升级完成后，请给 NK1 做一个系统初始化操作后再使用。另外升级完成后，请及时把 U 盘根目录下的 2 个系统固件文件移去，以防止以后对 NK1 固件的非预期更新。

U 盘使用说明：

由于 NK1 上配置的是 MINI USB 接口，所以标准 U 盘不能直接连接到 NK1 上。为了能够把 U 盘连接到 NK1 上的 MINI USB 口上，需要另外准备一根 A 母对 Mini5P 规格的 OTG 数据线。

推荐购买如下牌子的 OTG 数据线：

UNITEK（优越者）的 Y-C439。（A 母对 Mini5P 规格）



通过 OTG 数据线把 U 盘连接到 NK1 上的连接图例如下：

